



FUNKTIONEN	MODUS		SCHLÜSSEL SEQUENZ	HINWEISE		
	PUBLIC	PRIVAT				
MASTER CODE FUNKTIONEN - FUEHREN SIE DIE SCHRITTE 1-3 IN DER UNTEN DARGESTELLTEN REIHENFOLGE AUS (Z.B.: SCHRITT 1 > 2 > 3)						
			SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	
MASTER KARTE HINZUFÜGEN	✓	✓	[logo] [logo] [Alle Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Alte Master KARTE] [Neue Master KARTE] (neue Karte 5 Sekunden lang vor das Lesegerät halten)	
EINZELNE MASTER KARTE LÖSCHEN (mit Karte)			[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master Karte zum Löschen scannen] [Master KARTE]	
EINZELNE MASTER KARTE LÖSCHEN (ohne Karte)			[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Logo-Taste drücken bis die gewünschte Lichtsequenz der Masterkarte angezeigt wird] [Master KARTE]	
BENUTZER KARTE HINZUFÜGEN		✓	[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE] [Neue Benutzer KARTE]	Lichtsequenz nach dem Hinzufügen des Benutzers notieren
ALLE BENUTZER KARTEN LÖSCHEN		✓	[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis] ★ ★ ★ ★ ★ [Master KARTE]	LÖSCHT ALLE NUTZER
BENUTZER KARTE LÖSCHEN	✓		[Master KARTE]			SCHLOSS ÖFFNET UND NUTZER WIRD GELÖSCHT
EINZELNE BENUTZER KARTE LÖSCHEN (mit Karte)		✓	[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE] [Scan Benutzer KARTE]	Löscht spezifische Benutzer Karte
EINZELNE BENUTZER KARTE LÖSCHEN (ohne Karte)		✓	[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE] [Logo drücken bis die gewünschte Lichtsequenz der Nutzerkarte angezeigt wird] [Master KARTE]	Löscht spezifische Benutzer Karte
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	[Master KARTE]		[logo]	LÖSCHT DIE BENUTZER KARTE IM ÖFFENTLICHEN MODUS
SCHLOSS SCHLIESSEN		AUTO			[logo]	VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
ÖFFENTLICHEN MODUS EINSTELLEN		✓	[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE]	
PRIVAT MODUS EINSTELLEN	✓		[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE]	
TÖNE EIN	✓	✓	[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE]	Schaltet die Tonsignale ein
TÖNE AUS	✓	✓	[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE]	Schaltet die Tonsignale aus
TIMER AUTO-AUF MODUS EIN & ZEIT EINSTELLEN	✓		[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE] [Logo drücken bis die gewünschte Lichtsequenz angezeigt wird (Zeitfunktionen)] [Master KARTE]	SIEHE ANMERKUNGEN ZU DEN ZEITFUNKTIONEN UNTEN
TIMER AUTO-AUF MODUS AUS	✓		[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE]	
ECO MODUS EIN	✓	✓	[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE]	Standardmodus
SCAN MODUS EIN	✓	✓	[logo] [logo] [Master KARTE] [Drücken Sie die Logo-Taste bis]	★ ★ ★ ★ ★	[Master KARTE]	SIEHE ANMERKUNGEN ZU DEN ZEITFUNKTIONEN UNTEN
BENUTZER CODE FUNKTIONEN - FUEHREN SIE DIE SCHRITTE 1-3 IN DER UNTEN DARGESTELLTEN REIHENFOLGE AUS (Z.B.: SCHRITT 1 > 2 > 3)						
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	Scannen der BENUTZER Karte (im Eco Modus muss vor dem Scannen die Logo-Taste gedrückt werden)			
SCHLOSS SCHLIESSEN	✓		Scannen der BENUTZER Karte (im Eco Modus muss vor dem Scannen die Logo-Taste gedrückt werden)			
SCHLOSS SCHLIESSEN		AUTO				VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
FÜR ALLE CODES VERFÜGBARE FUNKTIONEN						
BATTERIEKONTROLLE	✓	✓	[logo] [logo] [logo]			BATTERIEN AUSTAUSCHEN, WENN ROTES LICHT AUFLUCHTET
HINWEISE	TIMER FUNKTIONEN	TIMER INTERVALLE	MODUS DEFINITION	MODUS	BATTERIEZUSTANDSANZEIGE	
ALLE ERKANNTEN TASTENDRÜCKE SIND DURCH EIN GRÜNES LICHT GEKENNZEICHNET	★ ★ ★ ★ ★	4 STUNDEN	ECO	LOGO-TASTE ZUERST DRÜCKEN	VIER GRÜNE LICHTER - AUSGEZEICHNET	
	★ ★ ★ ★ ★	8 STUNDEN			DREI GRÜNE LICHTER - SEHR GUT	
UNVOLLSTÄNDIGE FUNKTIONEN "ZEIT-AUS" NACH 4 SEKUNDEN	★ ★ ★ ★ ★	12 STUNDEN	SCAN	2 Sekunden Scan	ZWEI GRÜNE LICHTER - GUT	
	★ ★ ★ ★ ★	16 STUNDEN			EIN GRÜNES LICHT - NIEDRIG	
FEHLER UND "ZEIT-AUS" SIND DURCH EIN ROTES LICHT GEKENNZEICHNET	★ ★ ★ ★ ★	20 STUNDEN			ROTES LICHT - DIE BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH WECHSELN	
	★ ★ ★ ★ ★	24 STUNDEN				
NACH EINEM FEHLER ODER "ZEIT-AUS"; KEHRT DAS GERÄT ZU DEN VORHERIGEN EINSTELLUNGEN ZURÜCK	★ ★ ★ ★ ★	36 STUNDEN			EIN BLINKENDES ROTES LICHT VOR DEM SCHLIESSEN ODER ÖFFNEN ZEIGT EINE NIEDRIGE BATTERIESPANNUNG AN. WECHSELN SIE DIE BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH.	
	★ ★ ★ ★ ★	48 STUNDEN				
ALLE ZEITEN SIND CA +/- 20%						
BEWAHREN SIE IHRE BENUTZER- UND MASTER KARTEN SICHER AUF; OHNE MASTERKARTE KÖNNEN SIE KEINE BENUTZER HINZUFÜGEN ODER LÖSCHEN						