

# BETRIEBS- UND PROGRAMMIERANLEITUNG

## Remote Allocation System (RAS)



RAS MODUS FUNKTION	TASTENKOMBINATION			HINWEISE
<b>FÜR SCHRITTE 1-3 BITTE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN ANGEgebenEN REIHENFOLGE EINGEBEN (Z.B.: SCHRITT 1&gt;2&gt;3)</b>				
	SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	
SCHLOSS ÖFFNEN	[Benutzer Code]			
SCHLOSS ÖFFNEN	[Master Code]			
SCHLOSS SCHLIESSEN				AUTOMATISCHE WIEDERVERRIEGELUNG NACH 4 SEKUNDEN
BENUTZER CODE FÜR RAS ÄNDERN	[logo] [Nächster Benutzer Code]			BENUTZER CODE IST VIERSTELLIG
BATTERIE PRÜFUNG	[logo] [logo]			BATTERIEN ERSETZEN, WENN DAS ROTE LICHT BLINKT
"AKTUELLE RAS ABBRECHEN"	[logo] [RAS Benutzer Code]	00		AKTUELLE RAS UND BEFEHL CODE FUNKTIONIEREN NICHT, BIS DER NÄCHSTE BENUTZER CODE ODER MASTER CODE EINGEGEBEN WIRD
MASTER CODE ÄNDERN	[logo] [Alter Master Code]	01	[Neuer Master Code] [Neuer Master Code]	MASTER CODE IST ACHTSTELLIG
PERSÖNLICHER CODE FÜR RAS HINZUFÜGEN	[logo] [RAS Benutzer Code]	04	[Persönlicher Code]	ÖFFNEN SIE IHR SCHLOSS MIT EINEM PERSÖNLICHEN CODE ODER DEM RAS CODE
PERSÖNLICHER CODE FÜR RAS ENTFERNEN	[logo] [RAS Benutzer Code]	05		LÖSCHT DEN PERSÖNLICHEN CODE
ÖFFENTLICHER MODUS	[logo] [Master Code]	08		WECHSELT IN DEN ÖFFENTLICHEN MODUS UND LÖSCHT ALLE BENUTZER CODES
PRIVAT MODUS	[logo] [Master Code]	09	[Neuer Benutzer Code]	WECHSELT IN DEN PRIVAT MODUS UND LÖSCHT ALLE BENUTZER CODES
"TASTENTÖNE EINSCHALTEN"	[logo] [Master Code]	12		
"TASTENTÖNE AUSSCHALTEN"	[logo] [Master Code]	13		
RAS MODUS EINSTELLEN	[logo] [Master Code]	20	[Seriennummer des Schlosses] [Erster Code]	VIERSTELLIGER BENUTZER CODE WIRD VON RAS SOFTWARE VERGEBEN
RAS ZURÜCKSETZEN	[logo] [Master Code]	20	[Seriennummer des Schlosses] [Erster Code]	
VERSCHLUSSEITZ EINSTELLEN	[logo] [Master Code]	23	[Gewünschte Zeitspanne eingeben]	"1 = 8 SEKUNDEN, 2 = 16 SEKUNDEN, 3 = 32 SEKUNDEN, 4 = 40 SEKUNDEN, 5 = 60 SEKUNDEN, 6 = 60 SEKUNDEN, "
SPERRE BEI MEHRMALIGER FALSCHINGABE AKTIVIEREN	[logo] [Master Code]	24		WENN DER NUTZER FÜNFMAL EINEN FALSCHEN CODE EINGIBT - SCHLOSS FÜR 8 SEKUNDEN GESPERRT
SPERRE BEI MEHRMALIGER FALSCHINGABE DEAKTIVIEREN	[logo] [Master Code]	25		
<b>EINMALIGE NUTZUNG DES RAS SYSTEMS</b>				
ENMALIGEN RAS MODUS EINSTELLEN	[logo] [Master Code]	22	[Seriennummer des Schlosses] [Erster Code]	VIERSTELLIGER CODE ZUR EINMALIGEN VERWENDUNG WIRD VON DER RAS SOFTWARE ZUGEWIESEN
RAS EINMALIG ZURÜCKSETZEN	[logo] [Master Code]	22	[Seriennummer des Schlosses] [Erster Code]	
SCHLOSS ÖFFNEN	[Aktueller Benutzer Code] oder [Befehl Code]			
<b>HINWEISE</b>		<b>BATTERIEZUSTANDSANZEIGE</b>		
ALLE ERKANNTEN TASTENDRÜCKE SIND DURCH EIN GRÜNES LICHT GEKENNZEICHNET		GRÜNES LICHT - GUT GELBES LICHT - OK		
UNVOLLSTÄNDIGE ANWEISUNGEN FÜHREN ZU EINEM ABRUCH NACH 4 SEKUNDEN		ROTES LICHT - BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH WECHSELN		
"FEHLER UND ABRUCH SIND DURCH EIN BLINKENDES ROTES LICHT GEKENNZEICHNET"		BLINKENDES ROTES LICHT VOR DEM VER- ODER ENTRIEGELN WEIST AUF EINE NIEDERIGE BATTERIESPANNUNG HIN BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH WECHSELN		
"NACH EINEM FEHLER ODER ABRUCH KEHRT DAS GERÄT ZU DEN VORHERIGEN EINSTELLUNGEN ZURÜCK"		KANN JE NACH DIGITALEM SCHLOSS VARIEREN: WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE IN DER BEDIENUNGS- UND PROGRAMMIERUNGSANLEITUNG DES SCHLOSSES		
<b>DER RAS MODUS SOLLTE NUR IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE L&amp;F LTD. RAS SYSTEM VERWENDET WERDEN.</b>				
<b>MASTER CODE (8 STELLIG)</b>				
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>				
<b>STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DEN WERKS-MASTER CODE DURCH IHREN EIGENEN ERSETZEN UND DIESEN SICHER AUFBEWAHREN. OHNE DIESEN IST ES NICHT MÖGLICH DAS SCHLOSS ZU PROGRAMMIEREN.</b>				