



Wymiana baterii

CYFROWE ZAMKI SZYFROWE

3780/2/4

Pełną wersję instrukcji
montażu, programowania i
obsługi można pobrać z
sekcji "Do pobrania" strony
www.euro-locks.pl

EURO-LOCKS Sp. z o.o.

ul. Pawła 29

41-708

Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70 do 89

F: +48 (32) 344-78-74

E: sekretariat@euro-locks.pl

W: www.euro-locks.pl

Wymiana baterii w zamkach 378-

Aby sprawdzić czy baterie wymagają wymiany sprawdź stan naładowania naciskając dwa razy przycisk LOGO.

W zamkach RFID przycisk LOGO należy nacisnąć 3 razy.

Czerwona dioda oznacza, że baterie należy jak najszybciej wymienić.



Instrukcja jest przeznaczona wyłącznie dla zamków do stref suchych

1. Aby uzyskać dostęp do tylnej części zamka wprowadź kod użytkownika lub kod serwisowy.
2. Wykręć obie śrubki mocujące.
3. Obróć zamek zgodnie z rysunkiem
4. Wymień baterie
5. Wkręć śrubki mocujące

