

Elektroniczny Zamek Horizon z Zegarem Czasu Rzeczywistego: 3951

KOMENDA	TRYB						WYWOŁANIE KOMENDY	UWAGI		
	Publiczny	Prywatny	Max. Użytk. indywidualny	PTC Stop	PTC Start/Stop	Kod 9999				
KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI										
							KROK 1	KROK 2	KROK 3	
ZMIEN KOD MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	01	[Nowy Kod Master] [Nowy Kod Master]	KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 8 CYFR
USTAW/ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	03	[Nowy Podrzędny Kod Master]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USUŃ PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	07		USUWA PODRZĘDNY KOD MASTER
WŁĄCZ TRYB TECHNICZNY	✓					✓	[logo] [Kod Master]	10	[Nowy Kod Techniczny]	KOD TECHNICZNY SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
WYŁĄCZ TRYB TECHNICZNY	✓					✓	[logo] [Kod Master]	11		WYŁĄCZA TRYB TECHNICZNY
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓				✓	[logo] [Kod Master]	02	[Nowy Kod]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 LUB 6 CYFR
WŁĄCZ TRYB PRYWATNY DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA - 6 CYFROWY KOD	✓		✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	06	[Nowy 6-cyfrowy Kod]	WŁĄCZA TRYB PRYWATNY Z 6-CYFROWYM KODEM - DOSTĘP DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA
WŁĄCZ TRYB PUBLICZNY DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA - 6 CYFROWY KOD		✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	05		WŁĄCZA TRYB PUBLICZNY Z 6-CYFROWYM KODEM - DOSTĘP DLA JEDNEGO UŻYTKOWNIKA
WŁĄCZ TRYB PRYWATNY - 4 CYFROWY KOD	✓		✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	09	[Nowy 4-cyfrowy Kod]	WŁĄCZA TRYB PRYWATNY Z 4-CYFROWYM KODEM
WŁĄCZ TRYB PUBLICZNY - 4 CYFROWY KOD		✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	08		WŁĄCZA TRYB PUBLICZNY Z 4-CYFROWYM KODEM. Usuwa wszystkie istniejące kody użytkowników
WŁĄCZ TRYB WIELU UŻYTKOWNIKÓW			✓			✓	[logo] [Kod Master]	60		WŁĄCZA TRYB WIELU UŻYTKOWNIKÓW DO MAKSYMALNIE 50 użytkowników ponumerowanych od 00 do 49.
DODAJ KOD DOSTĘPU DLA UŻYTKOWNIKA W TRYBIE WIELU UŻYTKOWNIKÓW			✓				[logo] [Kod Master]	61	[2-cyfrowy Numer Użytkownika][4-cyfrowy Kod Użytkownika]	Format: XYYYY. XX = numer użytkownika MUSI BYĆ w przedziale od 00 do 49. YYYYY = Czterocyfrowy kod użytkownika. Przykład: 012244
USUŃ KOD DOSTĘPU DLA UŻYTKOWNIKA W TRYBIE WIELU UŻYTKOWNIKÓW			✓				[logo] [Kod Master]	62	[2-cyfrowy Numer Użytkownika]	USUWA JEDNEGO OKREŚLONEGO UŻYTKOWNIKA
USUŃ WSZYSTKIE KODY DOSTĘPU W TRYBIE WIELU UŻYTKOWNIKÓW			✓				[logo] [Kod Master]	63		USUWA KODY DOSTĘPU WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW
WŁĄCZ DŹWIĘKI KLAWISZY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	12		WŁĄCZA DŹWIĘKI KLAWISZY (WŁĄCZONE DOMYŚLNIE)
WYŁĄCZ DŹWIĘKI KLAWISZY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	13		WYŁĄCZA DŹWIĘKI KLAWISZY
"BLOKUJ ZAMEK PO WPROWADZENIU BŁĘDNEGO KODU"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	50		PO 5-KROTNYM WPROWADZENIU BŁĘDNEGO KODU KLAWIATURA ZABLOKUJE SIĘ NA KRÓTKI CZAS(WŁĄCZONE DOMYŚLNIE)
"WYŁĄCZ BLOKOWANIE ZAMKA PO WPROWADZENIU BŁĘDNEGO KODU"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	51		WYŁĄCZA BLOKOWANIE KLAWIATURY PO WPROWADZANIU BŁĘDNEGO KODU
ZEZWOŁ UŻYTKOWNIKOWI ZMIENIĆ SWÓJ KOD		✓	✓	✓	✓		[logo] [Kod Master]	52		UŻYTKOWNICY MOGĄ ZMIENIĆ WŁASNY KOD UŻYTKOWNIKA
ODMÓW UŻYTKOWNIKOWI ZMIENIĆ SWÓJ KOD		✓	✓	✓	✓		[logo] [Kod Master]	53		KODY UŻYTKOWNIKA MOGĄ BYĆ ZMIENIONE WYŁĄCZNIE KODEM MASTER LUB PODRZĘDNYM
WŁĄCZ TRYB DWUKROTNEGO WPROWADZANIA KODU UŻYTKOWNIKA	✓						[logo] [Kod Master]	54		KOD UŻYTKOWNIKA MUSI BYĆ WPROWADZONY DWUKROTNIE, ABY ZAMKNAĆ ZAMEK (WŁĄCZONE DOMYŚLNIE)
WŁĄCZ TRYB JEDNOKROTNEGO WPROWADZANIA KODU UŻYTKOWNIKA	✓						[logo] [Kod Master]	55		KOD UŻYTKOWNIKA NALEŻY WPROWADZIĆ RAZ, ABY ZAMKNAĆ ZAMEK
WŁĄCZ TRYB DZIAŁANIA W WYZNACZONYM CZASIE I AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA	✓						[logo] [Kod Master]	28	[4-cyfrowy kod czasu rozpoczęcia i 1-cyfrowy kod automatycznego otwarcia] [4-cyfrowy kod czasu rozpoczęcia i 1-cyfrowy kod automatycznego otwarcia] [4-cyfrowy kod czasu zakończenia i 1-cyfrowy kod automatycznego otwarcia] [4-cyfrowy kod czasu zakończenia i 1-cyfrowy kod automatycznego otwarcia]	Kody automatycznego otwierania: 0 = brak, 1 = przy starcie, 2 = przy zatrzymaniu. Przykład: działanie zamka od 08:30 do 16:15 i otwieranie w momencie zatrzymania zostanie ustawione jak w przykładzie: 08302 08302 16152 16152
AKTYWUJ TRYB I USTAW CZAS DO AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA; włącz tryb automatycznego otwierania	✓						[logo] [Kod Master]	16	[4-cyfrowy Kod Minutnika][4-cyfrowy Kod Minutnika]	Format: hhmm hhmm. Przykład: Automatyczne otwarcie o 15:59 zostanie ustawione jako 1559 1559.
POKAŻ CZAS AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA	✓						[logo] [Kod Master]	21		Policz „mignięcia” sekwencji świateł. Format: hhmm
USTAW CZAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	40	[4-cyfrowy Kod Minutnika][4-cyfrowy Kod Minutnika]	USTAW AKTUALNY CZAS np: 0827 zostanie wpisane jako [hhmm] 0827 0827
USTAW DATĘ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	41	[7-cyfrowy Kod Daty][7-cyfrowy Kod Daty]	USTAW AKTUALNĄ DATĘ np: 05 luty 2018 Czwartek zostanie wpisane jako [ddmmyyww] 0502184 0502184
POKAŻ CZAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	42		ZAMEK WYŚWIETLI CZAS ZA POMOCĄ MIGAJĄCYCH DIOD LED
POKAŻ DATĘ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	43		ZAMEK WYŚWIETLI AKTUALNĄ DATĘ ZA POMOCĄ MIGAJĄCYCH DIOD LED



Elektroniczny Zamek Horizon z Zegarem Czasu Rzeczywistego: 3951

KOMENDA	TRYB						WYWOŁANIE KOMENDY	UWAGI
	Funkcyjny	Przynaliny	Max. Użytk. Innowacyjny	RTC Stop	RTC Start/Stop	Kod Dnia		
KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI								
							KROK 1 KROK 2 KROK 3	
WŁĄCZ TRYB DZIAŁANIA W WYZNACZONYM CZASIE	✓	✓	✓				[logo] [Kod Master] 45 [4-cyfrowy kod czasu rozpoczęcia] [4-cyfrowy kod czasu rozpoczęcia] [4-cyfrowy kod czasu zakończenia] [4-cyfrowy kod czasu zakończenia]	DZIAŁANIE ZAMKA W WYZNACZONYM CZASIE np. -Wymagany czas działania zamka 8:30 - 16:45 zostanie zaprogramowany jako 0830 0830 1645 1645
WYŁĄCZ TRYB DZIAŁANIA W WYZNACZONYM CZASIE I AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA	✓	✓	✓				[logo] [Kod Master] 46	ZAMEK BĘDZIE DZIAŁAĆ PRZEZ CAŁY CZAS. TRYB DZIAŁANIA W WYZNACZONYM CZASIE I AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA ZOSTANIE WYŁĄCZONY.
POKAŻ CZAS ROZPOCZĘCIA	✓	✓	✓				[logo] [Kod Master] 47	ZAMEK WYŚWIETLI AKTUALNĄ DATĘ ZA POMOCĄ MIGAJĄCYCH DIOD LED
POKAŻ CZAS ZAKOŃCZENIA	✓	✓	✓				[logo] [Kod Master] 48	ZAMEK WYŚWIETLI AKTUALNĄ DATĘ ZA POMOCĄ MIGAJĄCYCH DIOD LED
WŁĄCZ TRYB PAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master] 20 [4-cyfrowy Numer Seryjny]	OBSŁUGA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PANELU INTERNETOWEGO
"WŁĄCZ TRYB PAS POJEDYNCZEGO UŻYTKOWNIKA"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master] 35 [4-cyfrowy Numer Seryjny]	OBSŁUGA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PANELU INTERNETOWEGO
WŁĄCZ TRYB PAS RTC STOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master] 36 [4-cyfrowy Numer Seryjny]	ZAMEK PRACUJE W TRYBIE PAS RTC STOP
WŁĄCZ TRYB PAS RTC START STOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master] 37 [4-cyfrowy Numer Seryjny]	ZAMEK PRACUJE W TRYBIE PAS RTC START STOP
WPROWADŹ KOD DATY (TRYB PAS RTC STOP)				✓			[8-cyfrowy Kod Daty][Nowy Kod Użytkownika][Nowy Kod Użytkownika]	Ustawia zakończenie czasu działania zamka np. 42039826 kod daty a następnie kod użytkownika np. 0099 0099
WPROWADŹ KOD DNIA						✓	[4-cyfrowy Kod Dnia]	ZAMEK OTWIERA SIĘ PO WPISANIU PRAWIDŁOWEGO KODU DNIA
WPROWADŹ KOD DATY (TRYB PAS RTC START STOP)						✓	[11-cyfrowy kod Dnia][Nowy Kod Użytkownika][Nowy Kod Użytkownika]	Ustawia rozpoczęcie i zakończenie czasu działania zamka np. 11504834128 kod daty a następnie kod użytkownika np. 0099 0099
WŁĄCZ AUTOMATYCZNĄ KONTROLĘ AKUMULATORA PODCZAS ZAMYKANIA / OTWIERANIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master] 33	ZAMEK BĘDZIE AUTOMATYCZNIE SPRAWDZAŁ STAN AKUMULATORA PODCZAS PRACY (WŁĄCZONE Domyślnie)
WYŁĄCZ AUTOMATYCZNĄ KONTROLĘ AKUMULATORA PODCZAS ZAMYKANIA / OTWIERANIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master] 34	ZAMEK NIE BĘDZIE SPRAWDZAŁ STANU AKUMULATORA PODCZAS PRACY
POKAŻ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master] 96	POLICZ "MIGNIĘCIA" SEKWENCJI ŚWIATEL
POKAŻ NUMER SERYJNY ZAMKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master] 97	POLICZ "MIGNIĘCIA" SEKWENCJI ŚWIATEL. DOTYCZY TRYBÓW PAS I RTC.
POKAŻ KOD DNIA(GODZINA START/STOP)						✓	[logo] [Kod Master] 98	JEZELI ZAMEK JEST USTAWIONY W TRYBIE KODU DNIA, POLICZ "MIGNIĘCIA" SEKWENCJI ŚWIATEL. JEZELI NIE, WSZYSTKIE DIODY BĘDĄ MIGAĆ NA CZERWONO
WŁĄCZ TRYB RTC KOD DNIA						✓	[logo] [Kod Master] 99	FORMAT: SSSSNUMER SERYJNY H:GGODZINA-FORMAT 24H). ABY USTAWIĆ GODZINĘ ZMIANY KODU DNIA WPISZ NUMER SERYJNY ZAMKA NP 0123 ORAZ GODZINĘ ZMIANY NP 14. KOD BĘDZIE USTAWIONY JAKO 0123 14. DOPUSZCZALNE NUMERY SERYJNE TO 0001 DO 2000. NASTĘPNY KOD DZIENNY BĘDZIE AKTYWOWANY O GODZINIE 14.
OTWÓRZ ZAMEK USUWAJĄC KOD UŻYTKOWNIKA	✓					✓	[Kod Master]	KOD MASTER JEST 8-CYFROWY
OTWÓRZ ZAMEK		✓	✓	✓	✓	✓	[Kod Master]	KOD MASTER JEST 8-CYFROWY
ZAMKNIJ ZAMEK		✓	✓	✓	✓	✓		WCIŚNIJ GAŁKĘ
ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo] [Podrzędny Kod Master] 03 [Nowy Podrzędny Kod Master]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓					[logo] [Podrzędny Kod Master] 02 [Nowy Kod Użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
DODAJ / ZMIEN KOD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA			✓				[logo] [Podrzędny Kod Master] 61 [Numer Referencyjny][Nowy Kod Użytkownika]	KOD DOSTĘPU TO 2-CYFROWY NUMER REFERENCYJNY UŻYTKOWNIKA, PO KTÓRYM NASTĘPUJE 4-CYFROWY KOD UŻYTKOWNIKA
USUŃ KOD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA			✓				[logo] [Podrzędny Kod Master] 62 [Numer Referencyjny]	NUMER REFERENCYJNY UŻYTKOWNIKA TO PIERWSZE CYFRY KODU UŻYTKOWNIKA
OTWÓRZ USUWAJĄC KOD UŻYTKOWNIKA	✓						[Podrzędny Kod Master]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
OTWÓRZ ZAMEK		✓	✓	✓	✓		[Podrzędny Kod Master]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
ZAMKNIJ ZAMEK		✓	✓	✓	✓			WCIŚNIJ GAŁKĘ
KOMENDY DLA TRYBU TECHNICZNEGO								
OTWÓRZ ZACHOWUJĄC KOD UŻYTKOWNIKA	✓						[Kod Techniczny]	KOD TECHNICZNY SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
OTWÓRZ ZAMEK		✓	✓	✓	✓		[Kod Techniczny]	KOD TECHNICZNY SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
ZAMKNIJ ZAMEK	✓	✓	✓	✓	✓			WCIŚNIJ GAŁKĘ



Elektroniczny Zamek Horizon z Zegarem Czasu Rzeczywistego: 3951

KOMENDA	TRYB						WYWOŁANIE KOMENDY	UWAGI			
	Fabryczny	Przynal	Nowy Kod Użytkownika	PTC Stop	PTC Start/Stop	Kod dnia					
KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI											
			KROK 1			KROK 2			KROK 3		
KOMENDY DLA KODU UŻYTKOWNIKA											
ZMIENI KOD UŻYTKOWNIKA		✓					[logo] [Kod Użytkownika]	02	[Nowy Kod Użytkownika] [Nowy Kod Użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 LUB 6 CYFR	
ZMIENI KOD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKA			✓	✓	✓		[logo] [Kod Dostępu Użytkownika]	02	[Nowy Kod Użytkownika] [Nowy Kod Użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA TO OSTATNIE 4 CYFRY KODU DOSTĘPU.	
OTWÓRZ ZAMEK	✓	✓					[Kod Użytkownika]			KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 LUB 6 CYFR	
OTWÓRZ ZAMEK			✓	✓	✓		[Kod Dostępu]			KOD DOSTĘPU TO 2-CYFROWY NUMER REFERENCYJNY UŻYTKOWNIKA, PO KTÓRYM NASTĘPUJE 4-CYFROWY KOD UŻYTKOWNIKA	
ZAMKNIJ ZAMEK	✓						[Kod Użytkownika]			W TRYBIE POJEDYŃCZEGO WPROWADZANIA KODU	
ZAMKNIJ ZAMEK	✓						[Kod Użytkownika] [Kod Użytkownika]			W TRYBIE DWUKROTNEGO WPROWADZANIA KODU	
ZAMKNIJ ZAMEK		✓	✓	✓	✓					WOŚNIJ GALKĘ	
WPISZ KOD DATYCZASU				✓					[8-cyfrowy kod daty i czasu stopu][4-cyfrowy kod użytkownika][4-cyfrowy kod użytkownika]	ZAMEK BĘDZIE DZIAŁAŁ DO MOMENTU WPISANIA ZAKODOWANEJ DATY I GODZINY. KOD GENEROWANY JEST PRZEZ OPROGRAMOWANIE KOMPUTERA.	
WPISZ KOD DNIA					✓	✓			[1-cyfrowy kod start/stop daty i czasu][4-cyfrowy kod użytkownika][4-cyfrowy kod użytkownika]	ZAMEK BĘDZIE DZIAŁAĆ TYLKO W USTAWIONYM PRZEDZIALE CZASU START/STOP	
KOMENDY DOSTĘPNE BEZ KODU											
STAN AKUMULATORA	✓	✓	✓	✓	✓		[logo] [logo]				
AUTOMATYCZNE SPRAWDZANIE AKUMULATORA										SPRAWDZENIE STANU AKUMULATORA ZOSTANIE WYKONANE, GDY FUNKCJA 32 BĘDZIE WŁĄCZONA (WŁĄCZONE DOMYŚLNIE)	
KOD MASTER (8 CYFR)			PODRZĘDNY KOD MASTER (6 CYFR)			KOD UŻYTKOWNIKA (4 CYFRY)					
□ □ □ □ □ □ □ □			□ □ □ □ □ □			□ □ □ □					
FABRYCZNIE USTAWIONE KODY MASTER NALEŻY NIEWŁOČZNIE ZMIENIĆ. NOWY KOD MASTER ZACHOWAJ W BEZPIECZNYM MIEJSCU - BEZ NIEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZMIAN W OPROGRAMOWANIU ZAMKA											

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
 Tel: +44 (0) 121 505 0400
 Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
 www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
 Tel: +1 (616) 994 0490
 Email: sales@loweandfletcherinc.com
 www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
 Tel: +32 61 212 261
 Email: sales@euro-locks.be
 www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
 Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
 Email: euro-locks@euro-locks.fr
 www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany Tel:
 +49 (0) 6897 9072 0
 Email: vertrieb@euro-locks.de
 www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
 Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
 Email: sekretariat@euro-locks.pl
 www.euro-locks.pl