

# Zamki Elektroniczne NIMBUS 396-

KOMENDA	TRYB		WYWOŁANIE KOMEND	UWAGI		
	Publiczny	Prywatny				
<b>KOMENDY DLA KODU MASTER</b>						
			KROK 1	KROK 2	KROK 3	
ZMIEN KOD MASTER	✓	✓	[logo] [Kod Master]	<b>01</b>	[Nowy kod Master] [Nowy kod Master]	KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 8 CYFR
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓	[logo] [Kod Master]	<b>02</b>	[Nowy kod użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
USUŃ KOD UŻYTKOWNIKA	✓		[logo] [Kod Master]			OTWIERA ZAMEK I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA
USTAW/ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	[logo] [Kod Master]	<b>03</b>	[Nowy Podrzędny kod Master]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USUŃ PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	[logo] [Kod Master]	<b>07</b>		USUWA PODRZĘDNY KOD MASTER
OTWÓRZ	✓	✓	[Kod Master]			OTWIERA I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM
ZAMKNIJ		AUTO				AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
WŁĄCZ TRYB PUBLICZNY		✓	[logo] [Kod Master]	<b>08</b>		USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW
WŁĄCZ TRYB PRYWATNY	✓		[logo] [Kod Master]	<b>09</b>	[Nowy kod użytkownika][Nowy kod użytkownika]	USTAWIA NOWY KOD UŻYTKOWNIKA
WŁĄCZ TRYB TECHNICZNY	✓		[logo] [Kod Master]	<b>10</b>	[Nowy kod Techniczny]	KOD TECHNICZNY SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
WYŁĄCZ TRYB TECHNICZNY	✓		[logo] [Kod Master]	<b>11</b>		USUWA KOD TECHNICZNY
WŁĄCZ DŹWIĘK KLAWISZY	✓	✓	[logo] [Kod Master]	<b>12</b>		WŁĄCZA DŹWIĘK KLAWISZY
WYŁĄCZ DŹWIĘK KLAWISZY	✓	✓	[logo] [Kod Master]	<b>13</b>		WYŁĄCZA DŹWIĘK KLAWISZY
USTAW TRYB ALARMOWY I CZAS DO WŁĄCZENIA ALARMU		✓	[logo] [Kod Master]	<b>14</b>	[Kod minutnika]	TYLKO W WERSJI Z PRZEŁĄCZNIKIEM, PATRZ USTAWIENIA MINUTNIKA
WYŁĄCZ ALARM		✓	[logo] [Kod Master]	<b>15</b>		TYLKO W WERSJI Z PRZEŁĄCZNIKIEM
USTAW CZAS DO AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA	✓		[logo] [Kod Master]	<b>16</b>	[Kod minutnika]	DODATKOWE INFORMACJE W TABELI MINUTNIKA
WYŁĄCZ TRYB AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA	✓		[logo] [Kod Master]	<b>17</b>		ZAMEK NIE BĘDZIE OTWIERAŁ SIĘ AUTOMATYCZNIE
WŁĄCZENIE TRYBU MONETOWEGO	✓		[logo] [Kod Master]	<b>18</b>		TYLKO WERSJA Z PRZEŁĄCZNIKIEM
WYŁĄCZENIE TRYBU MONETOWEGO	✓		[logo] [Kod Master]	<b>19</b>		TYLKO WERSJA Z PRZEŁĄCZNIKIEM
WŁĄCZENIE TRYBU RAS	✓	✓	[logo] [Kod Master]	<b>20</b>		OBSŁUGA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PANELU INTERNETOWEGO
CZAS DO PONOWNEGO ZAMKNIĘCIA		✓	[logo] [Kod Master]	<b>23</b>	[Wprowadź wybrany czas]	1 = 8 SEKUND 2 = 16 SEKUND 3 = 32 SEKUND 4 = 40 SEKUND 5 = 50 SEKUND 6 = 60 SEKUND
WŁĄCZENIE TRYBU BLOKADY	✓	✓	[logo] [Kod Master]	<b>24</b>		PO TRZYKROTNYM BŁĘDNYM WPROWADZENIU KODU ZAMEK BLOKUJE SIĘ NA 10 SEKUND
WYŁĄCZENIE TRYBU BLOKADY	✓	✓	[logo] [Kod Master]	<b>25</b>		WYŁĄCZA TRYB BLOKADY
<b>KOMENDY DLA PODRZĘDNEGO KODU MASTER</b>						
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓	[logo] [Podrzędny kod Master]	<b>02</b>	[Nowy kod użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	[logo] [Podrzędny kod Master]	<b>03</b>	[Nowy podrzędny kod Master]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USUŃ KOD UŻYTKOWNIKA	✓		[Podrzędny kod Master]			OTWIERA I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA
OTWÓRZ	✓	✓	[Podrzędny kod Master]			OTWIERA I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM
ZAMKNIJ		AUTO				AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH



# Zamki Elektroniczne NIMBUS 396-

KOMENDA	TRYB		WYWOŁANIE KOMEND	UWAGI	
	Publiczny	Prywatny			
<b>KOMENDY DLA KODU UŻYTKOWNIKA</b>					
			<b>KROK 1</b>	<b>KROK 2</b>	<b>KROK 3</b>
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓	[logo] [Kod użytkownika]	<b>02</b>	[Nowy kod użytkownika][Nowy kod użytkownika]
OTWÓRZ	✓	✓	[Kod użytkownika]		
ZAMKNIJ	✓		[Kod użytkownika] [Kod użytkownika]		
ZAMKNIJ		AUTO			
<b>KOMENDY DLA KODU TECHNICZNEGO</b>					
OTWÓRZ	✓		[Kod Techniczny]		
ZAMKNIJ		AUTO			
<b>KOMENDY DLA WSZYSTKICH KODÓW</b>					
STAN BATERII	✓	✓	[logo] [logo]		

NOTES	TIMER FUNCTIONS	TIME CODE EXAMPLES	BATTERY CONDITION INDICATOR
ZIELONA DIODA SYGNALIZUJE KAŻDE WCIŚNIĘCIE GUZIKA ZGODNE Z POPRAWNĄ SEKWENCJĄ	KOD MINUTNIKA <b>001</b>	1 MIN.	ZIELONA DIODA - MAKSYMALNY
	KOD MINUTNIKA <b>010</b>	10 MIN.	POMARAŃCZOWA DIODA - ŚREDNI
OCZEKIWANIE NA KOLEJNY ELEMENT KOMENDY TRWA 4 SEKUNDY	KOD MINUTNIKA <b>030</b>	30 MIN.	CZERWONA DIODA - NISKI
	KOD MINUTNIKA <b>060</b>	60 MIN.	MIGAJĄCA CZERWONA DIODA - BARDZO NISKI
CZERWONA DIODA SYGNALIZUJE BŁĄD WPROWADZANIA LUB KONIEC CZASU OCZEKIWANIA	KOD MINUTNIKA <b>480</b>	480 MIN. (8 h)	CZERWONA DIODA - WYMIEN JAK NAJSZYBCIEJ BATERIE
	KOD MINUTNIKA <b>720</b>	720 MIN. (12 h)	
PO WYSTĄPIENIU BŁĘDU LUB ZAPRZESTANIU WPROWADZANIA, ZAMEK POWRACA DO POPRZEDNICH USTAWIEN	KOD MINUTNIKA <b>999</b>	999 MIN. (16 h 39 m - MAKSIMUM)	MIGAJĄCA CZERWONA DIODA PRZED ZABLOKOWANIEM LUB ODBLOKOWANIEM ZAMKA OZNACZA NISKIE NAPIĘCIE BATERII, NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ WYMIENIĆ BATERIE
3-CYFROWY KOD MINUTNIKA JEST TOŻSAMY Z LICZBĄ MINUT (WARTOŚCI MNIEJSZE NIŻ 3-CYFROWE POPRZEDZAMY ZEREM)		<b>REALNY CZAS MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD PRZYJĘTEGO O +/- 10%</b>	

KOD MASTER (8 CYFR)	PODRZĘDNY KOD MASTER (6 CYFR) (DOMYŚLNIE BRAK)	KOD UŻYTKOWNIKA (4 CYFROWY)
□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □
<b>UPEWNIJ SIĘ ŻE ZMIENIŁEŚ FABRYCZNY KOD MASTER I ŻE PRZECHOWUJESZ GO W BEZPIECZNYM MIEJSCU - BEZ KODU NIE DA SIĘ ZAPROGRAMOWAĆ ZAMKA</b>		

## LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK  
Tel: +44 (0) 121 505 0400  
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk  
www.lowe-and-fletcher.co.uk

## LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA  
Tel: +1 (616) 994 0490  
Email: sales@loweandfletcherinc.com  
www.loweandfletcherinc.com

## EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium  
Tel: +32 61 212 261  
Email: sales@euro-locks.be  
www.euro-locks.be

## EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France  
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11  
Email: euro-locks@euro-locks.fr  
www.euro-locks.fr

## EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany  
Tel: +49 (0) 6897 9072 0  
Email: vertrieb@euro-locks.de  
www.euro-locks.de

## EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland  
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84  
Email: sekretariat@euro-locks.pl  
www.euro-locks.pl

9224686 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Zamki Elektroniczne NIMBUS 396- V1 112020

