

INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

Zamek Elektroniczny Gemini 3700



KOMENDA	TRYB		WYWOŁANIE KOMENDY	UWAGI
	Publiczny	Prywatny		
KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI				
KROK 1 KROK 2 KROK 3				
ZMIEN KOD MASTER	✓	✓	[#] [Kod Master] 01 [Nowy Kod Master]	KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 8 CYFR
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA	✓	✓	[#] [Kod Master] 02 [Nowy Kod Użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
USUŃ KOD UŻYTKOWNIKA	✓		[Kod Master]	OTWIERA ZAMEK I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA
USTAW/ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	[#] [Kod Master] 03 [Nowy Podrzędny Kod Master]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USUŃ PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	[#] [Kod Master] 07	USUWA PODRZĘDNY KOD MASTER
OTWÓRZ	✓	✓	[Kod Master]	USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM
ZAMKNIJ		AUTO		AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
WŁĄCZ TRYB PUBLICZNY		✓	[#] [Kod Master] 08	USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW
WŁĄCZ TRYB PRYWATNY	✓		[#] [Kod Master] 09 [Nowy Kod Użytkownika]	USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW
WŁĄCZ TRYB TECHNICZNY	✓		[#] [Kod Master] 10 [Nowy Kod Techniczny]	KOD TECHNICZNY SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
WYŁĄCZ TRYB TECHNICZNY	✓		[#] [Kod Master] 11	USUWA KOD TECHNICZNY
WŁĄCZ TRYB OTWARCIA AUTOMATYCZNEGO I USTAW CZAS	✓		[#] [Kod Master] 16 [Kod zegara]	KODY ZEGARA PODANE W DALSZEJ CZĘŚCI INSTRUKCJI
WYŁĄCZ TRYB AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA	✓		[#] [Kod Master] 17	ZAMEK NIE BĘDZIE OTWIERAŁ SIĘ AUTOMATYCZNIE
WŁĄCZ TRYB AUTOMATYCZNEGO WYCOFANIA KODU I USTAW CZAS	✓		[#] [Kod Master] 26 [Kod zegara]	COFA KOD UŻYTKOWNIKA PO UPŁYNIĘCIU OKREŚLONEGO CZASU - USTAWIENIA ZEGARA W DALSZEJ CZĘŚCI INSTRUKCJI
WYŁĄCZ TRYB AUTOMATYCZNEGO WYCOFANIA KODU	✓		[#] [Kod Master] 27	KODY UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ AUTOMATYCZNIE USUWANE
KOMENDY DLA KODU PODRZĘDNEGO MASTER				
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓	[#] [Podrzędny Kod Master] 02 [Nowy Kod Użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	[#] [Podrzędny Kod Master] 03 [Nowy Podrzędny Kod Master]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USUŃ KOD UŻYTKOWNIKA	✓		[Podrzędny Kod Master]	OTWIERA ZAMEK I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA
OTWÓRZ	✓	✓	[Podrzędny Kod Master]	USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM
ZAMKNIJ		AUTO		AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
KOMENDY DLA KODU UŻYTKOWNIKA				
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓	[#] [Kod Użytkownika] 02 [Kod Użytkownika][Kod Użytkownika]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
OTWÓRZ	✓	✓	[Kod Użytkownika]	
ZAMKNIJ	✓		[Kod Użytkownika]	W TRYBIE JEDNORAZOWEGO WPROWADZANIA KODU
ZAMKNIJ	✓		[Kod Użytkownika][Kod Użytkownika]	W TRYBIE PODWÓJNEGO WPROWADZANIA KODU
ZAMKNIJ		AUTO		AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
KOMENDY DLA KODU TECHNICZNEGO				
OTWÓRZ	✓		[Kod Techniczny]	NIE USUWA KODU UŻYTKOWNIKA
ZAMKNIJ		AUTO		AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
KOMENDY DLA WSZYSTKICH KODÓW				
STAN BATERII	✓	✓	[#] [#]	WYMIEN BATERIE JEŻELI DIODA ZMIENI KOLOR NA CZERWONY
UWAGI	SCHEMAT WPROWADZANIA KODÓW ZEGARA			WSKAŹNIK STANU BATERII
ZIEŁONA DIODA SYGNALIZUJE KAŻDE WCIŚNIĘCIE PRZYCIŚKU ZGODNIE Z POPRAWNĄ SEKWENCJĄ	KOD ZEGARA	001	1 min	ZIEŁONA DIODA - MAKSYMALNY POMARAŃCZOWA DIODA - ŚREDNI CZERWONA DIODA - NISKI
	KOD ZEGARA	010	10 min	
	KOD ZEGARA	030	30 min	
	KOD ZEGARA	060	60 min	
	KOD ZEGARA	480	480 min (8 godz)	
OCZEKIWANIE NA KOLEJNY ELEMENT KOMENDY TRWA 4 SEKUNDY	KOD ZEGARA	720	720 min (12 godz)	JEŻELI DIODA ŚWIECI NA CZERWONO PRZED OTWARCIEM LUB ZAMKNIĘCIEM NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ ZMIENIĆ BATERIE
CZERWONA DIODA SYGNALIZUJE BŁĄD WPROWADZANIA LUB KONIEC CZASU OCZEKIWANIA	KOD ZEGARA	999	999 min (16 godz. 39 min - maksimum)	
	3-CYFROWY KOD ZEGARA JEST TOŻSAMY Z WYBRANĄ LICZBĄ MINUT (WARTOŚCI MNIEJSZE NIŻ 3-CYFROWE POPRZEDZA SIĘ ZEREM)			
KOD MASTER (8 CYFR)		KOD PODRZĘDNY MASTER (6 CYFR - DOMYŚLNIE BRAK)		KOD UŻYTKOWNIKA (4 CYFRY)
KOD MASTER (8 CYFR)		KOD PODRZĘDNY MASTER (6 CYFR - DOMYŚLNIE BRAK)		KOD UŻYTKOWNIKA (4 CYFRY)
□□□□□□□□		□□□□□□		□□□□
UPEWNI SIĘ, ŻE ZMIENIŁEŚ FABRYCZNY KOD MASTER I PRZECHOWUJESZ GO W BEZPIECZNYM MIEJSCU - BEZ KODU NIE DA SIĘ ZAPROGRAMOWAĆ ZAMKA				