



FUNCTIE	MODE		KEY SEQUENCE	OPMERKING
	PUBLIC	PRIVATE		
MASTER CODE FUNCTIES - VOER VOOR STAPPEN 1-3 DE RELEVANTE NUMMERS IN ONDERSTAANDE VOLGORDE IN (BV, STAP 1, STAP 2, STAP 3)				
			STAP 1 STAP 2 STAP 3	
Wijzig Master Code	✓		[logo][oude Master code] 01 [nieuw Master code][nieuw Master code]	Master Code is 8 cijfers
Verander Gebruiker code		✓	[logo][Master code] 02 [nieuwe Gebruikers code]	Gebruikers code is 4 cijfers
Verwijder Gebruikers code	✓		[Master code]	Opent het slot en wist de gebruikers code
Stel in / Wijzig Sub-Master code	✓	✓	[logo][Master code] 03 [nieuwe Sub-Master code]	Sub-Master code is 6 cijfers
Verwijder Sub-Master code	✓	✓	[logo][Master code] 07	Wist de Sub-Master code
Slot openen	✓	✓	[logo][Master code]	Wist de gebruikers code in Public Mode
Slot sluiten		AUTO		Hersluit automatisch na 4 seconden
Stel in in Public mode		✓	[logo][Master code] 08	Wist alle gebruikers codes
Stel in in Private mode	✓		[logo][Master code] 09 [nieuwe Gebruikers code]	Wist alle gebruikers codes
Activeer Technician mode	✓		[logo][Master code] 10 [nieuwe	Technician mode is 6 cijfers
Verwijder Technician mode	✓		[logo][Master code] 11	Wist de Technician code
Activeer Biep toetsen	✓	✓	[logo][Master code] 12	Eenheid gaat biepen bij iedere knop druk
Verwijder Biep toetsen	✓	✓	[logo][Master code] 13	Eenheid gaat geluidloos werken
Activeer Alarm en tijd		✓	[logo][Master code] 14	Alleen geschakelde versie. Zie opmerkingen over timers hieronder
Verwijder Alarm		✓	[logo][Master code] 15	Alleen geschakelde versie.
Activeer Automatische ontgrendeling Timer	✓		[logo][Master code] 16	Zie notitie over de Timer hieronder
Verwijder Automatische ontgrendeling Timer	✓		[logo][Master code] 17	Eenheid zal niet meer automatisch openen
Activeer RAS mode	✓	✓	[logo][Master code] 20 [locker n°][locker n°]	Locker n° is min 4 cijfers en max 6 cijfers
Auto-Time Code Inschakelen & Tijd instellen	✓		[logo][Master code] 26	Schakelt gebruikers code uit na ingestelde tijd - Zie opmerkingen over timers
Auto-Time Code Annuleren / Uit	✓		[logo][Master code] 27	Apparaat annuleert gebruikers code niet langer
SUB-MASTER CODE FUNCTIES - VOER DE RELEVANTE NUMMERS IN ONDERSTAANDE VOLGORDE IN (BV, STAP1 STAP2 STAP3)				
Gebruikers Code wijzigen		✓	[logo][Sub-Master code] 02 [nieuwe Gebruikers code]	Gebruikers code is 4 cijfers
Sub Master Code wijzigen	✓	✓	[logo][Sub-Master code] 03 [nieuwe Sub-Master code]	Sub-Master code is 6 cijfers
Verwijder Gebruikers code	✓		[Sub-Master code]	Opent het slot en wist de gebruikers code
Slot openen	✓	✓	[Sub-Master code]	Wist de gebruikers code in Public Mode
Slot sluiten		AUTO		Hersluit automatisch na 4 seconden
GEbruikers CODE FUNCTIES - VOER DE RELEVANTE NUMMERS IN ONDERSTAANDE VOLGORDE IN (BV, STAP1 STAP2 STAP3)				
Verander Gebruikers code		✓	[logo][oude gebruikers code] 02 [nieuwe Gebruikers code][nieuwe Gebruikers code]	Gebruikers code is 4 cijfers
Slot openen	✓	✓	[gebruikers code]	Wanneer de éénmalige code invoer is ingesteld
Slot sluiten	✓		[gebruikers code]	Wanneer de dubbele code invoer is ingesteld
Slot sluiten	✓		[gebruikers code][gebruikers code]	Wanneer de dubbele code invoer is ingesteld
Slot sluiten		AUTO		Hersluit automatisch na 4 seconden
TECHNICIAN CODE FUNCTIE				
Slot Openen	✓		[Technician code]	Wist de Gebruikers code niet
Slot Sluiten		AUTO		Hersluit automatisch na 4 seconden
FUNCTIES BESCHIBAAR VOOR ALLE CODES				
Batterij controle	✓	✓	[logo][Logo]	Vervang de batterijen als de lichten rood knipperen
NOTITIES		TIMER FUNCTIE	TIMER CODE VOORBEELDEN	BATTERIJ CONDITIE INDICATIE
Stel in / Wijzig Sub-Master code		Tijd Code	001 1 minuut	Vier groen lichtjes - Uitstekend
Verwijder Sub-Master code		Tijd Code	010 10 minuten	Drie groen lichtjes - Heel goed
Slot openen		Tijd Code	030 1/2 uur	Twee groen lichtjes - Goed
Slot sluiten		Tijd Code	060 1 uur	Eén groen licht - Laag
Stel in in Public mode		Tijd Code	480 8 uur	Rood licht - Vervang de batterijen zo spoedig mogelijk
Stel in in Private mode		Tijd Code	720 12 uur	
Activeer Technician mode		Tijd Code	999 16 uur en 39 minuten (maximum)	Knipperend rood lampje voorafgaand aan vergrendelen of ontgrendelen duidt op lage batterijspanning. Vervang batterijen zo snel mogelijk,
Verwijder Technician mode				
Activeer Biep toetsen		Alle tijden zijn bij benadering +/-10%		
Verwijder Biep toetsen				
MASTER CODE (8 CIJFERS)		SUB-MASTER CODE (6 CIJFERS)(GEEN STANDAARD)		GEbruikers CODE (4 CIJFERS)
□□□□□□□□		□□□□□□		□□□□
ENSURE THAT YOU CHANGE THE DEFAULT MASTER CODE TO YOUR OWN MASTER CODE AND KEEP A SAFE RECORD - IT IS NOT POSSIBLE TO PROGRAM THE LOCK WITHOUT IT				

Euro-Locks SA NV (Belgium)
 E: sales@euro-locks.be
 T: +32 61 212.261

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)
 E: vertrieb@euro-locks.de
 T: +49 (0) 6897 9072 0

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)
 E: sekretariat@euro-locks.pl
 T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

Euro-Locks SA (France)
 E: euro-locks@euro-locks.fr
 T: +33 (0)3.87.92.61.11

W: www.euro-locks.com