

Zamki elektroniczne NIMBUS 3963/3964 RFID

* NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCIŚNIK LOGO I PRZYTYZYMAĆ PRZEZ 2 SEKUNDY

KOMENDA	TRYB						WYWOŁANIE KOMENDY	UWAGI
	Publiczny		Prywatny		RAS			
	4 cyfrowy (Przebiegany)	6 cyfrowy (Przebiegany)	4 cyfrowy (Przebiegany)	4 cyfrowy (Przebiegany)	6 cyfrowy (Przebiegany)	RAS Kod		
KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI								
							KROK 1 KROK 2 KROK 3	
ZMIENI KOD MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Bieżący Kod Master] LUB [logo*] [Bieżąca Karta Master] 01 [Nowy Kod Master] [Nowy Kod Master] LUB [Nowa Karta Master]	KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 8 CYFR
ZMIENI 4-CYFROWY KOD UŻYTKOWNIKA			✓				[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 02 [Nowy Kod - (4-cyfrowy)] LUB [Nowa Karta]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
ZMIENI 6-CYFROWY KOD UŻYTKOWNIKA					✓		[Kod Master LUB Karta Master] LUB [logo] [Karta Master] 02 [Nowy Kod - (6-cyfrowy)] LUB [Nowa Karta]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USUŃ KOD UŻYTKOWNIKA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master]	OTWIERA ZAMEK I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA
USTAW/ZMIENI PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 03 [Nowy Kod Podrzędny Master] LUB [Nowa Karta Podrzędna Master]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USTAW TRYB PUBLICZNY JEDNOOSOBOWY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 05 [Nowy Kod - (6-cyfrowy)] LUB [Nowa Karta]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USTAW TRYB PRYWATNY JEDNOOSOBOWY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Master Code OR Master Card] 06 [Nowy Kod - (6-cyfrowy)] LUB [Nowa Karta]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
USUŃ PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Master Code OR Master Card] 07	USUWA PODRZĘDNY KOD MASTER
OTWÓRZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Kod Master LUB Karta Master] LUB [logo] [Karta Master]	USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM
ZAMKNIJ	✓	✓	Auto	Auto	Auto	Auto		AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
USTAW TRYB PUBLICZNY (KODY 4-CYFROWE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 08	USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW
USTAW TRYB PRYWATNY (KODY 4-CYFROWE)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 09 [Nowy Kod] LUB [Nowa Karta] LUB [logo] [Nowa Karta]	USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW
USTAW TRYB SERWISOWY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 10 [Nowy Kod Serwisowy]	KOD SERWISOWY SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
DEAKTYWUJ TRYB SERWISOWY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 11	USUWA KOD SERWISOWY
WŁĄCZ DŹWIĘK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 12	WŁĄCZA DŹWIĘKI KLAWISZY
WYŁĄCZ DŹWIĘK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 13	WYŁĄCZA DŹWIĘKI KLAWISZY
WŁĄCZ BLOKADĘ ZAMKA PO WPROWADZENIU ZŁEGO KODU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 24	PO 5-KROTNYM WPROWADZENIU BŁĘDNEGO KODU KLAWIATURA ZOSTANIE ZABLOKOWANA NA KILKA SEKUND
WYŁĄCZ BLOKADĘ ZAMKA PO WPROWADZENIU ZŁEGO KODU	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 25	KLAWIATURA NIE ZOSTANIE ZABLOKOWAŁA PO 5-KROTNYM WPROWADZENIU BŁĘDNEGO KODU
WŁĄCZ FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO SPRAWDZANIA STANU BATERII	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 33	WŁĄCZA AUTOMATYCZNE SPRAWDZANIE STANU BATERII
WYŁĄCZ FUNKCJĘ AUTOMATYCZNEGO SPRAWDZANIA STANU BATERII	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 34	WYŁĄCZA AUTOMATYCZNE SPRAWDZANIE STANU BATERII
POZWÓL UŻYTKOWNIKOWI ZMIENIAĆ WŁASNY KOD			✓	✓	✓		[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 52	KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI
ZABROŃ UŻYTKOWNIKOWI ZMIENIAĆ WŁASNY KOD			✓	✓	✓		[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 53	UŻYTKOWNIK NIE MOŻE SAMODZIELNIE ZMIENIĆ KOD
USTAW TRYB PODWÓJNEGO WPROWADZANIA KODU UŻYTKOWNIKA	✓	✓					[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 54	W CELU ZAMKNIĘCIA ZAMKA NALEŻY DWUKROTNIE WPROWADZIĆ KOD UŻYTKOWNIKA
USTAW TRYB POJEDYŃCZEGO WPROWADZANIA KODU UŻYTKOWNIKA	✓	✓					[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 55	W CELU ZAMKNIĘCIA ZAMKA NALEŻY JEDNOKROTNIE WPROWADZIĆ KOD UŻYTKOWNIKA



Zamki elektroniczne NIMBUS 3963/3964 RFID

KOMENDA	TRYB						WYWOŁANIE KOMENDY	UWAGI
	Publiczny		Prywatny		RAS			
	4 cyfrowy (Przebiegiwy)	6 cyfrowy (Przebiegiwy)	4 cyfrowy (Przebiegiwy)	4 cyfrowy (Przebiegiwy)	6 cyfrowy (Przebiegiwy)	RAS Kod		
KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI								
KROK 1 KROK 2 KROK 3								
SZYBKE SCZYTYWANIE KARTY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 67	WYSOKI STOPIEŃ ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ BATERIE
NORMALNA PRĘDKOŚĆ SCZYTYWANIA KARTY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 68	NORMALNY STOPIEŃ ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ BATERIE
WOLNE SCZYTYWANIE KARTY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 69	NISKI POZIOM ZUŻYCIA ENERGII PRZEZ BATERIE
SPRAWDZENIE WERSJI OPROGRAMOWANIA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Kod Master LUB Karta Master] 70	SYGNALIZOWANE AUREOLA; ŚWIATŁO SIĘ ZAPALA = JEST WBUDOWANE OPROGRAMOWANIE, AUREOLA POZOSTAJE CIEMNA = BRAK OPROGRAMOWANIA
KOMENDY DLA KODU PODRZĘDNEGO MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI								
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA			✓	✓	✓		[logo*] [Kod Podrzędny Master LUB Karta Podrzędna Master] [Nowy Kod] [Nowy Kod] LUB [Nowa Karta]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 LUB 6 CYFR (DOMYŚLNE)
ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Bieżący Kod Podrzędny Master LUB Bieżąca Karta Podrzędna Master] [Nowy Kod Podrzędny Master] LUB [Nowa Karta Podrzędna Master]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USUŃ KOD UŻYTKOWNIKA	✓	✓					[Kod Podrzędny Master LUB Karta Podrzędna Master] LUB [logo] [Karta Podrzędna Master]	OTWIERA ZAMEK I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA
OTWÓRZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Kod Podrzędny Master LUB Karta Podrzędna Master] LUB [logo] [Karta Podrzędna Master]	USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM
ZAMKNIJ	✓	✓	Auto	Auto	Auto	Auto		AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
ZMIEN KOD WYBRANEGO UŻYTKOWNIKA							[logo*] [Kod Podrzędny Master LUB Karta Podrzędna Master] [2-cyfrowy Numer Użytkownika] [4-cyfrowy Kod Użytkownika]	
USUŃ KOD WYBRANEGO UŻYTKOWNIKA							[logo*] [Kod Podrzędny Master LUB Karta Podrzędna Master] [2-cyfrowy Numer Użytkownika]	
KOMENDY DLA KODU UŻYTKOWNIKA - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI								
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA			✓				"[logo*] [Bieżący Kod Master] LUB [logo*] [Bieżąca Karta Master] 02 [Nowy Kod] [Nowy Kod] LUB [Nowa Karta]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
OTWÓRZ	✓	✓					[Kod Użytkownika LUB Karta Użytkownika] LUB [logo][Karta Użytkownika]	
ZAMKNIJ	✓	✓					[Kod Użytkownika LUB Karta Użytkownika] LUB [logo][Karta Użytkownika]	KIEDY JEST AKTYWNY TRYB POJEDYŃCZEGO WPROWADZANIA KODU UŻYTKOWNIKA
ZAMKNIJ	✓	✓					"[Kod Użytkownika] [Kod Użytkownika] LUB [Karta Użytkownika] LUB [logo] [Karta Użytkownika]"	KIEDY JEST AKTYWNY TRYB PODWÓJNEGO WPROWADZANIA KODU UŻYTKOWNIKA
ZAMKNIJ			Auto		Auto	Auto	[Kod Użytkownika LUB Karta Użytkownika] LUB [logo][Karta Użytkownika]	AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
ZAMKNIJ				Auto			[2-cyfrowy Numer Użytkownika] [4-cyfrowy Kod Użytkownika]	AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
ZMIEN KOD WYBRANEGO UŻYTKOWNIKA				✓			[logo*] [Numer Użytkownika] 02 [[Nowy 4-cyfrowy Kod Użytkownika][Nowy 4-cyfrowy Kod Użytkownika]	WPROWADŹ 2-CYFROWY NUMER UŻYTKOWNIKA + 4-CYFROWY KOD UŻYTKOWNIKA
KOMENDY DLA KODU SERWISOWEGO								
OTWÓRZ	✓	✓					[Kod Serwisowy LUB Karta Serwisowa] LUB [logo] [Karta Serwisowa]	NIE USUWA KODU UŻYTKOWNIKA
ZAMKNIJ	✓	✓	Auto	Auto	Auto	Auto		AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
KOMENDY DOSTĘPNE BEZ KODU								
STAN BATERII	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [logo] LUB [logo*]	PROSZĘ WYMIENIĆ BATERIE W PRZYPADKU CZERWONEGO SYGNAŁU DIODY



System Zdalnej Alokacji (RAS)

KOMENDA	TRYB						WYWOŁANIE KOMENDY	UWAGI		
	Publiczny		Prywatny		RAS					
	4 cyfrowy (Karta Master)	6 cyfrowy (Karta Master)	4 cyfrowy (Karta Master)	4 cyfrowy (Karta Master)	6 cyfrowy (Karta Master)	RAS Kod				
KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI										
							KROK 1	KROK 2	KROK 3	
WŁĄCZ/WYŁĄCZ TRYB RAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Bieżący Kod Master LUB Bieżąca Karta Master]	20	[New Serial Number]	W TYM MOMENCIE NALEŻY PRZYZNAĆ NUMER SERJINY KAŻDEMU Z ZAMKÓW
WŁĄCZ/WYŁĄCZ FUNKCJĘ JEDNOKROTNEGO UŻYCIA KODU W TRYBIE RAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Bieżący Kod Master LUB Bieżąca Karta Master]	22	[New Serial Number]	W TYM MOMENCIE NALEŻY PRZYZNAĆ NUMER SERJINY KAŻDEMU Z ZAMKÓW
WŁĄCZ/WYŁĄCZ FUNKCJĘ DWUKROTNEGO UŻYCIA KODU W TRYBIE RAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Bieżący Kod Master LUB Bieżąca Karta Master]	32	[New Serial Number]	W TYM MOMENCIE NALEŻY PRZYZNAĆ NUMER SERJINY KAŻDEMU Z ZAMKÓW
ZMIEN KOD RAS NA PRZYJAZNY KOD						✓	[logo*] [Kod RAS]	04	[New User Code] [New User Code]	ZAMEK MOŻNA BĘDZIE OTWORZYĆ ZARÓWNO ZA POMOCĄ KODU RAS JAK I PRZYJAZNEGO KODU
USUŃ PRZYJAZNY KOD RAS LUB KARTĘ UŻYTKOWNIKA						✓	[logo*] [Kod RAS LUB Przyjazny Kod]	05		NOWY KOD UŻYTKOWNIKA LUB KARTA ZOSTANĄ USUNIĘTE
WYJDŹ Z TRYBU RAS DO TRYBU PUBLICZNEGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Old Master Code OR Old Master Card]	08		USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW
WYJDŹ Z TRYBU RAS DO TRYBU PRYWATNEGO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Bieżący Kod Master LUB Bieżąca Karta Master]	09	[New User Code] OR [New User Card]	USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW
ZMIEN KOD MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Bieżący Kod Master LUB Bieżąca Karta Master]	01	[New Master Code] [New Master Code] OR [New Master Card]	KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 8 CYFR
OTWÓRZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Kod Użytkownika]			
OTWÓRZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Bieżący Kod Master LUB Bieżąca Karta Master] LUB [logo][Bieżąca Karta Master]			KIEDY JEST AKTYWNY TRYB POJEDYŃCZEGO WPROWADZANIA KODU UŻYTKOWNIKA
ZAMKNIJ	✓	✓	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO				KIEDY JEST AKTYWNY TRYB PODWÓJNEGO WPROWADZANIA KODU UŻYTKOWNIKA
WŁĄCZ DŹWIĘK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Bieżący Kod Master LUB Bieżąca Karta Master]	12		WŁĄCZA DŹWIĘKI KLAWISZY
WYŁĄCZ DŹWIĘK	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Bieżący Kod Master LUB Bieżąca Karta Master]	13		WYŁĄCZA DŹWIĘKI KLAWISZY
STAN BATERII			✓	✓	✓	✓	[logo*] [logo] LUB [logo*] [logo*]			PROSZĘ WYMIENIĆ BATERIE W PRZYPADKU CZERWONEGO SYGNAŁU DIODY

UWAGI
WSZYSTKIE AKCEPTOWALNE NACIŚNIĘCIA PRZYCISKÓW SĄ SYGNALIZOWANE ZIELONĄ DIODĄ
NIEKOMPLETNE FUNKCJE - LIMIT CZASU NA DOKOŃCZENIE 4 SEKUNDY
BŁĘDY I PRZEKROCZENIA LIMITU CZASU SĄ SYGNALIZOWANE MIGAJĄCĄ CZERWONĄ DIODĄ
PO WYSTĄPIENIU BŁĘDU LUB PRZEKROCZENIU CZASU URZĄDZENIE POWRACA DO.
W TRYBIE PUBLICZNYM FUNKCJE MOGĄ BYĆ ZMIENIANE TYLKO W PRZYPADKU GDY ZAMEK JEST OTWARTY.

WSKAŹNIK STANU BATERII
ZIELONE DIODY - WYSOKI POZIOM NAŁADOWANIA
POMARAŃCZOWE DIODY - PRZECIĘTNY POZIOM NAŁADOWANI
CZERWONE DIODY — NISKI POZIOM NAŁADOWANIA
MIGAJĄCE CZERWONE DIODY - BARDZO NISKI POZIOM NAŁADOWANIA
STALE CZERWONA AUREOLA - NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WYMIENIĆ BATERIE
MIGANIE CZERWONEJ DIODY PRZED ZAMKNIĘCIEM LUB ODBLOKOWANIEM SYGNALIZUJE NISKI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII. NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WYMIENIĆ BATERIE

* NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK LOGO I PRZYTRZYMAĆ PRZEZ 2 SEKUNDY

KOD MASTER (8-cyfrowy)	KOD PODRZĘDNY MASTER (6-cyfrowy) (nie jest ustawiany domyślnie)	KOD UŻYTKOWNIKA (4- lub 6-cyfrowy)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>
FABRYCZNIE USTAWIONY KOD MASTER NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZMIENIĆ. NOWY KOD MASTER ZACHOWAJ W BEZPIECZNYM MIEJSCU - BEZ NIEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZMIAN W OPROGRAMOWANIU ZAMKA		

LOWE & FLETCHER LTD
 Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
 Tel: +44 (0) 121 505 0400 Fax: +44 (0) 121 505 0420
 Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
 www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.
 650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
 Tel: +1 (616) 994 0490 Fax: +1 (616) 994 0480
 Email: sales@loweandfletcherinc.com
 www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV
 Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
 Tel: +32 61 212 261 Fax: +32 61 212 265
 Email: sales@euro-locks.be
 www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA
 1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
 Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11 Fax: +33 (0) 3 87 92 42 04
 Email: euro-locks@euro-locks.fr
 www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH
 Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
 Tel: +49 (0) 6897 9072 0 Fax: +49 (0) 6897 9072 99
 Email: vertrieb@euro-locks.de
 www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.
 ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
 Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84 Fax: +48 (32) 344-78-74
 Email: sekretariat@euro-locks.pl
 www.euro-locks.pl

