

Serrure a code digital avec clavier Série 378-

FONCTION	MODE		SEQUENCE DE PROGRAMMATION			NOTES
	PUBLIC	PRIVE	Etape 1	Etape 2	Etape 3	
FONCTIONS DISPONIBLES AVEC CODE MASTER (GESTIONNAIRE)						
POUR LES SEQUENCES DE 1 A 3 MERCI D'ENTRER A CHAQUE FOIS LES CODES CORRESPONDANTS						
CHANGER LE CODE MASTER (gestionnaire)	✓	✓	[logo] [Vieux Code Master]	01	[Nouveau code master] [Nouveau code master]	LE CODE MASTER EST COMPOSE DE 8 CHIFFRES
CHANGER CODE UTILISATEUR		✓	[logo] [Code Master]	02	[Nouveau Code Utilisateur]	LE CODE UTILISATEUR EST COMPOSE DE 4 CHIFFRES
EFFACER CODE UTILISATEUR	✓		[Code Master]			OUVRE LE MECANISME ET EFFACE LE CODE UTILISATEUR PRECEDENT
ENCODER/CHANGER CODE SUB MASTER	✓	✓	[logo] [Code Master]	03	[Nouveau Code Sous Passe]	LE CODE SUB MASTER EST COMPOSE DE 6 CHIFFRES
EFFACER CODE SUB MASTER	✓	✓	[logo] [Code Master]	07		EFFACE LE CODE SUB MASTER
OUVRIR LA SERRURE	✓	✓	[Code Master]			EFFACE LE CODE UTILISATEUR EN MODE PUBLIC
FERMER LA SERRURE		AUTO				LE MECANISME SE FERME APRES 4 SECONDES
PROGRAMMER LA MODALITE PUBLIC		✓	[logo] [Code Master]	08		EFFACE TOUT CODE UTILISATEUR EXISTANT
PROGRAMMER LA MODALITE PRIVE	✓		[logo] [Code Master]	09	[Nouveau Code Utilisateur]	EFFACE TOUT CODE UTILISATEUR EXISTANT
PROGRAMMER LA MODALITE TECHNICIEN	✓		[logo] [Code Master]	10	[Nouveau Code Technicien]	LE CODE TECNICIEN EST COMPOSE DE 6 CHIFFRES
DE-PROGRAMMER MODALITE TECHNICIEN	✓		[logo] [Code Master]	11		EFFACE LE CODE TECNICIEN
ACTIVER LE SON DU CLAVIER	✓	✓	[logo] [Code Master]	12		LA SERRURE EMETTRA UN SON A CHAQUE PRESSION
DESACTIVER LE SON DU CLAVIER	✓	✓	[logo] [Code Master]	13		LA SERRURE OPERARA SANS SON CLAVIER
ACTIVER MODE ALARME ET REGLER HEURE		✓	[logo] [Code Master]	14	[Code Temps]	UNIQUEMENT POUR LES VERSIONS EQUIPEES DE LA FONCTION
DESACTIVER LE MODE ALARME		✓	[logo] [Code Master]	15		UNIQUEMENT POUR LES VERSIONS EQUIPEES DE LA FONCTION
ACTIVER OUVERTURE AUTOMATIQUE ET REGLER HEURE	✓		[logo] [Code Master]	16	[Code Temps]	VOIR NOTES SUR CODE TEMPS CI-DESSOUS
DESACTIVER OUVERTURE AUTOMATIQUE	✓		[logo] [Code Master]	17		LA SERRURE NE S'OUVRIRA PLUS AUTOMATIQUEMENT
ACTIVER MODALITE MONNAYEUR	✓		[logo] [Code Master]	18		UNIQUEMENT POUR LES VERSIONS EQUIPEES DE LA FONCTION
DEACTIVER MODALITE MONNAYEUR	✓		[logo] [Code Master]	19		UNIQUEMENT POUR LES VERSIONS EQUIPEES DE LA FONCTION
MINUTERIE		✓	[logo] [Code Master]	23	[Entrer le laps de temps choisi]	1 = 8 SECONDES, 2 = 16 SECONDES, 3 = 32 SECONDES, 4 = 40 SECONDES, 5 = 50 SECONDES, 6 = 60 SECONDES
MODE VERROUILLAGE	✓	✓	[logo] [Code Master]	24		CODE ERREUR 5 FOIS - LA SERRURE SE BLOQUE AU BOUT DE 8 SECONDES
MODE DEVERROUILLAGE	✓	✓	[logo] [Code Master]	25		
ACTIVER EFFACEMENT PROGRAMME DU CODE UTILISATEUR	✓		[logo] [Code Master]	26		EFFACE LE CODE UTILISATEUR APRES LE TEMPS PROGRAMME - VOIR CODES CI-DESSOUS
DESACTIVER EFFACEMENT PROG. DU CODE UTILISATEUR	✓		[logo] [Code Master]	28		DESACTIVE L'EFFACEMENT AUTOMATIQUE DU CODE UTILISATEUR
FONCTIONS DISPONIBLES AVEC CODE SUB MASTER (SOUS RESPONSABLE)						
POUR LES SEQUENCES DE 1 A 3 MERCI D'ENTRER A CHAQUE FOIS LES CODES CORRESPONDANTS						
CHANGER CODE UTILISATEUR		✓	[logo] [Code Sub-Master]	02	[Nouveau Code Utilisateur]	LE CODE UTILISATEUR EST COMPOSE DE 4 CHIFFRES
CHANGER CODE SUB MASTER	✓	✓	[logo] [Code Sub-Master]	03	[Nouveau Code Sous Passe]	LE CODE SUB MASTER EST COMPOSE DE 6 CHIFFRES
EFFACER CODE UTILISATEUR	✓		[Code Sub-Master]			OUVRE LE MECANISME ET EFFACE LE CODE UTILISATEUR PRECEDENT
OUVRIR LA SERRURE	✓	✓	[Code Sub-Master]			EFFACE LE CODE UTILISATEUR EN MODE PUBLIC
FERMER LA SERRURE		AUTO				LE MECANISME SE FERME APRES 4 SECONDES



Serrure a code digital avec clavier Série 378-

FONCTION	MODE		SEQUENCE DE PROGRAMMATION	NOTES
	PUBLIC	PRIVE		
FONCTIONS DISPONIBLES AVEC CODE UTILISATEUR				
POUR LES SEQUENCES DE 1 A 3 MERCI D'ENTRER A CHAQUE FOIS LES CODES CORRESPONDANTS				
			Etape 1 Etape 2 Etape 3	
CHANGER CODE UTILISATEUR		✓	[logo] [Vieux Code Utilisateur] 02 [Code Utilisateur] 2 x	LE CODE UTILISATEUR EST COMPOSE DE 4 CHIFFRES
OUVERTURE SERRURE	✓	✓	[Code Utilisateur]	
FERMETURE SERRURE	✓		[Code Utilisateur]	QUAND LA FERMETURE EN SIMPLE SECURITE EST ACTIVEE
FERMETURE SERRURE	✓		[Code Utilisateur] 2 x	QUAND LA FERMETURE EN DOUBLE SECURITE EST ACTIVEE
FERMETURE SERRURE		AUTO		LE MECANISME SE FERME APRES 4 SECONDES
FONCTIONS DISPONIBLES AVEC CODE TECHNICIEN				
OUVRIER LA SERRURE	✓		[Code Technicien]	NE SUPPRIMER PAS LE CODE UTILISATEUR
FERMER LA SERRURE	AUTO			FERMETURE AUTOMATIQUE APRES 4 SECONDES
FONCTIONS DISPONIBLES AVEC TOUS LES CODES				
VERIFICATION DES PILES	✓	✓	[logo] [logo]	REPLACER PILES SI LA LED ROUGE EST ALLUMEE

NOTES	CODES POUR TIMER	DUREE DES CODES FONCTION	INDICATIONS DE CHARGE DES PILES
TOUTE PRESSION AUTORISEE SUR UN BOUTON DU CLAVIER EST INDIQUEE PAR LA LED VERTE	TIME CODE 001	1 MIN.	QUATRE LED VERTES - EXCELLENTE CHARGE
	TIME CODE 010	10 MIN.	TROIS LED VERTES - BONNE CHARGE
LES INSERTIONS INCOMPLETES SONT INDIQUEES PAR UNE LED ROUGE	TIME CODE 030	1/2 HEURE	DEUX LED VERTES - CHARGE ACCEPTABLE
	TIME CODE 060	1 HEURE	UNE LED VERTE - CHARGE BASSE
LES ERREURS ET LES TEMPS MORTS SERONT INDIQUES PAR UNE LED ROUGE CLIGNOTANTE	TIME CODE 480	8 HEURE (8 h)	UNE LED ROUGE - CHANGER LES PILES DÈS QUE POSSIBLE
	TIME CODE 720	12 HEURE (12 h)	
SUITE A UNE ERREUR OU TEMPS MORT, LA SERRURE REVIENDRA A LA PROGRAMMATION PRECEDENTE	TIME CODE 999	16 HRS 39 MINS (MAXIMUM)	UNE LED ROUGE CLIGNOTANTE AVANT LE VERROUILLAGE OU LE DEVERROUILLAGE IDIQUE UNE FAIBLE TENSION DE LA BATTERIE. CHANGEZ LES PILES IMMEDIATEMENT
LES CODES DE PROGRAMMATION TIMER SONT COMPOSES DE 3 CHIFFRES QUI CORRESPONDENT AUX MINUTES	IL EXISTE UN APPROXIMATION DE +/- 10% DANS LA DUREE INDIQUEE		

CODE MASTER (8 chiffres)	CODE SUB MASTER (6 CHIFFRES) PAS DE CODE PROGRAMME EN USINE	Code utilisateur (4 chiffres)
□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □
ASSUREZ-VOUS DE CHANGER LE CODE MASTER PAR DÉFAUT EN VOTRE PROPRE CODE MASTER ET DE GARDER UN ENREGISTREMENT SÉCURISÉ - IL N'EST PAS POSSIBLE DE PROGRAMMER LA SERRURE SANS CE CODE		

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
Tel: +44 (0) 121 505 0400
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
Tel: +1 (616) 994 0490
Email: sales@loweandfletcherinc.com
www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
Tel: +32 61 212 261
Email: sales@euro-locks.be
www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
Email: euro-locks@euro-locks.fr
www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
Tel: +49 (0) 6897 9072 0
Email: vertrieb@euro-locks.de
www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
Email: sekretariat@euro-locks.pl
www.euro-locks.pl

9224707 INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION Serrure a code digital avec clavier :Série - 378- V3 082021

