

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

Gemini Digitale:- 3700



FONCTION	MODE		KEY SEQUENCE	NOTES
	PUBLIC	PRIVATE		
FONCTIONS DU CODE MASTER - Pour les étapes 1 à 3 renseigner les numéros mentionnés ci-dessous				
			ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3	
CHANGER LE CODE MASTER	✓	✓	[#] [Ancien Code master] 01 [Nouveau Code Master] [Nouveau Code Master]	CODE MASTER A HUIT CHIFFRES
CHANGER LE CODE UTILISATEUR		✓	[#] [Code Master] 02 [Nouveau code utilisateur]	CODE UTILISATEUR A QUATRE CHIFFRES
SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR	✓		[Code Master]	OUVRE LA SERRURE ET SUPPRIME LE CODE UTILSATEUR
SELECTIONNER/MODIFIER LE CODE SOUS-MASTER	✓	✓	[#] [Code Master] 03 [Nouveau code sous-master]	CODE SOUS MASTER A SIX CHIFFRES
SUPPRIMER LE CODE SOUS-MASTER	✓	✓	[#] [Code Master] 07	SUPPRIMER LE CODE SOUS MASTER
OUVERTURE DE LA SERRURE	✓	✓	[Code Master]	SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR EN MODE PUBLIC
FERMETURE DE LA SERRURE		AUTO		FERMETURE AUTOMATIQUE APRES 4 SECONDES
SELECTIONNER MODE PUBLIC		✓	[#] [Code Master] 08	SUPPRESSION DE TOUS LES CODES UTILSATEURS
SELECTIONNER MODE PRIVE	✓		[#] [Code Master] 09 [Nouveau code utilisateur]	SUPPRESSION DE TOUS LES CODES UTILSATEURS
SELECTIONNER MODE TECHNICIEN	✓		[#] [Code Master] 10 [Nouveau code technicien]	CODE TECHNICIEN A 6 CHIFFRES
ENLEVER MODE TECHNICIEN	✓		[#] [Code Master] 11	SUPPRESSION DU CODE TECHNICIEN
SELECTIONNER DEVEROUILLAGE AUTO & MINUTERIE AUTOMATIQUE	✓		[#] [Code Master] 16 [Code minuterie]	VOIR CI-DESSOUS POUR LA MINUTERIE
DESACTIVER LE DEVEROUILLAGE PAR MINUTERIE AUTOMATIQUE	✓		[#] [Code Master] 17	PAS D'OUVERTURE AUTOMATIQUE
SELECTIONNER LA SUPPRESSION DE CODE & PROGRAMMER LA MINUTERIE	✓		[#] [Code Master] 26 [Code minuterie]	DESACTIVE LE CODE UTILISATEUR APRES LA MINUTERIE - VOIR LES NOTES SUR LA MINUTERIE
SUPPRESSION DE CODE PAR MINUTERIE AUTO DESACTIVEE	✓		[#] [Code Master] 27	NE SUPPRIMERA PLUS LE CODE UTILISATEUR
CODE SOUS MASTER – pour les étapes 1 à 3 renseigner les chiffres mentionnés ci-dessous				
CHANGER LE CODE UTILISATEUR		✓	[#] [Code sous master] 02 [Nouveau code utilisateur]	LE CODE UTILISATEUR EST A QUATRE CHIFFRES
CHANGER LE CODE SOUS MASTER	✓	✓	[#] [Code sous master] 03 [Nouveau sous master code]	LE SOUS MASTER CODE EST A SIX CHIFFRES
SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR	✓		[Code sous master]	OUVRE LA SERRURE ET SUPPRIME LE CODE UTILISATEUR
DEVEROUILLAGE	✓	✓	[Code sous master]	SUPPRIME LE CODE UTILISATEUR ET MODE PUBLIC
VERROUILLAGE		AUTO		FERMETURE AUTOMATIQUE APRES 4 SECONDES
CODE UTILISATEUR – pour les étapes 1 à 3 renseigner les chiffres mentionnés ci-dessous				
CHANGER LE CODE UTILISATEUR		✓	[#] [Ancien code utilisateur] 02 [Nouveau code utilisateur] [Nouveau code utilisateur]	CODE UTILISATEUR A QUATRE CHIFFRES
DEVEROUILLAGE	✓	✓	[Code utilisateur]	
VERROUILLAGE	✓		[Code utilisateur]	LORSQUE VOUS ETES EN MODE UNE SEUL UTILISATEUR
VERROUILLAGE	✓		[Code utilisateur] [Code utilisateur]	LORSQUE VOUS ETES EN MODE DEUX UTILISATEURS
VERROUILLAGE		AUTO		FERMETURE AUTOMATIQUE APRES 4 SECONDES
FONCTIONS TECHNICIEN				
DEVEROUILLAGE	✓		[Code technicien]	NE SUPPRIMERA PAS LE CODE UTILISATEUR
VERROUILLAGE		AUTO		FERMETURE AUTOMATIQUE APRES 4 SECONDES
FONCTIONS POUR TOUS				
VERIFICATION DES PILES	✓	✓	[#] [#]	CHANGER LES PILES LA LUMIERE EST ROUGE
NOTES			MINUTERIE - EXEMPLES DE CODE DE MINUTERIE	INDICATEUR DU NIVEAU DES PILES
CHAQUE ACTIVATION DE TOUCHE EST VALIDEE PAR UNE LUMIERE VERTE			CODE MINUTERIE 001 1 minute	VERT - EXCELLENT
			CODE MINUTERIE 010 10 minutes	JAUNE
TOUTE MANIPULATION INCOMPLETE EST INTERROMPUE APRES 4 SECONDES			CODE MINUTERIE 030 1/2 heure	ROUGE
			CODE MINUTERIE 060 1 heure	FAIBLE
ERREURS ET ARRET SONT SIGNALES PAR UNE LUMIERE ROUGE			CODE MINUTERIE 480 8 heures	ROUGE- CHANGER LES PILES DES QUE POSSIBLE
			CODE MINUTERIE 720 12 heures	
SUITE A UNE ERREUR OU UN ARRET, L'ANCIENNE PROGRAMMATION REDEVIENT VALIDE			CODE MINUTERIE 999 16 h 39 mn (MAXIMUM)	UNE LUMIERE ROUGE AVANT OUVERTURE OU FERMETURE INDIQUE QUE LE CHANGEMENT DE PILE EST A FAIRE AU PLUS TOT
LE CODE DE MINUTERIE EST A TROIS CHIFFRES CORRESPOND AU NOMBRE DE MINUTES			LA MINUTERIE EST PRECISE A +/- 5%	
Code master (8 chiffres)			CODE SOUS MASTER (6 chiffres) (pas de défaut)	CODE UTILISATEUR (4 CHIFFRES)
Code master (8 chiffres)			Code sous master (6 chiffres) (pas de défaut)	CODE UTILISATEUR (4 chiffres)
□ □ □ □ □ □ □ □			□ □ □ □ □ □	□ □ □ □
VOUS ASSURER QUE LE CODE MASTER PAR DEFAULT A BIEN ÉTÉ REMPLACÉ PAR LE VOTRE ET CONSERVEZ LE BIEN – IL EST IMPOSSIBLE DE PROGRAMMER UNE SERRURE SANS CE DERNIER				

Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: sales@euro-locks.be
T: +32 61 212.261

Euro-Locks SA (France)

E: euro-locks@euro-locks.fr
T: +33 (0)3.87.92.61.11

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)

E: vertrieb@euro-locks.de
T: +49 (0) 6897 9072 0

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)

E: sekretariat@euro-locks.pl
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84