

Gamme Serrures Horizon:- 3950

FONCTION	MODE			SEQUENCE	NOTES		
	PUBLIC	PRIVE	MULTI-UTILISATEUR				
FONCTIONS CODE MASTER- POUR LES ETAPES 1-3 VEUILLEZ RENTRER LES CODES SUIVANTS FIGURANT DANS LA SEQUENCE CONCERNEE CI-DESSOUS (ETAPE1ETAPE2ETAPE3)							
				ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3	
CHANGER LE CODE MASTER	✓	✓	✓	[logo] [ancien code master]	01	[nouveau code master] [nouveau code master]	LE CODE MASTER A 8 CHIFFRES
CHOISIR / CHANGER LE SOUS CODE MASTER	✓	✓	✓	[logo] [code master]	03	[nouveau sous code master]	LE SOUS CODE MASTER A 6 CHIFFRES
SUPPRIMER LE SOUS CODE MASTER	✓	✓	✓	[logo] [code master]	07		SUPPRESSION DU SOUS CODE MASTER
CHOISIR/CHANGER LE CODE TECHNICIEN	✓			[logo] [code master]	10	[nouveau code technicien]	LE CODE TECHNICIEN A 6 CHIFFRES
SUPPRIMER LE MODE TECHNICIEN	✓			[logo] [code master]	11		SUPPRIMER LE MODE TECHNICIEN
CHANGER LE CODE UTILISATEUR		✓		[logo] [code master]	02	[nouveau code utilisateur]	LE CODE UTILISATEUR A 4 OU 6 CHIFFRES
CHOISIR MODE PUBLIC- CODE A 4 CHIFFRES		✓	✓	[logo] [code master]	08		CHOISIR MODE PUBLIC CODE A 4 CHIFFRES
CHOISIR MULTI-UTILISATEURS MODE PRIVE (CODE A 6 CHIFFRES)	✓	✓		[logo] [code master]			CHOISIR MULTI-UTILISATEURS MODE PRIVE AUCUN UTILISATEUR N'ÉTAIT PROGRAMME
CHOISIR UN UTILISATEUR MODE PRIVE - 4 CHIFFRES	✓		✓	[logo] [code master]	09	[nouveau code à 4 chiffres]	CHOISIR L'ACCES D'UN UTILISATEUR MODE PRIVE - 4 CHIFFRES
CHOISIR LE SON « ON »	✓	✓	✓	[logo] [code master]	12		CLAVIER SONORE
CHOISIR LE SON « OFF »	✓	✓	✓	[logo] [code master]	13		VOUS SEREZ EN MODE SILENCIEUX
SAISIE DU CODE INCORRECTE - VERROUILLAGE ACTIVE	✓	✓	✓	[logo] [code master]	24		LE CLAVIER EST DÉSACTIVÉ PENDANT UNE COURTE PÉRIODE APRÈS CINQ TENTATIVES DE SAISIE INCORRECTES
SAISIE DU CODE INCORRECTE - VERROUILLAGE DESACTIVE	✓	✓	✓	[logo] [code master]	25		CLAVIER DESACTIVE
REGLAGE DE LA MINUTERIE DE DEVERROUILLAGE	✓			[logo] [code master]	16	[code a 3 chiffres]	LA PORTE S'OUVRE AUTOMATIQUEMENT APRES LE LAPS DE TEMPS. VOIR TIMERS CI-DESSOUS
FERMETURE AUTOMATIQUE	✓			[logo] [code master]	17		PAS D'OUVERTURE AUTOMATIQUE
SUPPRIMER LE TIMER AUTOMATIQUE & LE PERSONNALISER	✓			[logo] [code master]	26	[code a 3 chiffres]	DESACTIVER LE CODE UTILISATEUR APRES UN TEMPS DETERMINE. VOIR DETAILS TIMER CI-DESSOUS
REGLER L'ANNULATION AUTOMATIQUE	✓			[logo] [code master]	27		N'ANNULERA PLUS LE CODE UTILISATEUR
SELECTIONNER LE MODE RAS	✓	✓	✓	[logo] [code master]	20	[numéro de série]	SYSTÈME D'ATTRIBUTION À DISTANCE - NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC LE LOGICIEL EN LIGNE
SELECTIONNER UN UTILISATEUR MODE RAS	✓	✓	✓	[logo] [code master]	22	[numéro de série]	SYSTÈME D'ATTRIBUTION À DISTANCE - NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QU'AVEC LE LOGICIEL EN LIGNE
MINUTERIE		✓		[logo] [code master]	23	[Entrer le laps de temps choisi]	1 = 8 SECONDES, 2 = 16 SECONDES, 3 = 32 SECONDES, 4 = 40 SECONDES, 5 = 50 SECONDES, 6 = 60 SECONDES
OUVRIRE LA SERRURE ET SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR	✓			[code master]			CODE MASTER A 8 CHIFFRES
OUVERTURE		✓	✓	[code master]			CODE MASTER A 8 CHIFFRES
FERMETURE		✓	✓				POUSSER LA POIGNEE DANS L'UNITE



Gamme Serrures Horizon:- 3950

FONCTION	MODE			SEQUENCE	NOTES	
	PUBLIC	PRIVE	MULTI-UTILISATEUR			
FONCTIONS CODES SOUS-MASTE						
				ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3
CHANGER LE CODE SOUS MASTER	✓	✓	✓	[logo] [code sous master]	03	[nouveau code sous master] [nouveau code sous master]
CHANGER LE CODE UTILISATEUR		✓		[logo] [code sous master]	02	[nouveau code utilisateur]
OUVERTURE ET SUPPRESSION DU CODE UTILISATEUR	✓			[code sous master]		
OUVERTURE		✓	✓	[code sous master]		
FERMETURE		✓	✓	[Wciśnij gałkę]		POUSSER LA POIGNEE DANS L'UNITE
FONCTIONS CODE TECHNICIEN						
OUVRIR ET RETENIR LE CODE UTILISATEUR	✓			[code technicien]		
OUVERTURE		✓	✓	[code technicien]		
FERMETURE	✓	✓	✓	[Wciśnij gałkę]		POUSSER LA POIGNEE DANS L'UNITE
FONCTIONS CODE UTILISATEUR						
CHANGER LE CODE UTILISATEUR		✓		[logo] [code utilisateur]	02	[nouveau code utilisateur] [nouveau code utilisateur]
OUVERTURE	✓	✓		[code utilisateur]		
OUVERTURE			✓	[code d'accès]		
FERMETURE	✓			[code utilisateur] [code utilisateur]		EN MODE DOUBLE CODE UTILISATEUR
FERMETURE		✓	✓	[Wciśnij gałkę]		POUSSER LA POIGNEE DANS L'UNITE
FONCTION NE NECESSITANT PAS D'AUTORISATION						
VERIFICATION DES PILES	✓		✓	[logo] [logo]		REPLACER LES PILES SI LE VOYANT EST ROUGE

NOTES	FONCTION TIMER		SIGNIFICATION DU CODE TEMPS (exemples)	
	CODE TEMPS	TEMPS	CODE TEMPS	TEMPS
	001	1 MIN		
	010	10 MIN		
	030	1/2 HR		
	060	1 HR		
	480	8 HR		
	720	12 HR		
	999	16 HR 39 MIN (MAXIMUM)		
	TEMPS APPROXIMATIF A +/- 10%			

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
Tel: +44 (0) 121 505 0400

Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
Tel: +1 (616) 994 0490

Email: sales@loweandfletcherinc.com
www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
Tel: +32 61 212 261

Email: sales@euro-locks.be
www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11

Email: euro-locks@euro-locks.fr
www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
Tel: +49 (0) 6897 9072 0

Email: vertrieb@euro-locks.de
www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

Email: sekretariat@euro-locks.pl
www.euro-locks.pl