

NIMBUS 3963/3964 Serrure numérique à combinaison RFID

* APPUYEZ ET MAINTENEZ LE BOUTON LOGO PENDANT 2 SECONDES

FONCTION	MODE						SEQUENCE CLE	NOTES		
	Public		Privée		RAS					
	4 Chiffre (Person Utilisateur)	6 Chiffre (Service Utilisateur)	4 Chiffre (Person Utilisateur)	4 Chiffre (Mail Utilisateur)	6 Chiffre (Service Utilisateur)	RAS Code				
FONCTIONS DE CODE MAÎTRE - POUR LES ÉTAPES 1 À 3, VEUILLEZ ENTRER LES NUMÉROS PERTINENTS DANS L'ORDRE CI-DESSOUS (PAR EXEMPLE. ÉTAPE1ÉTAPE2ÉTAPE 3)										
							ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	
CHANGER LE CODE MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master actuel] OU [logo*][Carte master actuelle]	01	[Nouveau code master] [Nouveau code master] OU [Nouvelle carte master]	LE CODE MAÎTRE EST COMPOSÉ DE HUIT CHIFFRES.
CHANGER LE CODE D'UTILISATEUR À QUATRE CHIFFRES			✓				[logo*][Code master OU	02	[Nouveau code d'utilisateur - (4 chiffres)] OU [Nouvelle carte d'utilisateur]	LE CODE D'UTILISATEUR EST COMPOSÉ DE QUATRE CHIFFRES
MODIFIER LE CODE D'UTILISATEUR À SIX CHIFFRES					✓		[logo*][Code master OU	02	[Nouveau code d'utilisateur - (6 chiffres)] OU [Nouvel utilisateur Carte]	LE CODE D'UTILISATEUR EST À SIX CHIFFRES
SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Code master OU carte master] OU [logo][Master Card]			OUVRE LA SERRURE ET SUPPRIME LE CODE UTILISATEUR
DÉFINIR / MODIFIER LE CODE SOUS-MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	03	[Nouveau code sous-master] OU [Nouvelle carte de sous-master]	LE CODE SOUS-MAÎTRE EST À SIX CHIFFRES
DÉFINIR LE MODE UTILISATEUR UNIQUE PUBLIC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	05	[Nouveau code d'utilisateur - (6 chiffres)] OU [Nouvel utilisateur Carte]	LE CODE D'UTILISATEUR EST À SIX CHIFFRES
DÉFINIR LE MODE UTILISATEUR UNIQUE PRIVÉ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	06	[Nouveau code d'utilisateur - (6 chiffres)] OU [Nouvelle carte d'utilisateur]	LE CODE D'UTILISATEUR EST COMPOSÉ DE QUATRE CHIFFRES
SUPPRIMER LE CODE SOUS-MASTER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	07		SUPPRIME LE CODE SOUS-MAÎTRE
VERROU OUVERT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Code master OU			SUPPRIME LE CODE UTILISATEUR EN MODE PUBLIC
FERMER LA SERRURE	✓	✓	Auto	Auto	Auto	Auto	[Code master OU			SE REVERROUILLE AUTOMATIQUEMENT APRÈS 4 SECONDES
DÉFINIR LE MODE PUBLIC (CODES À QUATRE CHIFFRES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	08		SUPPRIME TOUS LES CODES UTILISATEUR EXISTANTS
DÉFINIR LE MODE PRIVÉ (CODES À QUATRE CHIFFRES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	09	[Nouveau code d'utilisateur] OU [Nouvelle carte d'utilisateur] OU [logo][Nouvelle carte d'utilisateur]	SUPPRIME TOUS LES CODES UTILISATEUR EXISTANTS
DÉFINIR LE MODE TECHNICIEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	10	[Nouveau code technicien]	LE CODE TECHNICIEN EST À SIX CHIFFRES
SUPPRIMER LE MODE TECHNICIEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	11		SUPPRIME LE CODE TECHNICIEN
ACTIVER LES BOUTONS AUDIBLES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	12		L'UNITÉ ÉMET UN BIP SUR CHAQUE PRESSION SUR UN BOUTON
DÉSACTIVER LES BOUTONS AUDIBLES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	13		L'UNITÉ FONCTIONNERA SILENCIEUSEMENT
ACTIVER LA SERRUREILLAGE DE CODE INFRACTUEUX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	24		VERROUILLERA SI LE MAUVAIS CODE EST ENTRÉ 5 FOIS
DÉSACTIVER LA SERRUREILLAGE DE CODE INFRACTUEUX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	25		NE VERROUILLERA PAS SI LE MAUVAIS CODE EST ENTRÉ 5 FOIS
ACTIVER LA VÉRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA BATTERIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	33		ACTIVER LA VÉRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA BATTERIE
DÉSACTIVER LA VÉRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA BATTERIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*][Code master OU	34		DÉSACTIVER LA VÉRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA BATTERIE
AUTORISER L'UTILISATEUR À MODIFIER SON PROPRE CODE			✓	✓	✓		[logo*][Code master OU	52		L'UTILISATEUR EST AUTORISÉ À MODIFIER SON CODE
INTERDIRE À L'UTILISATEUR DE MODIFIER SON PROPRE CODE			✓	✓	✓		[logo*][Code master OU	53		L'UTILISATEUR N'EST PAS AUTORISÉ À MODIFIER SON CODE
DÉFINIR LE MODE DE SAISIE DU CODE UTILISATEUR DOUBLE	✓	✓					[logo*][Code master OU	54		POUR VERROUILLER, LE CODE UTILISATEUR SERA ENTRE DEUX FOIS
DÉFINIR LE MODE DE SAISIE DU CODE UTILISATEUR UNIQUE	✓	✓					[logo*][Code master OU	55		POUR VERROUILLER, LE CODE UTILISATEUR SERA ENTRE UNE FOIS



NIMBUS 3963/3964 Serrure numérique à combinaison RFID

FONCTION	MODE						SEQUENCE CLE	NOTES	
	Public		Privée		RAS				
	4 Cyfrowy Przebieg Cyfrowy	6 Cyfrowy Przebieg Cyfrowy	4 Cyfrowy Przebieg Cyfrowy	4 Cyfrowy Przebieg Cyfrowy	RAS Kod	RAS Kod			
FONCTIONS DE CODE MAÎTRE - POUR LES ÉTAPES 1 À 3, VEUILLEZ ENTRER LES NUMÉROS PERTINENTS DANS L'ORDRE CI-DESSOUS (PAR EXEMPLE. ÉTAPE1ÉTAPE2ÉTAPE 3)									
ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3									
DÉTECTION À GRANDE VITESSE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Code master OU Carte master]	67	CONSUMMATION ÉLEVÉE DE LA BATTERIE
DÉTECTION DE VITESSE NORMALE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Code master OU Carte master]	68	CONSUMMATION NORMALE DE LA BATTERIE
DÉTECTION DE VITESSE LENTE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Code master OU Carte master]	69	FAIBLE CONSUMMATION DE BATTERIE
VÉRIFIER LA VERSION DU FIRMWARE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Code master OU Carte master]	70	RÉPONDRA PAR LED : PAS D'APP = LED ROUGE, AVEC APP = LED VERTE
FONCTIONS DE CODE SOUS-MASTER - POUR LES ÉTAPES 1 À 3, VEUILLEZ ENTRER LES NUMÉROS PERTINENTS DANS L'ORDRE CI-DESSOUS (PAR EXEMPLE. ÉTAPE1ÉTAPE2ÉTAPE 3)									
MODIFIER LE CODE UTILISATEUR			✓	✓	✓		[logo*] [Sub-Master Code OR Sub-Master Card]	[Nouveau code d'utilisateur] [Nouveau code d'utilisateur] OU [Nouveau Carte d'utilisateur]	LE CODE D'UTILISATEUR EST COMPOSÉ DE QUATRE OU SIX CHIFFRES. (QUATRE VALEURS PAR DÉFAUT)
MODIFIER LE SOUS-CODE MAÎTRE		✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Current Sub-Master Code OR Current Sub-Master Card]	[Nouveau code sous-master] OU [Nouvelle carte de sous-master]	LE CODE SOUS-MAÎTRE EST COMPOSÉ DE SIX CHIFFRES.
SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR		✓					[Sub-Master Code OR Sub-Master Card] OR [logo] [Sub-Master Card]		OUVRE LA SERRURE ET SUPPRIME LE CODE UTILISATEUR
OUVRE LA SERRURE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Sub-Master Code OR Sub-Master Card] OR [logo] [Sub-Master Card]		SUPPRIME LE CODE UTILISATEUR EN MODE PUBLIC
FERME LA SERRURE	✓	✓	Auto	Auto	Auto	Auto			SE REVERROUILLE AUTOMATIQUEMENT APRÈS 4 SECONDES
AJOUTER/MODIFIER LE CODE D'ACCÈS UTILISATEUR							[logo*] [Sub-Master Code OR Sub-Master Card]	[Numéro d'utilisateur à deux chiffres] [Code d'utilisateur à quatre chiffres]	
SUPPRIMER LE CODE D'ACCÈS UTILISATEUR							[logo*] [Sub-Master Code OR Sub-Master Card]	[Numéro d'utilisateur à deux chiffres]	
FONCTIONS DE CODE UTILISATEUR - POUR LES ÉTAPES 1 À 3, VEUILLEZ ENTRER LES NUMÉROS PERTINENTS DANS L'ORDRE CI-DESSOUS (PAR EXEMPLE. ÉTAPE1ÉTAPE2ÉTAPE 3)									
MODIFIER LE CODE UTILISATEUR			✓				[logo*] [Code d'utilisateur actuel OU [Carte d'utilisateur actuelle]	02 [Nouveau code d'utilisateur] [Nouveau code d'utilisateur] OU [Nouveau Carte d'utilisateur]	LE CODE D'UTILISATEUR EST COMPOSÉ DE QUATRE CHIFFRES.
OUVRE LA SERRURE	✓	✓					[Code d'utilisateur OU carte d'utilisateur] OU [logo] [Carte utilisateur]		
FERME LA SERRURE	✓	✓					[Code d'utilisateur OU carte d'utilisateur] OU [logo] [Carte utilisateur]		LORSQUE LE MODE DE SAISIE DU CODE UTILISATEUR UNIQUE EST DÉFINI
FERME LA SERRURE	✓	✓					[Code d'utilisateur OU carte d'utilisateur] OU [logo] [Carte utilisateur]		LORSQUE LE MODE DE SAISIE DE CODE UTILISATEUR DOUBLE EST DÉFINI
FERME LA SERRURE			Auto	Auto	Auto	Auto	[Code d'utilisateur OU carte d'utilisateur] OU [logo] [Carte utilisateur]		SE REVERROUILLE AUTOMATIQUEMENT APRÈS 4 SECONDES
FERME LA SERRURE				Auto			[Numéro d'utilisateur à deux chiffres] [Code d'utilisateur à quatre chiffres]		SE REVERROUILLE AUTOMATIQUEMENT APRÈS 4 SECONDES
CHANGER LE CODE D'ACCÈS				✓			[logo*] [Code d'accès]	02 [Nouveau code d'utilisateur à 4 chiffres] [Nouveau code d'utilisateur à 4 chiffres]	LE CODE D'ACCÈS EST UN NUMÉRO D'UTILISATEUR À DEUX CHIFFRES + QUATRE CHIFFRES CODE D'UTILISATEUR
FONCTIONS DE CODE TECHNICIEN									
OUVRE LA SERRURE	✓	✓					[Code technicien OU carte technicien] OU [logo] [Carte technicien]		NE SUPPRIME PAS LE CODE UTILISATEUR
FERME LA SERRURE	✓	✓	Auto	Auto	Auto	Auto			SE REVERROUILLE AUTOMATIQUEMENT APRÈS 4 SECONDES
FONCTIONS DISPONIBLES POUR TOUS LES CODES									
VÉRIFICATION DE LA BATTERIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [logo] OU [logo*] [logo*]		REPLACEZ LES PILES SI LE VOYANT ROUGE S'AFFICHE



NIMBUS 3963/3964 Serrure numérique à combinaison RFID

FONCTION	MODE						SEQUENCE CLE	NOTES	
	Public		Privée		RAS				
	4 cyfrowy (4 znakowy)	6 cyfrowy (6 znakowy)	4 cyfrowy (4 znakowy)	6 cyfrowy (6 znakowy)	4 cyfrowy (4 znakowy)	6 cyfrowy (6 znakowy)	RAS Kod		
FONCTIONS DE CODE MAÎTRE - POUR LES ÉTAPES 1 À 3, VEUILLEZ ENTRER LES NUMÉROS PERTINENTS DANS L'ORDRE CI-DESSOUS (PAR EXEMPLE. ÉTAPE1ÉTAPE2ÉTAPE 3)									
								ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3	
DÉFINIR/RÉINITIALISER LE MODE RAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Ancien code master OU Vieille carte master]	20 [Nouveau numéro de série]	LE NUMÉRO DE SÉRIE EST DÉFINI ICI POUR CHAQUE SERRURE
DÉFINIR/RÉINITIALISER LE MODE D'UTILISATION UNIQUE RAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Ancien code master OU Vieille carte master]	22 [Nouveau numéro de série]	LE NUMÉRO DE SÉRIE EST DÉFINI ICI POUR CHAQUE SERRURE
RÉGLER/RÉINITIALISER LE MODE D'UTILISATION À DEUX TEMPS RAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Ancien code master OU Vieille carte master]	32 [Nouveau numéro de série]	LE NUMÉRO DE SÉRIE EST DÉFINI ICI POUR CHAQUE SERRURE
CHANGER LE CODE RAS EN CODE FRIENDLY						✓	[logo*] [Code RAS]	04 [Nouveau code d'utilisateur] [Nouveau code d'utilisateur]	LE CODE RAS FONCTIONNE TOUJOURS AUSSI BIEN QUE LE NOUVEAU CODE FRIENDLY
SUPPRIMER LE CODE OU LA CARTE RAS FRIENDLY						✓	[logo*] [Code RAS OU Nouveau Code d'utilisateur]	05	LE NOUVEAU CODE D'UTILISATEUR OU LA NOUVELLE CARTE D'UTILISATEUR SERA SUPPRIMÉ
QUITTER LE MODE RAS EN MODE PUBLIC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Ancien code master OU Vieille carte master]	08	SUPPRIME TOUS LES CODES UTILISATEUR EXISTANTS
QUITTER LE MODE RAS EN MODE PRIVÉ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Ancien code master OU Vieille carte master]	09 [Nouveau code d'utilisateur] OU [Nouvelle carte d'utilisateur]	SUPPRIME TOUS LES CODES UTILISATEUR EXISTANTS
MODIFIER LE CODE MAÎTRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Ancien code master OU Vieille carte master]	01 [Nouveau code master] [Nouveau code master] OU [Nouvelle carte master]	LE CODE MASTER SE COMPOSE DE 8 CHIFFRES
OUVRE LA SERRURE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Code d'utilisateur]		
OUVRE LA SERRURE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Ancien code master OU ancienne carte master] OU [logo][Ancienne Carte master]		LORSQUE LE MODE DE SAISIE DU CODE UTILISATEUR UNIQUE EST DÉFINI
FERME LA SERRURE	✓	✓	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO			LORSQUE LE MODE DE SAISIE DE CODE UTILISATEUR DOUBLE EST DÉFINI
ACTIVER LES BOUTONS AUDIBLES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Ancien code master OU Vieille carte master]	12	L'UNITÉ ÉMET UN BIP SUR CHAQUE PRESSION SUR UN BOUTON
DÉSACTIVER LES BOUTONS AUDIBLES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Ancien code master OU Vieille carte master]	13	L'UNITÉ FONCTIONNERA SILENCIEUSEMENT
VÉRIFICATION DE LA BATTERIE			✓	✓	✓	✓	[logo*] [logo] OU [logo*] [logo*]		REMPLACEZ LES PILES SI LA LUMIÈRE ROUGE SAFFICHE

NOTES
TOUTES LES PRESSIONS ACCEPTABLES SUR LES BOUTONS SONT SIGNALÉES PAR UN VOYANT VERT OU ORANGE.
FONCTIONS INCOMPLÈTES TIME-OUT APRÈS 4 SECONDES.
LES ERREURS ET LES DÉLAIS D'ATTENTE SONT SIGNIFIÉS PAR UNE LUMIÈRE ROUGE CLIGNOTANTE.
SUITE À UNE ERREUR OU À UN TIME-OUT, L'UNITÉ REVIENT AUX PARAMÈTRES PRÉCÉDENTS.
EN MODE PUBLIC, LES FONCTIONS NE FONCTIONNENT QUE SI LA SERRURE EST DÉVERROUILLÉ.

INDICATEUR D'ÉTAT DE LA BATTERIE
LUMIÈRE VERT - EXCELLENT
LUMIÈRE ORANGE - BON
LUMIÈRE ROUGE - FAIBLE
LUMIÈRE ROUGE CLIGNOTANTE - TRÈS BAS
LUMIÈRE ROUGE – CHANGEZ LES PILES DÈS QUE POSSIBLE
LA LUMIÈRE ROUGE CLIGNOTANTE AVANT LA SERRURELLAGE OU LE DÉVERROUILLAGE INDIQUE UNE FAIBLE TENSION DE LA BATTERIE CHANGER LES PILES DÈS QUE POSSIBLE

CODE MASTER (8 CHIFFRES)	CODE SOUS_MASTER (6 CHIFFRES) (PAS DE MODE DEFAULT)	CODE UTILISATEUR (4 OU 6 CHIFFRES)
□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □
<p>ASSUREZ-VOUS DE REMPLACER LE CODE MAÎTRE PAR DÉFAUT PAR VOTRE PROPRE CODE MAÎTRE ET CONSERVEZ UN ENREGISTREMENT SÉCURISÉ - IL N'EST PAS POSSIBLE DE PROGRAMMER LA SERRURE SANS CELUI-CI</p>		

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
 Tel: +44 (0) 121 505 0400 Fax: +44 (0) 121 505 0420
 Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
 www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
 Tel: +1 (616) 994 0490 Fax: +1 (616) 994 0480
 Email: sales@loweandfletcherinc.com
 www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
 Tel: +32 61 212 261 Fax: +32 61 212 265
 Email: sales@euro-locks.be
 www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
 Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11 Fax: +33 (0) 3 87 92 42 04
 Email: euro-locks@euro-locks.fr
 www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
 Tel: +49 (0) 6897 9072 0 Fax: +49 (0) 6897 9072 99
 Email: vertrieb@euro-locks.de
 www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
 Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84 Fax: +48 (32) 344-78-74
 Email: sekretariat@euro-locks.pl
 www.euro-locks.pl