

# NIMBUS 3963/3964 RFID Digitale Kombinationsschlösser

\* LOGOTASTE 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN

FUNKTION	MODE						SCHLÜSSELFOLGE	HINWEISE	
	Public	Private	RAS						
	4 digit (Single User)	6 digit (Single User)	4 digit (Single User)	4 digit (Multi User)	8 digit (Single User)	RAS Code			
<b>MASTER CODE-FUNKTIONEN - FÜR DIE SCHRITTE 1-3 GEBEN SIE BITTE DIE ENTSPRECHENDEN ZIFFERN IN DER UNTEN ANGEGEBENEN REIHENFOLGE EIN (Z.B. SCHRITT 1; SCHRITT 2; SCHRITT 3)</b>									
							SCHRITT 1    SCHRITT 2    SCHRITT 3		
MASTERCODE ODER MASTERKARTE ÄNDERN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Aktueller Master Code] ODER [logo*] [Aktuelle Master Karte]"	<b>01</b> [Neuer Master Code] [Neuer Master Code] ODER [Neue Master Karte]	MASTER CODE IST ACHTSTELLIG.
NUTZERCODE VIERSTELLIG ÄNDERN			✓				"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>02</b> [Neuer Nutzer Code - (4 Ziffern)] ODER [Neue Nutzer Karte]	NUTZER CODE IST VIERSTELLIG
NUTZERCODE SECHSSTELLIG ÄNDERN					✓		"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>02</b> [Neuer Nutzer Code - (6 Ziffern)] ODER [Neue Nutzer Karte]	NUTZER CODE IST SECHSSTELLIG
NUTZERCODE LÖSCHEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Master Code ODER Master Card] ODER [logo] [Master Karte]		ÖFFNET DAS SCHLOSS UND LÖSCHT DEN NUTZERCODE
SUB-MASTER-CODE EINSTELLEN/ ÄNDERN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>03</b> [Neuer Sub-Master Code] ODER [Neue Sub-Master Karte]	SUB-MASTER-CODE IST SECHSSTELLIG
ÖFFENTLICHEN EINZELNUTZERMODUS EINSTELLEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>05</b> [Neuer Nutzer Code - (6 Ziffern)] ODER [Neue Nutzer Karte]	NUTZER CODE IST SECHSSTELLIG
PRIVATEN EINZELNUTZERMODUS EINSTELLEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>06</b> [Neuer Nutzer Code - (6 Ziffern)] ODER [Neue Nutzer Karte]	NUTZER CODE IST VIERSTELLIG
LÖSCHEN DES SUB-MASTER-CODES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>07</b>	LÖSCHT DEN SUB-MASTER-CODE
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[Master Code ODER Master Karte] ODER [logo] [Master Karte]"		LÖSCHT DEN NUTZER CODE IM ÖFFENTLICHEN MODUS
SCHLOSS SCHLIESSEN	✓	✓	Auto	Auto	Auto	Auto			AUTOMATISCHE WIEDERVERRIEGELUNG NACH 4 SEKUNDEN
ÖFFENTLICHEN MODUS EINSTELLEN (VIERSTELLIGE CODES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>08</b>	LÖSCHT ALLE VORHANDENEN NUTZER CODES
PRIVATEN MODUS EINSTELLEN (VIERSTELLIGE CODES)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>09</b> [Neuer Nutzer Code] ODER [Neue Nutzer Karte] ODER [logo*] [Neue Nutzer Karte]	LÖSCHT ALLE VORHANDENEN NUTZER CODES
TECHNIKER-MODUS EINSTELLEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>10</b> [Neuer Techniker Code]	TECHNIKER CODE IST SECHSSTELLIG
TECHNIKER-MODUS AUSSCHALTEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>11</b>	LÖSCHT DEN TECHNIKER CODE
AKUSTISCHE TASTENSIGNALE EINSCHALTEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>12</b>	SCHLOSS PIEPT BEI JEDEM TASTENDRUCK
AKUSTISCHE TASTENSIGNALE AUSSCHALTEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>13</b>	SCHLOSS ARBEITET GERÄUSCHLOS
EINGABESPERRE BEI FALSCHEM CODE EINSCHALTEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>24</b>	SPERRT SICH, WENN 5 MAL EIN FALSCHER CODE EINGEGEBEN WIRD
EINGABESPERRE BEI FALSCHEM CODE AUSSCHALTEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>25</b>	SPERRT SICH NICHT, WENN 5 MAL EIN FALSCHER CODE EINGEGEBEN WIRD
AUTOMATISCHER BATTERIEPRÜFUNG EINSCHALTEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>33</b>	AUTOMATISCHE BATTERIEPRÜFUNG AKTIVIEREN
AUTOMATISCHE BATTERIEPRÜFUNG DEAKTIVIEREN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>34</b>	AUTOMATISCHE BATTERIEPRÜFUNG DEAKTIVIEREN
NUTZER DARF EIGENEN CODE ÄNDERN			✓	✓	✓		"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>52</b>	DER NUTZER DARF SEINEN CODE ÄNDERN
NUTZER DARF EIGENEN CODE NICHT ÄNDERN			✓	✓	✓		"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>53</b>	DER NUTZER DARF SEINEN CODE NICHT ÄNDERN
DOPPELTER NUTZERCODE-EINGABEMODUS AKTIVIEREN	✓	✓					"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>54</b>	ZUM SPERREN WIRD DER NUTZER CODE EINMAL EINGEGEBEN
MODUS FÜR DIE EINGABE EINES EINZELNEN NUTZERCODES AKTIVIEREN	✓	✓					"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>55</b>	ZUM SPERREN WIRD DER NUTZER CODE ZWEIMAL EINGEGEBEN
AUTOMATISCHE KARTENERKENNUNG HOHE GESCHWINDIGKEIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>67</b>	HOHER BATTERIEVERBRAUCH
AUTOMATISCHE KARTENERKENNUNG NORMALE GESCHWINDIGKEIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>68</b>	NORMALER BATTERIEVERBRAUCH
AUTOMATISCHE KARTENERKENNUNG LANGSAME GESCHWINDIGKEIT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>69</b>	NIEDRIGER BATTERIEVERBRAUCH
PRÜFUNG FIRMWARE-VERSION	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Master Code ODER Master Karte]"	<b>70</b>	ANTWORTET MIT LED: OHNE APP= ROTE LED, MIT APP= GRÜNE LED



# NIMBUS 3963/3964 RFID Digitale Kombinationsschlösser

FUNKTION	MODE						SCHLÜSSELFOLGE	HINWEISE		
	Public	Private	RAS		RAS Code					
	4 digit (Single User)	6 digit (Single User)	4 digit (Single User)	4 digit (Multi User)						
<b>SUBMASTER-CODE-FUNKTIONEN - FÜR DIE SCHRITTE 1-3 GEBEN SIE BITTE DIE ENTSPRECHENDEN ZIFFERN IN DER UNTEN ANGEgebenEN REIHENFOLGE EIN (Z. B. SCHRITT1; SCHRITT2; SCHRITT3)</b>										
							SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	
NUTZERCODE ÄNDERN			✓	✓	✓		"[logo*] [Sub-Master Code ODER Sub-Master Karte]"	<b>02</b>	[Neuer Sub-Master Code] ODER [Neue Sub-Master Karte]	DER NUTZER CODE IST VIER- ODER SECHSSTELLIG. (WERKSSEITIG VIERSTELLIG)
SUBMASTERCODE ÄNDERN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[logo*] [Aktueller Sub-Master Code ODER Aktuelle Sub-Master Karte]"	<b>03</b>	[Neuer Sub-Master Code] ODER [Neue Sub-Master Karte]	DER SUB-MASTER-CODE IST SECHSSTELLIG.
NUTZERCODE LÖSCHEN	✓	✓					"[Sub-Master Code ODER Sub-Master Karte] ODER [logo*] [Sub-Master Karte]"			ÖFFNET DAS SCHLOSS UND LÖSCHT DEN NUTZER CODE
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	"[Sub-Master Code ODER Sub-Master Karte] ODER [logo*] [Sub-Master Karte]"			LÖSCHT DEN NUTZER CODE IM ÖFFENTLICHEN MODUS
SCHLOSS SCHLIESSEN	✓	✓	Auto	Auto	Auto	Auto				VERRIEGELT AUTOMATISCH NACH 4 SEKUNDEN
HINZUFÜGEN ÄNDERUNG BENUTZERZUGANGSCODE							"[logo*] [Sub-Master Code ODER Sub-Master Karte]"	<b>05</b>	[2-stellige Nutzer-Nummer] [4-stelliger Nutzer Code]	
NUTZER-ZUGANGSCODE LÖSCHEN							"[logo*] [Sub-Master Code ODER Sub-Master Karte]"	<b>06</b>	[2-stellige Nutzer-Nummer]	
<b>NUTZER-CODE-FUNKTIONEN - FÜR DIE SCHRITTE 1-3 GEBEN SIE BITTE DIE ENTSPRECHENDEN ZIFFERN IN DER NACHSTEHENDEN REIHENFOLGE EIN (Z. B. SCHRITT1; SCHRITT2; SCHRITT3)</b>										
NUTZERCODE ÄNDERN			✓				"[logo*] [Aktueller Nutzer Code ODER Aktuelle Nutzer Karte]"	<b>02</b>	[New User Code] [New User Code] OR [New User Card]	DER NUTZER CODE IST VIERSTELLIG.
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓					[Nutzer Code ODER Nutzer Karte] ODER [logo*][Nutzer Karte]			
SCHLOSS SCHLIESSEN	✓	✓					[Nutzer Code ODER Nutzer Karte] ODER [logo*][Nutzer Karte]			WENN DER EINFACHE NUTZER-CODE-EINGABEMODUS EINGESTELLT IST
SCHLOSS SCHLIESSEN	✓	✓					[Nutzer Code] [Nutzer Code] ODER [Nutzer Karte] ODER [logo*][Nutzer Karte]			WENN DER DOPPELTE NUTZER-CODE-EINGABEMODUS EINGESTELLT IST
SCHLOSS SCHLIESSEN			Auto	Auto	Auto		[Nutzer Code ODER Nutzer Karte] ODER [logo*][Nutzer Karte]			AUTOMATISCHE WIEDERVERRIEGELUNG NACH 4 SEKUNDEN
SCHLOSS SCHLIESSEN				Auto			[2-stellige Nutzer-Nummer] [4-stelliger Nutzer Code]			AUTOMATISCHE WIEDERVERRIEGELUNG NACH 4 SEKUNDEN
ZUGANGSCODE ÄNDERN				✓			[logo*] [Zugangscode]	<b>02</b>	[New 4 digit User Code][New 4 digit User Code]	ZUGANGSCODE IST ZWEISTELLIGE BENUTZERNUMMER + VIERSTELLIGER NUTZERCODE
<b>TECHNIKER-CODE-FUNKTIONEN</b>										
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓					[Techniker Code ODER Techniker Karte] ODER [logo*] [Techniker Karte]			LÖSCHT DEN NUTZER CODE NICHT
SCHLOSS SCHLIESSEN	✓	✓	Auto	Auto	Auto	Auto				AUTOMATISCHE WIEDERVERRIEGELUNG NACH 4 SEKUNDEN
<b>FÜR ALLE CODES VERFÜGBARE FUNKTIONEN</b>										
BATTERIEZUSTAND PRÜFEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [logo] ODER [logo*] [logo*]			WENN DIE ROTE LED LEUCHTET, BATTERIEN AUSTAUSCHEN



# NIMBUS 3963/3964 RFID - Remote Allocation System (RAS)

FUNKTION	MODE						SCHLÜSSELFOLGE	HINWEISE		
	Public	Private	RAS		RAS Code					
	4 digit (Single User)	6 digit (Single User)	4 digit (Single User)	4 digit (Multi User)	8 digit (Single User)					
<b>MASTER-CODE-FUNKTIONEN - FÜR DIE SCHRITTE 1-3 GEBEN SIE BITTE DIE ENTSPRECHENDEN ZIFFERN IN DER UNTEN ANGEgebenEN REIHENFOLGE EIN (Z. B. SCHRITT1; SCHRITT2; SCHRITT3)</b>										
							SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	
RAS-MODUS EINSTELLEN/ ZURÜCKSETZEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Aktueller Master Code] ODER [logo*] [Aktuelle Master Karte]	<b>20</b>	[Neue Seriennummer]	HIER WIRD DIE SERIENNUMMER FÜR JEDES SCHLOSS FESTGELEGT
RAS-MODUS FÜR EINMALIGE VERWENDUNG EINSTELLEN/ZURÜCKSETZEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Aktueller Master Code] ODER [logo*] [Aktuelle Master Karte]	<b>22</b>	[Neue Seriennummer]	HIER WIRD DIE SERIENNUMMER FÜR JEDES SCHLOSS DEFINIERT
RAS-MODUS FÜR ZWEIMALIGE NUTZUNG EINSTELLEN/ZURÜCKSETZEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Aktueller Master Code] ODER [logo*] [Aktuelle Master Karte]	<b>32</b>	[Neue Seriennummer]	HIER WIRD DIE SERIENNUMMER FÜR JEDES SCHLOSS FESTGELEGT
RAS-CODE IN PERSÖNLICHEN CODE ÄNDERN						✓	[logo*] [Aktueller RAS Code]	<b>04</b>	[Neuer Nutzer Code] [Neuer Nutzer Code]	RAS-CODE BLEIBT WEITERHIN GÜLTIG NEBEN DEM NEUEN PERSÖNLICHEN CODE
RAS-INDIVIDUAL-CODE ODER -KARTE LÖSCHEN						✓	[logo*] [Aktueller RAS Code] ODER [Neuer Nutzer Code]	<b>05</b>		NEUER PERSÖNLICHER NUTZER CODE ODER NUTZERKARTE WIRD GELÖSCHT
WECHSEL DES RAS-MODUS IN DEN ÖFFENTLICHEN MODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Aktueller Master Code] ODER [logo*] [Aktuelle Master Karte]	<b>08</b>		LÖSCHT ALLE VORHANDENEN NUTZER CODES
WECHSEL DES RAS-MODUS IN DEN PRIVATEN MODUS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Aktueller Master Code] ODER [logo*] [Aktuelle Master Karte]	<b>09</b>	[Neuer Nutzer Code] ODER [Neue Nutzer Karte]	LÖSCHT ALLE VORHANDENEN NUTZER CODES
MASTERCODE ODER MASTERKARTE ÄNDERN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Aktueller Master Code] ODER [logo*] [Aktuelle Master Karte]	<b>01</b>	[Neuer Master Code] [Neuer Master Code] ODER [Neue Master Karte]	DER MASTER CODE IST ACHTSTELLIG.
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Nutzer Code]			
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Aktueller Master Code] ODER [logo*] [Aktuelle Master Karte]			WENN DER EINFACHE NUTZER-CODE-EINGABEMODUS EINGESTELLT IST
SCHLOSS SCHLIESSEN	✓	✓	AUTO	AUTO	AUTO	AUTO				WENN DER DOPPELTE NUTZER-CODE-EINGABEMODUS EINGESTELLT IST
AKUSTISCHE TASTENSIGNALE EINSCHALTEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Aktueller Master Code] ODER [logo*] [Aktuelle Master Karte]	<b>12</b>		SCHLOSS PIEPT BEI JEDEM TASTENDRUCK
AKUSTISCHE TASTENSIGNALE AUSSCHALTEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [Aktueller Master Code] ODER [logo*] [Aktuelle Master Karte]	<b>13</b>		SCHLOSS ARBEITET GERÄUSCHLOS
BATTERIEZUSTAND PRÜFEN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[logo*] [logo] ODER [logo*] [logo*]			WENN DIE ROTE LED LEUCHTET, BATTERIEN AUSTAUSCHEN

HINWEISE
ALLE ZULÄSSIGEN TASTENDRÜCKE WERDEN DURCH EIN GRÜNES ODER ORANGEFARBENES LICHT ANGEZEIGT.
UNVOLLSTÄNDIGE AKTIONEN BRECHEN NACH 4 SEKUNDEN SELBSTSTÄNDIG AB.
FEHLER UND ABRUCH WERDEN DURCH BLINKENDES ROTES LICHT SIGNALISIERT
NACH EINEM FEHLER ODER EINEM ABRUCH KEHRT DAS GERÄT ZU DEN VORHERIGEN EINSTELLUNGEN ZURÜCK.
IM ÖFFENTLICHEN MODUS FUNKTIONIEREN DIE FUNKTIONEN NUR, WENN DAS SCHLOSS ENTRIEGELT IST.

ANZEIGE DES BATTERIEZUSTANDES
GRÜNES LICHT - AUSGEZEICHNET
ORANGEFARBENE LICHT - GUT
ROTES LICHT - NIEDRIG
BLINKENDES ROTES LICHT - SEHR SCHWACH
<b>ROTES LICHT - BATTERIEN SO BALD WIE MÖGLICH WECHSELN</b>
<b>BLINKENDES ROTES LICHT VOR DEM VER- ODER ENTRIEGELN DEUTET AUF NIEDRIGE BATTERIESPANNUNG HIN - BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH WECHSELN</b>

\* LOGOTASTE 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN

MASTER CODE (8 digits)	SUB-MASTER CODE (6 digits) (No Default)	USER CODE (4 OR 6 DIGITS)
□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □
<p><b>STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DEN WERKSSEITIGEN MASTER CODE IN EINEN EIGENEN MASTER CODE ÄNDERN UND BEWAHREN SIE IHN SICHER AUF - OHNE MASTER CODE ODER MASTERKARTE KANN DAS SCHLOSS NICHT PROGRAMMIERT WERDEN</b></p>		

## LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury,  
West Midlands, WS10 7DE, UK  
Tel: +44 (0) 121 505 0400  
Fax: +44 (0) 121 505 0420  
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk  
www.lowe-and-fletcher.co.uk

## LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores,  
MI-49441, Michigan, USA  
Tel: +1 (616) 994 0490 Fax: +1 (616) 994 0480  
Email: sales@loweandfletcherinc.com  
www.loweandfletcherinc.com

## EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium  
Tel: +32 61 212 261 Fax: +32 61 212 265  
Email: sales@euro-locks.be  
www.euro-locks.be

## EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France  
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11  
Fax: +33 (0) 3 87 92 42 04  
Email: euro-locks@euro-locks.fr  
www.euro-locks.fr

## EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280  
Sulzbach/Neuweiler, Germany  
Tel: +49 (0) 6897 9072 0  
Fax: +49 (0) 6897 9072 99  
Email: vertrieb@euro-locks.de  
www.euro-locks.de

## EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland  
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84  
Fax: +48 (32) 344-78-74  
Email: sekretariat@euro-locks.pl  
www.euro-locks.pl