

Struzioni Per L'utente



Serrature Digitali Nimbus a Combinazione - Modalità Pubblica

Per Chiudere

INSERISCI IL CODICE (4 CIFRE)

CONFERMA IL CODICE (4 CIFRE)

RUOTA LA MANIGLIA

ASSICURATI CHE LA CHIUSURA SIA AVVENUTA



Per Aprire

INSERISCI IL CODICE (4 CIFRE)

RUOTA LA MANIGLIA PER APRIRE



Errore

Gli errori si resettano automaticamente dopo 4 secondi. Le istruzioni non completate si resettano automaticamente dopo 4 secondi. Aspetta sempre che i LED abbiano terminato di lampeggiare prima di premere il tasto successivo.

