

# Struzioni Per L'utente



## Serrature Digitali Nimbus a Combinazione - Modalità Privata

### Per Aprire

INSERISCI IL CODICE (4 CIFRE)

RUOTA LA MANIGLIA PER APRIRE

Chiusura

CHIUSURA AUTOMATICA DOPO 4 SECONDI



### Errore

Gli errori si resettano automaticamente dopo 4 secondi. Le istruzioni non completate si resettano automaticamente dopo 4 secondi. Aspetta sempre che i LED abbiano terminato di lampeggiare prima di premere il tasto successivo.

