

# Installatie- Instructies



## Nimbus digitale combinatiesloten - Openbare modus

### Om te vergrendelen

ENTER CODE (4 cijfers)

CODE BEVESTIGEN (4 cijfers)



### Om te ontgrendelen

ENTER CODE (4 cijfers)

DRAAI KNOP OM TE OPENEN



### Fout

Fouten worden na 4 seconden uitgeschakeld. Onvoltooide instructies worden na 4 seconden uitgeschakeld. Wacht altijd tot de LED-lampjes uit zijn voordat je op de volgende toets drukt.



Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: [sales@euro-locks.be](mailto:sales@euro-locks.be)

T: +32 61 212.261