

# Horizon Schloss Reihe:- 3950

[Lehrvideo abspielen](#)

FUNKTION	MODE			SCHLÜSSEL SEQUENZ	HINWEISE		
	PUBLIC	PRIVAT	MULTI USER				
MASTER CODE FUNKTIONEN - FÜR SCHRITTE 1-3 BITTE DIE RELEVANTEN ZAHLEN IN DER UNTEN ANGEBOOTENEN SEQUENZ EINGEBEN (Z.B.: SCHRITT 1>2>3)							
				SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	
MASTER CODE ÄNDERN	✓	✓	✓	[logo] [Alter Master Code]	01	[Neuer Master Code] [Neuer Master Code]	MASTER CODE IST ACHTSTELLIG
SUB-MASTER CODE EINSTELLEN/ÄNDERN	✓	✓	✓	[logo] [Master Code]	03	[Neuer Sub-Master Code]	SUB-MASTER CODE IST SECHSSTELLIG
SUB-MASTER CODE LÖSCHEN	✓	✓	✓	[logo] [Master Code]	07		SUB-MASTER CODE LÖSCHEN
TECHNIKER CODE EINSTELLEN/ÄNDERN	✓			[logo] [Master Code]	10	[Neuer Techniker Code]	TECHNIKER CODE IST SECHSSTELLIG
TECHNIKER MODUS LÖSCHEN	✓			[logo] [Master Code]	11		TECHNIKER CODE LÖSCHEN
BENUTZER CODE ÄNDERN		✓		[logo] [Master Code]	02	[Neuer Benutzer Code]	BENUTZER CODE IST VIER- ODER SECHSSTELLIG
PUBLIC MODUS EIN - VIERSTELLIGER CODE		✓	✓	[logo] [Master Code]	08		SETZT SCHLOSS IN DEN ÖFFENTLICHEN MODUS (VIERSTELLIGER CODE)
PRIVAT MODUS MULTIBENUTZER EIN (SECHSSTELLIGE CODES)	✓	✓		[logo] [Master Code]			SETZT SCHLOSS IN DEN ÖFFENTLICHEN MODUS - KEINE BENUTZER VORBELEGT
PRIVAT MODUS EINZELBENUTZER EIN - VIERSTELLIGER CODE	✓		✓	[logo] [Master Code]	09	[Neuer vierstelliger Benutzer Code]	SETZT SCHLOSS IN DEN PRIVAT MODUS (VIERSTELLIGER CODE) - EINZELBENUTZER
AKUSTISCHE TASTEN EIN	✓	✓	✓	[logo] [Master Code]	12		SCHLOSS PIEPT BEI JEDEM TASTENDRUCK
AKUSTISCHE TASTEN AUS	✓	✓	✓	[logo] [Master Code]	13		KEINE TASTENTÖNE
TASTATURSPERRE EIN	✓	✓	✓	[logo] [Master Code]	24		"DIE TASTATUR WIRD NACH FÜNF FALSCHEN EINGABEVERSUCHEN FÜR EINE KURZE ZEIT DEAKTIVIERT"
TASTATURSPERRE AUS	✓	✓	✓	[logo] [Master Code]	25		TASTATUR DEAKTIVIERUNG AUSSCHALTEN
TIMER AUTO-AUF EIN & ZEIT EINSTELLEN	✓			[logo] [Master Code]	16	[3-stelliger Zeitcode]	SCHLOSS ÖFFNET AUTOMATISCH NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT. SIEHE HINWEISE ZU DEN TIMERN UNTEN.
TIMER AUTO-AUF AUS	✓			[logo] [Master Code]	17		SCHLOSS ÖFFNET NICHT NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT
TIMER CODE LÖSCHEN EIN & ZEIT EINSTELLEN	✓			[logo] [Master Code]	26	[3-stelliger Zeitcode]	LÖSCHT DEN BENUTZER CODE NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT. SIEHE HINWEISE ZU DEN TIMERN UNTEN.
TIMER CODE LÖSCHEN AUS	✓			[logo] [Master Code]	27		"BENUTZER CODE WIRD NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT NICHT GELÖSCHT"
RAS MODUS EIN	✓	✓	✓	[logo] [Master Code]	20	[Serial Nummer]	RAS SYSTEM - KANN NUR MIT ONLINE SOFTWARE VERWENDET WERDEN
RAS MODUS FÜR EINMALNUTZUNG EIN	✓	✓	✓	[logo] [Master Code]	22	[Serial Nummer]	RAS SYSTEM - KANN NUR MIT ONLINE SOFTWARE VERWENDET WERDEN
WIEDERVERRIEGELUNGSZEIT		✓		[logo] [Master Code]	23	[Gewünschte Zeitdauer eingeben]	1 = 8 SEKUNDE, 2 = 16 SEKUNDEN, 3 = 32 SEKUNDEN, 4 = 40 SEKUNDEN, 5 = 50 SEKUNDEN, 6 = 60 SEKUNDEN
SCHLOSS ÖFFNEN UND BENUTZER CODE LÖSCHEN	✓			[Master Code]			MASTER CODE IST ACHTSTELLIG
SCHLOSS ÖFFNEN		✓	✓	[Master Code]			MASTER CODE IST ACHTSTELLIG
SCHLOSS SCHLIESSEN		✓	✓				GRIFF BIS ZUM EINRASTEN HEREINDRÜCKEN



Horizon  
digital lock

# Horizon Schloss Reihe:- 3950

Lehrvideo abspielen 

FUNKTION	MODE			SCHL. SSEL SEQUENZ	HINWEISE		
	PUBLIC	PRIVAT	MULTI USER				
SUB-MASTER CODE FUNKTIONEN							
				ETAPE 1	ETAPE 2	ETAPE 3	
SUB-MASTER CODE ÄNDERN	✓	✓	✓	[logo] [Sub-Master Code]	03	[Neuer Sub-Master Code] [Neuer Sub- Master Code]	SUB-MASTER CODE IST SECHSSTELLIG
BENUTZER CODE ÄNDERN		✓		[logo] [Sub-Master Code]	02	[Neuer Benutzer Code]	BENUTZER CODE IST VIERSTELLIG
SCHLOSS ÖFFNEN UND BENUTZER CODE LÖSCHEN	✓			[Sub-Master Code]			SUB-MASTER CODE IST SECHSSTELLIG
SCHLOSS ÖFFNEN		✓	✓	[Sub-Master Code]			SUB-MASTER CODE IST SECHSSTELLIG.
SCHLOSS SCHLIESSEN		✓	✓				GRIFF BIS ZUM EINRASTEN HEREINDRÜCKEN
TECHNIKER CODE FUNKTIONEN							
SCHLOSS ÖFFNEN UND BENUTZER CODE BEHALTEN	✓			[Techniker Code]			TECHNIKER CODE IST SECHSSTELLIG
SCHLOSS ÖFFNEN		✓	✓	[Techniker Code]			TECHNIKER CODE IST SECHSSTELLIG
SCHLOSS SCHLIESSEN	✓	✓	✓				GRIFF BIS ZUM EINRASTEN HEREINDRÜCKEN
BENUTZER CODE FUNKTIONEN							
BENUTZER CODE ÄNDERN		✓		[logo] [Benutzer Code]	02	[Neuer Benutzer Code] [Neuer Benutzer Code]	BENUTZER CODE IST VIERSTELLIG
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓		[Benutzer Code]			BENUTZER CODE IST VIERSTELLIG
SCHLOSS ÖFFNEN			✓	[Access Code]			DER ZUGANGSCODE IST EINE ZWEISTELLIGE BENUTZERREFERENZ, GEFOLGT VON EINEM VIERSTELLIGEN BENUTZER CODE
SCHLOSS SCHLIESSEN	✓			Benutzer Code [Benutzer Code]			WENN DER DOPPELBENUTZER CODE MODUS EINGESTELLT IST
SCHLOSS SCHLIESSEN		✓	✓				GRIFF BIS ZUM EINRASTEN HEREINDRÜCKEN
FUNKTIONEN, DIE KEINE AUTORISIERUNG ERFORDERN							
BATTERIEKONTROLLE	✓		✓	[logo] [logo]			ERSETZEN SIE BATTERIEN, WENN ROTES LICHT GEZEIGT WIRD

HINWEISE	TIMER FUNKTIONEN	ZEIT CODE BEISPIELE
	ZEIT CODE 001	1 MINUTE
	ZEIT CODE 010	10 MINUTEN
	ZEIT CODE 030	1/2 STUNDE
	ZEIT CODE 060	1 STUNDE
	ZEIT CODE 480	8 STUNDEN
	ZEIT CODE 720	12 STUNDEN
	ZEIT CODE 999	16 STUNDEN 39 MINUTEN ( MAXIMUM )
	ALLE ZEITEN SIND UNGEFÄHR +/- 20%	

## LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK  
Tel: +44 (0) 121 505 0400  
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk  
www.lowe-and-fletcher.co.uk

## LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA  
Tel: +1 (616) 994 0490  
Email: sales@loweandfletcherinc.com  
www.loweandfletcherinc.com

## EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium  
Tel: +32 61 212 261  
Email: sales@euro-locks.be  
www.euro-locks.be

## EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France  
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11  
Email: euro-locks@euro-locks.fr  
www.euro-locks.fr

## EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany  
Tel: +49 (0) 6897 9072 0  
Email: vertrieb@euro-locks.de  
www.euro-locks.de

## EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland  
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84  
Email: sekretariat@euro-locks.pl  
www.euro-locks.pl

9224664 - Horizon 3950 BETRIEBS- UND PROGRAMMIERANLEITUNG V3  
072021



A Lowe & Fletcher Group Company