

# BETRIEBS- UND PROGRAMMIERANLEITUNG

## Horizon Mit Echtzeituhr:- 3951



| FUNKTION                                                                                                                                  | MODUS  |         |            |     |      |          | CODE SEQUENZ               | HINWEISE  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----|------|----------|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | PUBLIC | PRIVATE | MULTI-USER | RTC | STOP | DAY CODE |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| MASTER CODE FUNKTIONEN - FÜR SCHRITTE 1-3 BITTE DIE RELEVANTEN ZAHLEN IN DER UNTEN ANGEBOTENEN SEQUENZ EINGEBEN (Z.B.: SCHRITT 1 > 2 > 3) |        |         |            |     |      |          |                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                           |        |         |            |     |      |          | SCHRITT 1                  | SCHRITT 2 | SCHRITT 3                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
| MASTER CODE ÄNDERN                                                                                                                        | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Alter Master Code] | 01        | [Neuer Master Code] [Neuer Master Code]                                                                                                                                                                                                                                             | Master Code ist achtstellig                                                                                                                                                                                                        |
| SUB-MASTER CODE EIN / ÄNDERN                                                                                                              | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 03        | [Neuer Sub-Master Code]                                                                                                                                                                                                                                                             | Sub-Master Code ist sechsstellig                                                                                                                                                                                                   |
| SUB-MASTER CODE LÖSCHEN                                                                                                                   | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 07        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sub-Master Code löschen                                                                                                                                                                                                            |
| TECHNIKER CODE EIN / ÄNDERN                                                                                                               | ✓      |         |            |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 10        | [Neuer Techniker Code]                                                                                                                                                                                                                                                              | Techniker Code ist sechsstellig                                                                                                                                                                                                    |
| TECHNIKER CODE LÖSCHEN                                                                                                                    | ✓      |         |            |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 11        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Techniker Code löschen                                                                                                                                                                                                             |
| BENTUZER CODE ÄNDERN                                                                                                                      |        | ✓       |            |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 02        | [Neuer Benutzer Code]                                                                                                                                                                                                                                                               | Benutzer Code ist vier- oder sechsstellig                                                                                                                                                                                          |
| EINZELNUTZER PRIVAT MODUS EIN - SECHSSTELLIGER CODE                                                                                       | ✓      |         | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 06        | [Neuer sechstelliger Benutzer Code]                                                                                                                                                                                                                                                 | Setzt das Schloss in den sechsstelligen Privat Modus-Einzelbenutzerzugang                                                                                                                                                          |
| EINZELNUTZER PUBLIC MODUS EIN - SECHSSTELLIGER CODE                                                                                       |        | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 05        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Setzt das Schloss in den sechsstelligen Public Modus-Einzelbenutzerzugang                                                                                                                                                          |
| PRIVATE MODUS EIN – VIERSTELLIGER CODE                                                                                                    | ✓      |         | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 09        | [Neuer vierstelliger Benutzer Code]                                                                                                                                                                                                                                                 | Setzt das Schloss in den vierstelligen Privat Modus-Einzelbenutzerzugang                                                                                                                                                           |
| PUBLIC MODUS EIN – VIERSTELLIGER CODE                                                                                                     |        | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 08        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Setzt das Schloss in den vierstelligen Public Modus-löscht alle vorhandenen Benutzercodes                                                                                                                                          |
| MULTIUSER MODUS EIN                                                                                                                       |        |         | ✓          |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 60        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aktiviert Multiuser Modus max. 50 Benutzer von 00 bis 49.                                                                                                                                                                          |
| MULTIUSER-ZUGRIFFSCODE FÜR EINEN BENUTZER HINZUFÜGEN                                                                                      |        |         | ✓          |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 61        | [Zweistellige Benutzernummer] [Vierstelliger Benutzer Code]                                                                                                                                                                                                                         | Formatieren: XYYYYY.XX = Benutzernummer darf nur von 00 bis 49 sein. YYYY = Vierstelliger Benutzercode. Beispiel: 2244                                                                                                             |
| MULTIUSER-ZUGRIFFSCODE FÜR EINEN BENUTZER LÖSCHEN                                                                                         |        |         | ✓          |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 62        | [Zweistellige Benutzernummer]                                                                                                                                                                                                                                                       | Löscht nur den angegebenen Benutzer                                                                                                                                                                                                |
| ALLE MULTIUSER-ZUGRIFFSCODES LÖSCHEN                                                                                                      |        |         | ✓          |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 63        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Löscht alle Multiuser-Zugriffscodes                                                                                                                                                                                                |
| AKUSTISCHE TASTEN EIN                                                                                                                     | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 12        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das Schloss piept bei jedem Tastendruck (standardmäßig aktiviert)                                                                                                                                                                  |
| AKUSTISCHE TASTEN AUS                                                                                                                     | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 13        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tastentöne ausschalten                                                                                                                                                                                                             |
| TASTATURSPERRE EIN                                                                                                                        | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 50        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Tastatur wird nach fünf fehlerhaften Eingabeversuchen für kurze Zeit deaktiviert (standardmäßig aktiviert)                                                                                                                     |
| TASTATURSPERRE AUS                                                                                                                        | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 51        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Tastatursperre ist ausgeschaltet                                                                                                                                                                                               |
| ERLAUBE DEM BENUTZER, DEN EIGENEN CODE ZU ÄNDERN                                                                                          |        | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 52        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Benutzer können ihren eigenen Benutzercode ändern                                                                                                                                                                                  |
| ERLAUBE DEM BENUTZER NICHT, DEN EIGENEN CODE ZU ÄNDERN                                                                                    |        | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 53        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Benutzercodes dürfen nur unter Verwendung des Master- oder Sub-Master Codes geändert werden                                                                                                                                        |
| DOPPELTER BENUTZER CODE – EINGABEMODUS EIN                                                                                                | ✓      |         |            |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 54        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der Benutzercode muss zweimal eingegeben werden um das Schloss zu verschließen (standardmäßig aktiviert)                                                                                                                           |
| EINZEL BENUTZER CODE – EINGABEMODUS EIN                                                                                                   | ✓      |         |            |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 55        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der Benutzercode muss einmal eingegeben werden um das Schloss zu verschließen                                                                                                                                                      |
| SCHLOSS AKTIV SETZEN UND AUTOMATISCHE ÖFFNUNG                                                                                             | ✓      |         |            |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 28        | [Vierstellige Startzeit und einstelliger automatischer Entsperrcode] [Vierstellige Startzeit und einstelliger automatischer Entsperrcode] [Vierstellige Stoppzeit und einstelliger automatischer Entsperrcode] [Vierstellige Stoppzeit und einstelliger automatischer Entsperrcode] | Codes zur automatischen Entsperrung: 0 = keine, 1 = beim Start, 2 = beim Stopp. Beispiel: Die für den Betrieb von 08:30 bis 16:15 Uhr erforderliche Sperre, die bei Stopp offen ist, wird als 08302 08302 16152 16152 eingestellt. |
| AUTOMATISCHE ZEITGESTEUERTE ÖFFNUNG EINSTELLEN UND ZEIT EINSTELLEN                                                                        | ✓      |         |            |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 16        | [Vierstellige Zeit][Vierstellige Zeit]                                                                                                                                                                                                                                              | Format: hhmm hhmm. Beispiel Automatische Öffnung um 15.59 wird als 1559 1559 festgelegt.                                                                                                                                           |
| UHRZEIT DER AUTOMATISCHEN ÖFFNUNG ANZEIGEN                                                                                                | ✓      |         |            |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 21        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zählen Sie das Aufleuchten der LEDs Format: hhmm                                                                                                                                                                                   |
| ZEIT EINSTELLEN                                                                                                                           | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 40        | [Vierstellige Zeit][Vierstellige Zeit]                                                                                                                                                                                                                                              | Aktuelle Zeit einstellen: z.B. 08:27 wird eingegeben als [hhmm] 0827 0827                                                                                                                                                          |
| DATUM EINSTELLEN                                                                                                                          | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 41        | [Siebenstelliges Datum][Siebenstelliges Datum]                                                                                                                                                                                                                                      | Aktuelles Datum einstellen: z.B.: 05. Februar 2018 Donnerstag wird eingegeben als [ddmmyyyw] 0502184 0502184                                                                                                                       |
| ZEIT ANZEIGEN                                                                                                                             | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 42        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schloss zeigt (blinkt) die aktuelle Zeit mit Hilfe der LEDs                                                                                                                                                                        |
| DATUM ANZEIGEN                                                                                                                            | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 43        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schloss zeigt (blinkt) das aktuelle Datum mit Hilfe der LEDs                                                                                                                                                                       |
| BETRIEBSZEIT DES SCHLOSSES EINSTELLEN                                                                                                     | ✓      | ✓       | ✓          |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 45        | [Vierstellige Startzeit][Vierstellige Startzeit] [Vierstellige Stoppzeit] [Vierstellige Stoppzeit]                                                                                                                                                                                  | Betriebszeit des Schlosses einstellen z.B: Die erforderliche Betriebszeit des Schlosses von 8:30 - 16:45 Uhr wird als 0830 0830 1645 1645 eingegeben.                                                                              |
| BETRIEBSZEIT DES SCHLOSSES ODER AUTOMATISCHE ÖFFNUNG DEAKTIVIEREN                                                                         | ✓      | ✓       | ✓          |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 46        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Das Schloss ist zu jeder Zeit einsatzbereit. Die Betriebszeit des Schlosses oder die automatische Öffnungsfunktion wird deaktiviert                                                                                                |
| STARTZEIT ANZEIGEN                                                                                                                        | ✓      | ✓       | ✓          |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 47        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schloss zeigt (blinkt) die Startzeit mit Hilfe der LEDs                                                                                                                                                                            |
| STOP-ZEIT ANZEIGEN                                                                                                                        | ✓      | ✓       | ✓          |     |      |          | [logo] [Master Code]       | 48        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schloss zeigt (blinkt) die Stopzeit mit Hilfe der LEDs                                                                                                                                                                             |
| RAS (FERNZUWEISUNGSSYSTEM) – MODUS EIN                                                                                                    | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 20        | [Vierstellige Seriennummer]                                                                                                                                                                                                                                                         | Kann nur mir Web-Portal verwendet werden                                                                                                                                                                                           |
| RAS EINMALNUTZUNG EIN                                                                                                                     | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 35        | [Vierstellige Seriennummer]                                                                                                                                                                                                                                                         | Kann nur mir Web-Portal verwendet werden                                                                                                                                                                                           |
| RAS RTC STOP MODUS EIN                                                                                                                    | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |          | [logo] [Master Code]       | 36        | [Vierstellige Seriennummer]                                                                                                                                                                                                                                                         | Setzt das Schloss in den RTC-Modus. Eingabe nur Stop Zeit möglich.                                                                                                                                                                 |



| FUNKTION                                                                                                                                  | MODUS  |         |            |     |      |           |      | CODE SEQUENZ                       | HINWEISE |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----|------|-----------|------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | PUBLIC | PRIVATE | MULTI-USER | RTC | STOP | RTC START | STOP |                                    |          | DAY CODE                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| MASTER CODE FUNKTIONEN - FÜR SCHRITTE 1-3 BITTE DIE RELEVANTEN ZAHLEN IN DER UNTEN ANGEBOTENEN SEQUENZ EINGEBEN (Z.B.: SCHRITT 1 > 2 > 3) |        |         |            |     |      |           |      |                                    |          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| RAS RTC START STOP MODUS EIN                                                                                                              | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      | [logo] [Master Code]               | 37       | [Vierstellige Seriennummer]                                                                              | Setzt das Schloss in den RTC-Modus. Eingabe Start und Stop Zeit möglich.                                                                                                                                                                       |
| EINEN AKTIVIERUNGSCODE EINGEBEN (NUR STOPZEIT)                                                                                            |        |         |            |     | ✓    |           |      |                                    |          | [Achtstelliger Aktivierungscode]<br>[Neuer Benutzer Code]<br>[Neuer Benutzer Code]<br>Neuer Benutzercode | Aktivierungsvode eingeben z.B.: 42039826<br>Aktivierungscode gefolgt von 0099 0099 Benutzercode                                                                                                                                                |
| TAGESCODE EINGEBEN                                                                                                                        |        |         |            |     |      | ✓         |      |                                    |          | [Vierstelliger Tagescode]                                                                                | Schloss öffnet sich mit richtigem Tagescode                                                                                                                                                                                                    |
| EINEN AKTIVIERUNGSCODE EINGEBEN (START- UND STOPZEIT)                                                                                     |        |         |            |     | ✓    |           |      |                                    |          | [Elfstelliger Aktivierungscode][Neuer Benutzer Code][Neuer Benutzer Code]                                | Aktivierungscode eingeben z.B.: 11504834128<br>Aktivierungscode gefolgt von 0099 0099 Benutzercode                                                                                                                                             |
| AUTOMATISCHE BATTERIEPRÜFUNG                                                                                                              | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      | [logo] [Master Code]               | 33       |                                                                                                          | Das Schloss misst während des Betriebs automatisch die Batteriespannung (standardmäßig aktiviert)                                                                                                                                              |
| AUTOMATISCHE BATTERIEPRÜFUNG DEAKTIVIEREN                                                                                                 | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      | [logo] [Master Code]               | 34       |                                                                                                          | Das Schloss misst während des Betriebs nicht automatisch die Batteriespannung                                                                                                                                                                  |
| FIRMWARE-REVISION ANZEIGEN                                                                                                                | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    | ✓         |      | [logo] [Master Code]               | 96       |                                                                                                          | Anzahl Blinksignale zählen                                                                                                                                                                                                                     |
| SERIENNUMMER DES SCHLOSSES ANZEIGEN                                                                                                       | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    | ✓         |      | [logo] [Master Code]               | 97       |                                                                                                          | Anzahl der Blinksignale gilt nur für die Modi RAS und RTC                                                                                                                                                                                      |
| START/STOP-STUNDE DES TAGESCODES ANZEIGEN                                                                                                 |        |         |            |     |      | ✓         |      | [logo] [Master Code]               | 98       |                                                                                                          | wenn das Schloss im Tagescode-Modus eingestellt ist, Blinksignale zählen, ansonsten blinkt alles rot.                                                                                                                                          |
| RTC-TAGESCODE-MODUS EINSTELLEN                                                                                                            |        |         |            |     |      |           | ✓    | [logo] [Master Code]               | 99       |                                                                                                          | Format: SSSS HH. Soll der Tagescode für das Schloss mit Seriennummer 0123 um 14 Uhr beginnen, muss 0123 14 eingestellt werden. Die zulässigen Seriennummern reichen von 0001 bis 2000. Der nächste Tagescode wird zur gewählten Uhrzeit aktiv. |
| SCHLOSS ÖFFNEN UND BENUTZER CODE LÖSCHEN                                                                                                  | ✓      |         |            |     |      |           |      | [Master Code]                      |          |                                                                                                          | Master Code ist achtstellig                                                                                                                                                                                                                    |
| SCHLOSS ÖFFNEN                                                                                                                            |        | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      | [Master Code]                      |          |                                                                                                          | Master Code ist achtstellig                                                                                                                                                                                                                    |
| SCHLOSS SCHLIESSEN                                                                                                                        |        | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      |                                    |          |                                                                                                          | Griff bis zum Einrasten hineindrücken                                                                                                                                                                                                          |
| SUB-MASTER CODE FUNKTIONEN - BITTE GEBEN SIE DIE ENTSPRECHENDEN ZAHLEN IN DER UNTEN GEZEIGTEN REIHENFOLGE EIN (Z.B.: SCHRITT 1 > 2 > 3)   |        |         |            |     |      |           |      |                                    |          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| SUB-MASTER CODE ÄNDERN                                                                                                                    | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      | [logo] [Sub-Master Code]           | 03       | [Neuer Sub-Master Code]                                                                                  | Sub-Master Code ist sechsstellig                                                                                                                                                                                                               |
| BENUTZER CODE ÄNDERN                                                                                                                      |        | ✓       |            |     |      |           |      | [logo] [Sub-Master Code]           | 02       | [Neuer User Code]                                                                                        | Benutzer Code ist vierstellig                                                                                                                                                                                                                  |
| BENUTZER-ZUGANGSCODE HINZUFÜGEN/ÄNDERN                                                                                                    |        |         |            | ✓   |      |           |      | [logo] [Sub-Master Code]           | 61       | [Benutzer-Referenz]<br>[Neuer Benutzer Code]                                                             | Der Zugangscode ist eine zweistellige Benutzerreferenz gefolgt von einem vierstelligen Benutzercode                                                                                                                                            |
| BENUTZER-ZUGANGSCODE LÖSCHEN                                                                                                              |        |         |            | ✓   |      |           |      | [logo] [Sub-Master Code]           | 62       | [Benutzer-Referenz]                                                                                      | Benutzerreferenz sind die ersten beiden Ziffern des Benutzercodes                                                                                                                                                                              |
| SCHLOSS ÖFFNEN UND BENUTZER CODE LÖSCHEN                                                                                                  | ✓      |         |            |     |      |           |      | [Sub-Master Code]                  |          |                                                                                                          | Sub-Master Code ist sechsstellig                                                                                                                                                                                                               |
| SCHLOSS ÖFFNEN                                                                                                                            |        | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      | [Sub-Master Code]                  |          |                                                                                                          | Sub-Master Code ist sechsstellig                                                                                                                                                                                                               |
| SCHLOSS SCHLIESSEN                                                                                                                        |        | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      |                                    |          |                                                                                                          | Griff bis zum Einrasten hineindrücken                                                                                                                                                                                                          |
| TECHNIKER CODE FUNKTIONEN                                                                                                                 |        |         |            |     |      |           |      |                                    |          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| SCHLOSS ÖFFNEN UND BENUTZER CODE BEHALTEN                                                                                                 | ✓      |         |            |     |      |           |      | [Techniker Code]                   |          |                                                                                                          | Techniker Code ist sechsstellig                                                                                                                                                                                                                |
| SCHLOSS ÖFFNEN                                                                                                                            |        | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      | [Techniker Code]                   |          |                                                                                                          | Techniker Code ist sechsstellig                                                                                                                                                                                                                |
| SCHLOSS SCHLIESSEN                                                                                                                        | ✓      | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      |                                    |          |                                                                                                          | Griff bis zum Einrasten hineindrücken                                                                                                                                                                                                          |
| BENUTZER CODE FUNKTIONEN                                                                                                                  |        |         |            |     |      |           |      |                                    |          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| BENUTZER CODE ÄNDERN                                                                                                                      |        | ✓       |            |     |      |           |      | [logo] [Benutzer Code]             | 02       | [Neuer Benutzer Code]<br>[Neuer Benutzer Code]                                                           | Benutzer Code ist vier- oder sechsstellig                                                                                                                                                                                                      |
| BENUTZER CODE ÄNDERN                                                                                                                      |        |         | ✓          | ✓   | ✓    |           |      | [logo] [Zugangscode]               | 02       | [Neuer Benutzer Code]<br>[Neuer Benutzer Code]                                                           | Benutzer Code sind die letzten vier Ziffern des Zugangscode                                                                                                                                                                                    |
| SCHLOSS ÖFFNEN                                                                                                                            | ✓      | ✓       |            |     |      |           |      | [Benutzer Code]                    |          |                                                                                                          | Benutzer Code ist vier- oder sechsstellig                                                                                                                                                                                                      |
| SCHLOSS ÖFFNEN                                                                                                                            |        |         | ✓          | ✓   | ✓    |           |      | [Zugangscode]                      |          |                                                                                                          | Der Zugangscode ist eine zweistellige Benutzerreferenz gefolgt von einem vierstelligen Benutzercode                                                                                                                                            |
| SCHLOSS SCHLIESSEN                                                                                                                        | ✓      |         |            |     |      |           |      | [Benutzer Code]                    |          |                                                                                                          | Wenn einmalige Codeeingabe eingestellt ist                                                                                                                                                                                                     |
| SCHLOSS SCHLIESSEN                                                                                                                        | ✓      |         |            |     |      |           |      | [Benutzer Code]<br>[Benutzer Code] |          |                                                                                                          | Wenn zweimalige Codeeingabe eingestellt ist                                                                                                                                                                                                    |
| SCHLOSS SCHLIESSEN                                                                                                                        |        | ✓       | ✓          | ✓   | ✓    |           |      |                                    |          |                                                                                                          | Griff bis zum Einrasten hineindrücken                                                                                                                                                                                                          |
| AKTIVIERUNGSCODE EINGEBEN                                                                                                                 |        |         |            |     | ✓    |           |      |                                    |          | [Achtstelliger Aktivierungscode]<br>[Neuer Benutzer Code]<br>[Neuer Benutzer Code]<br>Neuer Benutzercode | Das Schloss ist bis zum Ablauf der eingegebenen Zeit betriebsbereit. Der Code wird über das Webportal generiert                                                                                                                                |
| AKTIVIERUNGSCODE EINGEBEN                                                                                                                 |        |         |            |     |      | ✓         |      |                                    |          | [Elfstelliger Aktivierungscode]<br>[Neuer Benutzer Code]<br>[Neuer Benutzer Code]<br>Neuer Benutzercode  | Das Schloss ist innerhalb der eingegebenen Zeitspanne betriebsbereit. Der Code wird über das Webportal generiert                                                                                                                               |

# BETRIEBS- UND PROGRAMMIERANLEITUNG

## Horizon Mit Echtzeituhr:- 3951



| FUNKTION                                    | MODUS  |         |            |          |           |          | CODE SEQUENZ  | HINWEISE                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------|---------|------------|----------|-----------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | PUBLIC | PRIVATE | MULTI-USER | RTC STOP | RTC START | DAY CODE |               |                                                                                                   |
| FUNKTIONEN, DIE KEINE GENEHMIGUNG ERFORDERN |        |         |            |          |           |          |               |                                                                                                   |
| BATTERIE ÜBERPRÜFUNG                        | ✓      | ✓       | ✓          | ✓        | ✓         |          | [logo] [logo] |                                                                                                   |
| AUTOMATISCHE BATTERIE ÜBERPRÜFUNG           |        |         |            |          |           |          |               | Batterieüberprüfung erfolgt automatisch, wenn durch Funktion 32 erlaubt (standardmäßig aktiviert) |

| MASTER CODE (ACHTSTELLIG)                                                                                                                                                               | SUB MASTER CODE (SECHSSTELLIG) (Kein Standard)                                       | BENUTZER CODE (VIERSTELLIG)                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>                                                                            | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> | <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> |
| <b>STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DEN STANDARD MASTER CODE IN IHREN EIGENEN MASTERCODE ÄNDERN UND SICHER AUFBEWAHREN - OHNE DIESEN IST ES NICHT MÖGLICH, DAS SCHLOSS ZU PROGRAMMIEREN</b> |                                                                                      |                                                              |