BETRIEBS- UND PROGRAMMIERANLEITUNG

Tastatur Digital Kombinationsschloss Bereich : 3760

FUNKTION	MODUS ÖFFENTLICHER	MODUS PRIVAT	SCHLÜSSEL SEQUENZ SCHRITT 1	SCHRITT 2	SCHRITT 3	HINWEISE
MASTER CODE FUNKTIONEN						
MASTER CODE ÄNDERN	✓	✓	[#] [Alter Master Code]	01	[Neuer Master Code] [Neuer Master Code]	MASTER CODE IST ACHTSTELLIG
BENUTZER CODE ÄNDERN		✓	[#] [Master Code]	02	[Neuer Benutzer Code]	BENUTZER CODE IST VIERSTELLIG
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	[Master Code]			LÖSCHT BENUTZER CODE IN ÖFFENTLICHEN MODUS
SCHLOSS SCHLIESSEN		AUTO				VERRIEGELT AUTOMATSICH NACH 4 SEKUNDEN
ÖFFENTLICHER MODUS EIN (VIERSTELLIGER CODE)		✓	[#] [Master Code]	08		LÖSCHT ALLE BESTEHENDEN BENUTZER CODES
PRIVAT MODUS EIN (VIERSTELLIGER CODE)	✓		[#] [Master Code]	09	[Neuer Benutzer Code]	LÖSCHT ALLE BESTEHENDEN BENUTZER CODES
BENUTZER CODE FUNKTIONEN						
BENUTZER CODE ÄNDERN		✓	[#] [Alter Benutzer Code]	02	[Neuer Benutzer Code] [Neuer Benutzer Code]	BENUTZER CODE IST VIERSTELLIG
SCHLOSS ÖFFNEN	✓	✓	[Benutzer Code]			
SCHLOSS SCHLIESSEN	✓		[Benutzer Code]		[Benutzer Code] [Benutzer Code]	
SCHLOSS SCHLIESSEN		AUTO				VERRIEGELT AUTOMATSICH NACH 4 SEKUNDEN ODER BEIM SCHLIESSEN DES GRIFFES
FUNKTIONEN FÜR ALLE CODES						
BATTERIE ÜBERPRÜFUNG	✓	✓	[#] [#]			BATTERIEN AUSTAUSCHEN, WENN ROTES LICHT AUFLEUCHTET
HINWEISE						
ALLE ERKANNTEN TASTENDRÜCKE SIND DURCH EIN GRÜNES LICHT GEKENNZEICHNET						GRÜNES LICHT - AUSGEZEICHNET
						ORANGES LICHT - GUT
UNVOLLSTÄNDIGE FUNKTIONEN "ZEIT-AUS" NACH 4 SEKUNDEN						ROTES LICHT - NIEDRIG
FEHLER UND "ZEIT-AUS" SIND DURCH EIN ROTES LICHT GEKENNZEICHNET						**ROTES LICHT - BATTERIEN SO BALD WIE MÖGLICH AUSTAUSCHEN**
NACH EINEM FEHLER ODER "ZEIT-AUS" KEHRT DAS GERÄT ZU DEN VORHERIGEN EINSTELLUNGEN ZURÜCK						**EIN BLINKENDES ROTES LICHT VOR DEM SCHLIESSEN ODER ÖFFNEN ZEIGT EINE NIEDRIGE BATTERIESPANNUNG AN. WECHSELN SIE DIE BATTERIEN SO SCHNELL WIE MÖGLICH.**
WENN DER GRIFF IN DER GESCHLOSSENEN POSITION IST, BLINKT DAS LICHT ORANGE						

MASTER CODE (8 stellig)	BENUTZER CODE (4 stellig)
☐☐☐☐☐☐☐☐	☐☐☐☐

STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DEN STANDARD MASTER CODE IN IHREN EIGENEN MASTER CODE ÄNDERN UND ES SICHER AUFBEWAHREN. OHNE MASTER CODE IST ES NICHT MÖGLICH DAS SCHLOSS ZU PROGRAMMIEREN.

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH
Am Bruchwald 22
66280
Sulzbach/Neuweiler

T: +49 (0) 6897 9072 0
F: +49 (0) 6897 9072 99
E: vertrieb@euro-locks.de
W: www.euro-locks.de

A Lowe & Fletcher Group Company

9224660 3760 BETRIEBS- UND PROGRAMMIERANLEITUNG V1 062020