

# A152 Zahlenschloss

## Besondere Hinweise

Machen Sie sich vor der Installation des Zahlenschlosses mit der Bedienung und den Funktionen vertraut.

Der Werkscode ist „3333“, es sei denn, es handelt sich um eine Sonderanfertigung.


**Dieser Code ist für alle Zahlenschlösser gleich und es ist sehr wichtig, dass Sie Ihren eigenen persönlichen Benutzercode einstellen.**

**Ihr Schloss ist nicht sicher, bis Sie den Werkscode geändert haben.**


## Allgemeine Wartung:

- Stellen Sie sicher, dass sich der Schließriegel frei bewegen kann und in seiner Funktion nicht behindert wird
- Der Schließzylinder und die Zahlenräder dürfen nicht geölt oder mit anderen Schmiermitteln behandelt werden
- Setzen Sie das Schloss keinen äußeren Einflüssen (z.B. Feuchtigkeit, Staub oder Feuer) aus
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Schlosses
- Reinigen Sie das Schloss nur mit einem feuchten Tuch - verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel
- Das Zahlenschloss ist zur Nutzung in einem Temperaturbereich von 0°C bis 50°C ausgelegt


## Öffne das Schloss



PERSÖNLICHEN CODE (\*\*\*\*) ODER  
WERKSCODE EINGEBEN (3 3 3 3)



SCHLOSS ÖFFNEN




AUS SICHERHEITSGRÜNDEN  
STELLEN SICH DIE ZAHLENRÄDER  
AUTOMATISCH AUF „0000“ ZURÜCK




# A152 Zahlenschloss


## Nutzercode Ändern Oder Neuen Nutzercode Einstellen



PERSÖNLICHEN CODE ODER WERKSCODE EINGEBEN. SCHLOSS ÖFFNEN. DIE ZAHLENRÄDER STELLEN SICH AUTOMATISCH AUF „0000“ ZURÜCK




CODE ERNEUT EINGEBEN UND GRIFF IN POSITION „C“ DREHEN: NEUEN CODE (N N N N) EINGEBEN




GRIFF ZURÜCK IN GESCHLOSSENE POSITION DREHEN. DER NEUE CODE IST EINGESTELLT


## Notöffnung Mit Schlüssel & Code-Finde-Funktion



SCHLÜSSEL IN DAS SCHLOSS STECKEN



SCHLÜSSEL NACH LINKS DREHEN



DREHEN SIE DEN GRIFF IN DIE GEÖFFNETE POSITION, UM DEN BENUTZERCODE ZU IDENTIFIZIEREN

ZIEHEN SIE DEN SCHLÜSSEL AB UND DREHEN SIE DEN GRIFF ZURÜCK IN DIE GESCHLOSSENE POSITION. DIE ZAHLENRÄDER STELLEN SICH AUTOMATISCH AUF „0000“ ZURÜCK. SIEHE ANLEITUNG ZUM EINSTELLEN EINES NEUEN BENUTZERCODES

## LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK  
Tel: +44 (0) 121 505 0400  
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk  
www.lowe-and-fletcher.co.uk

## LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA  
Tel: +1 (616) 994 0490  
Email: sales@loweandfletcherinc.com  
www.loweandfletcherinc.com

## EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium  
Tel: +32 61 212 261  
Email: sales@euro-locks.be  
www.euro-locks.be

## EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France  
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11  
Email: euro-locks@euro-locks.fr  
www.euro-locks.fr

## EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany  
Tel: +49 (0) 6897 9072 0  
Email: vertrieb@euro-locks.de  
www.euro-locks.de

## EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland  
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84  
Email: sekretariat@euro-locks.pl  
www.euro-locks.pl