



INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAMEK ELEKTRONICZNY DCL 3760

Pełną wersję instrukcji
montażu, programowania i
obsługi można pobrać z
sekcji "Do pobrania" strony
www.euro-locks.pl

EURO-LOCKS Sp. z o.o.
ul. Pawia 29
41-708
Ruda Śląska

T: +48 (32) 344-78-70 do 89

F: +48 (32) 344-78-74

E: sekretariat@euro-locks.pl

W: www.euro-locks.pl

Tryb Publiczny

Ustaw gałkę w pozycji zamkniętej

Aby zamknąć

Aby otworzyć

KOD UŻYTKOWNIKA



KOD UŻYTKOWNIKA



KOD UŻYTKOWNIKA
LUB MASTER



Tryb Prywatny

Aby otworzyć

Zmiana kodu
użytkownika

KOD UŻYTKOWNIKA
LUB MASTER



Aby zamknąć

Ustaw gałkę w
pozycji zamkniętej



#



KOD UŻYTKOWNIKA



02



NOWY
KOD UŻYTKOWNIKA



NOWY
KOD UŻYTKOWNIKA



Komunikat o błędzie



Komunikat o błędzie znika po 4 sekundach.

Jeżeli przerwiesz wprowadzanie instrukcji, zamek wróci do stanu gotowości po 4 sekundach.

Przed powtórным wciśnięciem przycisku zaczekaj aż zgasną diody LED.

