

Zamek Elektroniczny Horizon 3950

[Odtwórz film instruktażowy ▶](#)

KOMENDA	TRYB			WYWOŁANIE KOMENDY	UWAGI		
	Publiczny	Prywatny	Wielu użytkowników				
KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI							
				KROK 1	KROK 2	KROK 3	
ZMIEN KOD MASTER	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	01	[Nowy kod][Nowy kod]	KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 8 CYFR
USTAW/ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	03	[Nowy kod]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USUŃ PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	07		USUWA PODRZĘDNY KOD MASTER
USTAW/ZMIEN TRYB TECHNICZNY	✓			[logo] [Kod Master]	10	[Nowy kod techniczny]	KOD TECHNICZNY SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
WYŁĄCZ TRYB TECHNICZNY	✓			[logo] [Kod Master]	11		WYŁĄCZA TRYB TECHNICZNY
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓		[logo] [Kod Master]	02	[Nowy kod]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
USTAW TRYB PRYWATNY	✓		✓	[logo] [Kod Master]	09	[Nowy kod]	WŁĄCZA TRYB PRYWATNY Z 4-CYFROWYM KODEM
USTAW TRYB WIELU UŻYTKOWNIKÓW	✓	✓		[logo] [Kod Master]			WŁĄCZA TRYB WIELU UŻYTKOWNIKÓW
USTAW TRYB PUBLICZNY		✓	✓	[logo] [Kod Master]	08		WŁĄCZA TRYB WIELU UŻYTKOWNIKÓW
WŁĄCZ DŹWIĘKI KLAWISZY	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	12		WŁĄCZA DŹWIĘKI KLAWISZY
WYŁĄCZ DŹWIĘKI KLAWISZY	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	13		WYŁĄCZA DŹWIĘKI KLAWISZY
BLOKUJ ZAMEK PO WPROWADZENIU BŁĘDNEGO KODU	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	24		Po 5-krotnym wprowadzeniu błędnego kodu klawiatura zablokuje się na krótki czas
WYŁĄCZ BLOKOWANIE ZAMKA PO WPROWADZENIU BŁĘDNEGO KODU	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	25		WYŁĄCZA BLOKOWANIE KLAWIATURY
AKTYWUJ TRYB I USTAW CZAS DO AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA	✓			[logo] [Kod Master]	16	[Kod minutnika]	OTWIERA ZAMEK PO UPŁYWIE WYZNACZONEGO CZASU. DODATKOWE INFORMACJE W TABELI MINUTNIKA
WYŁĄCZ TRYB AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA	✓			[logo] [Kod Master]	17		ZAMEK NIE BĘDZIE OTWIERAŁ SIĘ AUTOMATYCZNIE
USTAW CZAS DO AUTOMATYCZNEJ DEZAKTYWACJI KODU	✓			[logo] [Kod Master]	26	[Kod minutnika]	USUWA KOD UŻYTKOWNIKA PO UPŁYNIĘCIU WYZNACZONEGO CZASU.
WYŁĄCZ TRYB AUTOMATYCZNEJ DEZAKTYWACJI KODU	✓			[logo] [Kod Master]	27		WYŁĄCZA USUWANIE KODU UŻYTKOWNIKA PO UPŁYNIĘCIU WYZNACZONEGO CZASU
WŁĄCZ TRYB RAS	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	20	[Numer seryjny]	OBSŁUGA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PANELU INTERNETOWEGO
WŁĄCZ TRYB RAS POJEDYNCZEGO UŻYTKOWNIKA	✓	✓	✓	[logo] [Kod Master]	22	[Numer seryjny]	OBSŁUGA TYLKO ZA POŚREDNICTWEM PANELU INTERNETOWEGO
CZAS DO PONOWNEGO ZAMKNIĘCIA		✓		[logo] [Kod Master]	23	[Wprowadź wybrany czas]	1 = 8 SEKUND 2 = 16 SEKUND 3 = 32 SEKUND 4 = 40 SEKUND 5 = 50 SEKUND 6 = 60 SEKUND
OTWÓRZ USUWAJĄC KOD UŻYTKOWNIKA	✓			[Kod Master]			KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 8 CYFR
OTWÓRZ		✓	✓	[Kod Master]			KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 8 CYFR
ZAMKNIJ		✓	✓	[Wciśnij gałkę]			ZAMYKA ZAMEK



Horizon
digital lock

Zamek Elektroniczny Horizon 3950

Odtwórz film instruktażowy 

KOMENDA	TRYB			WYWOŁANIE KOMENDY	UWAGI		
	Publiczny	Prywatny	Wied. użytkownika				
KOMENDY DLA KODU PODRZĘDNEGO MASTER							
				KROK 1	KROK 2	KROK 3	
ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	✓	[Logo][Podrzędny kod Master]	03	[Nowy kod][Nowy kod]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓		[Logo][Podrzędny kod Master]	02	[Nowy kod]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
OTWÓRZ USUWAJĄC KOD UŻYTKOWNIKA	✓			[Podrzędny kod Master]			PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
OTWÓRZ		✓	✓	[Podrzędny kod Master]			PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
ZAMKNIJ		✓	✓	[Wciśnij gałkę]			ZAMYKA ZAMEK
KOMENDY DLA KODU TECHNICZNEGO							
OTWÓRZ ZACHOWUJĄC KOD UŻYTKOWNIKA	✓			[Kod techniczny]			KOD TECHNICZNY SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
OTWÓRZ		✓	✓	[Kod techniczny]			KOD TECHNICZNY SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
ZAMKNIJ	✓	✓	✓	[Wciśnij gałkę]			ZAMYKA ZAMEK
KOMENDY DLA KODU UŻYTKOWNIKA							
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓		[logo][Kod Master]	02	[Nowy kod][Nowy kod]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
OTWÓRZ	✓	✓		[Kod użytkownika]			KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
OTWÓRZ			✓	[Kod dostępu]			ACCESS CODE IS TWO DIGIT USER REFERENCE FOLLOWED BY FOUR DIGIT USER CODE
ZAMKNIJ	✓			[Kod użytkownika] [Kod użytkownika]			W TRYBIE DWUKROTNEGO WPROWADZANIA KODU
ZAMKNIJK		✓	✓	[Wciśnij gałkę]			ZAMYKA ZAMEK
KOMENDY DOSTĘPNE BEZ KODU							
STAN BATERII	✓		✓	[logo] [logo]			WYMIEN BATERIE KIEDY DIODA ZMIENI KOLOR NA CZERWONY
UWAGI							
USTAWIENIA MINUTNIKA				PRZYKŁADOWE USTAWIENIA			
				KOD MINUTNIKA	001	1 min	
				KOD MINUTNIKA	010	10 min	
				KOD MINUTNIKA	030	30 min	
				KOD MINUTNIKA	060	60 min	
				KOD MINUTNIKA	480	480 min (8 godz)	
				KOD MINUTNIKA	720	720 min (12 godz)	
				KOD MINUTNIKA	999	999 min (16 godz. 39 min - maksimum)	
				REALNY CZAS MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD PRZYJĘTEGO O +/-10%			

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
Tel: +44 (0) 121 505 0400
Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
Tel: +1 (616) 994 0490
Email: sales@loweandfletcherinc.com
www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
Tel: +32 61 212 261
Email: sales@euro-locks.be
www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
Email: euro-locks@euro-locks.fr
www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
Tel: +49 (0) 6897 9072 0
Email: vertrieb@euro-locks.de
www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
Email: sekretariat@euro-locks.pl
www.euro-locks.pl

9224693 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Zamek Elektroniczny Horizon 3950 0518



A Lowe & Fletcher Group Company