

Zamki Elektroniczne DCL 378x

[Odtwórz film instruktażowy](#)

KOMENDA	TRYB		WYWOŁANIE KOMEND	UWAGI		
	Publiczny	Prywatny				
KOMENDY DLA KODU MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI						
			KROK 1	KROK 2	KROK 3	
ZMIEN KOD MASTER	✓	✓	[logo] [Kod Master]	01	[Nowy Kod] [Nowy Kod]	KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 8 CYFR
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓	[logo] [Kod Master]	02	[Nowy Kod]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
USUŃ KOD UŻYTKOWNIKA	✓		[Kod Master]			OTWIERA ZAMEK I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA
USTAW/ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	[logo] [Kod Master]	03	[Nowy Kod]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USUŃ PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	[logo] [Kod Master]	07		USUWA PODRZĘDNY KOD MASTER
OTWÓRZ	✓	✓	[Kod Master]			USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM
ZAMKNIJ	✓	AUTO				AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH
WŁĄCZ TRYB PUBLICZNY		✓	[logo] [Kod Master]	08		USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW
WŁĄCZ TRYB PRYWATNY	✓		[logo] [Kod Master]	09	[Nowy Kod]	USUWA WSZYSTKIE KODY UŻYTKOWNIKÓW
WŁĄCZ TRYB TECHNICZNY	✓		[logo] [Kod Master]	10	[Nowy Kod Techniczny]	KOD TECHNICZNY SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
WYŁĄCZ TRYB TECHNICZNY	✓		[logo] [Kod Master]	11		USUWA KOD TECHNICZNY
WŁĄCZ DŹWIĘKI KLAWISZY	✓	✓	[logo] [Kod Master]	12		WŁĄCZA DŹWIĘKI KLAWISZY
WYŁĄCZ DŹWIĘKI KLAWISZY	✓	✓	[logo] [Kod Master]	13		WŁĄCZA DŹWIĘKI KLAWISZY
USTAW TRYB ALARMOWY I CZAS DO WŁĄCZENIA ALARMU		✓	[logo] [Kod Master]	14	[Kod Minutnika]	TYLKO W WERSJI Z MODUŁEM
WYŁĄCZ ALARM		✓	[logo] [Kod Master]	15		TYLKO W WERSJI Z MODUŁEM
USTAW CZAS DO AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA	✓		[logo] [Kod Master]	16	[Kod Minutnika]	DODATKOWE INFORMACJE W TABELI MINUTNIKA
WYŁĄCZ TRYB AUTOMATYCZNEGO OTWARCIA	✓		[logo] [Kod Master]	17		ZAMEK NIE BĘDZIE OTWIERAŁ SIĘ AUTOMATYCZNIE
WŁĄCZ TRYB PRACY Z MODUŁEM MONETOWYM	✓		[logo] [Kod Master]	18		TYLKO W WERSJI Z MODUŁEM
WYŁĄCZ TRYB PRACY Z MODUŁEM MONETOWYM	✓		[logo] [Kod Master]	19		TYLKO W WERSJI Z MODUŁEM
CZAS DO PONOWNEGO ZAMKNIĘCIA		✓	[logo] [Kod Master]	23	[Wprowadź wybrany czas]	1 = 8 SEKUND 2 = 16 SEKUND 3 = 32 SEKUND 4 = 40 SEKUND 5 = 50 SEKUND 6 = 60 SEKUND
WŁĄCZENIE TRYBU BLOKADY	✓	✓	[logo] [Kod Master]	24		PO TRZYKROTNYM BŁĘDNYM WPROWADZENIU KODU ZAMEK BLOKUJE SIĘ NA 10 SEKUND
WYŁĄCZENIE TRYBU BLOKADY	✓	✓	[logo] [Kod Master]	25		WYŁĄCZA TRYB BLOKADY
USTAW CZAS DO AUTOMATYCZNEGO COFNIĘCIA KODU	✓		[logo] [Kod Master]	26	[Kod Minutnika]	COFA KOD UŻYTKOWNIKA PO UPŁYNIĘCIU WYZNACZONEGO CZASU. ZAMEK MOŻNA OTWORZYĆ KODEM TECHNICZNYM, MASTER LUB PODRZĘDNYM MASTER
WYŁĄCZ TRYB AUTOMATYCZNEGO COFNIĘCIA KODU	✓		[logo] [Kod Master]	27		KOD UŻYTKOWNIKA NIE ZOSTANIE WYCOFANY
KOMENDY DLA KODU PODRZĘDNEGO MASTER - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI						
ZMIEN KOD UŻYTKOWNIKA		✓	[logo] [Podrzędny kod Master]	02	[Nowy kod]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
ZMIEN PODRZĘDNY KOD MASTER	✓	✓	[logo] [Podrzędny kod Master]	03	[Nowy kod]	PODRZĘDNY KOD MASTER SKŁADA SIĘ Z 6 CYFR
USUŃ KOD UŻYTKOWNIKA	✓		[Podrzędny kod Master]			OTWIERA I USUWA KOD UŻYTKOWNIKA
OTWÓRZ	✓	✓	[Podrzędny kod Master]			USUWA KOD UŻYTKOWNIKA W TRYBIE PUBLICZNYM
ZAMKNIJ		AUTO				AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH



Zamki Elektroniczne DCL 378x

[Odtwórz film instruktażowy](#)

KOMENDA	TRYB		WYWOŁANIE KOMEND	UWAGI			
	Publiczny	Prywatny					
KOMENDY DLA KODU UŻYTKOWNIKA - ABY WYWOŁAĆ KOMENDĘ NALEŻY WYKONAĆ ODPOWIEDNIE KROKI W PODANEJ KOLEJNOŚCI							
			KROK 1		KROK 2	KROK 3	
ZMIEŃ KOD UŻYTKOWNIKA		✓	[logo] [Kod użytkownika]		02	[Nowy kod][Nowy kod]	KOD UŻYTKOWNIKA SKŁADA SIĘ Z 4 CYFR
OTWÓRZ	✓	✓	[Kod użytkownika]				
ZAMKNIJ	✓		[Kod użytkownika]				W TRYBIE POJEDYNCZEGO WPROWADZANIA KODU
ZAMKNIJ	✓		[Kod Użytkownika] [Kod Użytkownika]			W TRYBIE DWUKROTNEGO WPROWADZANIA KODU	
ZAMKNIJ		AUTO				AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH	
KOMENDY DLA KODU TECHNICZNEGO							
OTWÓRZ	✓		[Kod Techniczny]			NIE USUWA KODU UŻYTKOWNIKA	
ZAMKNIJ	AUTO					AUTOMATYCZNE ZAMKNIĘCIE PO 4 SEKUNDACH	
KOMENDY DOSTĘPNE BEZ KODU							
STAN BATERII	✓	✓	[logo] [logo]			WYMIĘŃ BATERIE KIEDY DIODA ZMIENI KOLOR NA CZERWONY	

UWAGI	USTAWIENIA MINUTNIKA		PRZYKŁADOWE USTAWIENIA	WSKAŹNIK STANU BATERII
ZIELONA DIODA SYGNALIZUJE KAŻDE WCIŚNIĘCIE GUZIKA ZGODNE Z POPRAWNĄ SEKWENCJĄ	KOD MINUTNIKA	001	1 MIN.	CZTERY ZIELONE DIODY - MAKSYMALNY
	KOD MINUTNIKA	010	10 MIN.	TRZY ZIELONE DIODY - WYSOKI
OCZEKIWANIE NA KOLEJNY ELEMENT KOMENDY TRWA 4 SEKUNDY	KOD MINUTNIKA	030	30 MIN.	DWIE ZIELONE DIODY - ŚREDNI
	KOD MINUTNIKA	060	60 MIN.	POJEDYŃCZA ZIELONA DIODA - NISKI
CZERWONA DIODA SYGNALIZUJE BŁĄD WPROWADZANIA LUB KONIEC CZASU OCZEKIWANIA	KOD MINUTNIKA	480	480 MIN. (8 h)	CZERWONA DIODA - WYMIĘŃ BATERIE
	KOD MINUTNIKA	720	720 MIN. (12 h)	
W PRZYPADKU WPROWADZENIA BŁĘDNEJ LUB NIEPEŁNEJ KOMENDY ZAMEK WRÓCI DO POPRZEDNICH USTAWIEŃ	KOD MINUTNIKA	999	999 MIN. (16 h 39 m - MAKSYMUM)	JEŻELI PRZED ZAMKNIĘCIEM LUB OTWARCIEM WŁĄCZA SIĘ CZERWONA DIODA NALEŻY PILNIE WYMIENIĆ BATERIE
3-CYFROWY KOD MINUTNIKA JEST TOŻSAMY Z WYBRANĄ LICZBĄ MINUT	REALNY CZAS MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ OD PRZYJĘTEGO O +/- 10%			

KOD MASTER (8 CYFR)	PODRZĘDNY KOD MASTER (6 CYFR) (DOMYŚLNIE BRAK)	KOD UŻYTKOWNIKA (4 CYFROWY)
□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □
FABRYCZNIE USTAWIONE KODY MASTER NALEŻY NIEZWŁOŻNIE ZMIEŃĆ. NOWY KOD MASTER ZACHOWAJ W BEZPIECZNYM MIEJSCU - BEZ NIEGO NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ZMIAN W OPROGRAMOWANIU ZAMKA		

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
 Tel: +44 (0) 121 505 0400
 Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
 Tel: +1 (616) 994 0490
 Email: sales@loweandfletcherinc.com
www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
 Tel: +32 61 212 261
 Email: sales@euro-locks.be
www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
 Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
 Email: euro-locks@euro-locks.fr
www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
 Tel: +49 (0) 6897 9072 0
 Email: vertrieb@euro-locks.de
www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
 Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
 Email: sekretariat@euro-locks.pl
www.euro-locks.pl