

Installatie- Instructies



Nimbus digitale combinatiesloten - Privémodus

Ontgrendelen

ENTER CODE (4 cijfers)

KNOP DRAAIEN OM TE OPENEN

Sluit automatisch na 4 seconden



Fout

Fouten worden na 4 seconden uitgeschakeld. Onvoltooide instructies worden na 4 seconden uitgeschakeld. Wacht altijd tot de LED-lampjes uit zijn voordat je op de volgende toets drukt.



Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: sales@euro-locks.be

T: +32 61 212.261