

NIMBUS 396- SERRURE A COMBINAISON DIGITALE

FOCTION	MODE		Etapas			NOTES
MASTER CODE FUNCTIONS						
			Etape 1	Etape 2	Etape 3	
CHANGER LE CODE MASTER	✓	✓	[logo] [Ancien Code Master]	01	[Nouveau code master] [Nouveau code master]	CODE MASTER A 8 CHIFFRES
CHANGER LE CODE UTILISATEUR		✓	[logo] [Code Master]	02	[Nouveau Code Utilisateur]	CODE UTILSATEUR A 4 CHIFFRES
SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR	✓		[Code Master]			OUVERTURE SERRURE ET SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR
METTRE/CHANGER LE SOUS PASSE	✓	✓	[logo] [Code Master]	03	[Nouveau Code Sous Passe]	CODE SOUS PASSE A 6 CHIFFRES
SUPPRIMER LE SOUS PASSE	✓	✓	[logo] [Code Master]	07		SUPPRIMER LE SOUS PASSE
OUVERTURE SERRURE	✓	✓	[Code Master]			SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR EN MODE PUBLIC
FERMETURE SERRURE		AUTO				FERMETURE AUTOMATIQUE APRES 4 SECONDES
MODE PUBLIC (4 CHIFFRES)		✓	[logo] [Code Master]	08		SUPPRIMER TOUS LES CODES UTILSATEURS EXISTANTS
MODE PRIVE (4 CHIFFRES)	✓		[logo] [Code Master]	09	[Nouveau Code Utilisateur]	SUPPRIMER TOUS LES CODES UTILSATEURS EXISTANTS
MODE TECHNICIEN	✓		[logo] [Code Master]	10	[Nouveau Code Technicien]	CODE TECHNICIEN A 6 CHIFFRES
SUPPRIMER MODE TECHNICIEN	✓		[logo] [Code Master]	11		SUPPRIMER LE CODE TECHNICIEN
METTRE LE SON	✓	✓	[logo] [Code Master]	12		EMISSION D'UN BIP A CHAQUE PRESSION
SUPPRIMER LE SON	✓	✓	[logo] [Code Master]	13		MODE SILENCIEUX
METTRE L'ALARME		✓	[logo] [Code Master]	14	[Code Temps]	VERSION AVEC INTERRUPTEUR UNIQUEMENT - VOIR LES MODES TEMPS CI-DESSOUS
ENLEVER L'ALARME		✓	[logo] [Code Master]	15		VERSION AVEC INTERRUPTEUR UNIQUEMENT
ACTIVER LE DEVERROUILLAGE AUTO ET REGLER L'HEURE	✓		[logo] [Code Master]	16	[Code Temps]	VOIR LES MODES TEMPS CI-DESSOUS
ENLEVER LE DEVERROUILLAGE AUTO	✓		[logo] [Code Master]	17		PAS D'OUVERTURE AUTOMATIQUE
DEVERROUILLAGE AVEC PIECE	✓		[logo] [Code Master]	18		VERSION INTERRUPTEUR UNIQUEMENT
SUPPRIMER DEVERROUILLAGE AVEC PIECE	✓		[logo] [Code Master]	19		VERSION INTERRUPTEUR UNIQUEMENT
ATTRIBUTION A DISTANCE	✓	✓	[logo] [Code Master]	20		NE PEUT ETRE UTILISE QU'AVEC UN LOGICIEL
MINUTERIE	✓	✓	[logo] [Code Master]	23	[Entrer le laps de temps choisi]	1 = 8 SECONDES, 2 = 16 SECONDES, 3 = 32 SECONDES, 4 = 40 SECONDES, 5 = 50 SECONDES, 6 = 60 SECONDES
MODE DE DEVERROUILLAGE	✓	✓	[logo] [Code Master]	24		SI L'UTILSATEUR SE TROMPE DE CODE 3 FOIS - 10 SECONDES D'ATTENTE
SUPPRIMER LE MODE DE VERROUILLAGE	✓	✓	[logo] [Code Master]	25		SUPPRESSION DU MODE VERROUILLAGE
FONCTIONS DU CODE SOUS PASSE						
CHANGER LE CODE UTILISATEUR		✓	[logo] [Code Sous Passe]	02	[Nouveau Code Utilisateur]	CODE UTILSATEUR A 4 OU 6 CHIFFRES (4 PAR DEFAULT)
CHANGER LE SOUS PASSE	✓	✓	[logo] [Code Sous Passe]	03	[Nouveau Code Sous Passe]	SOUS PASSE A 6 CHIFFRES
SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR	✓		[Code Sous Passe]			OUVERTURE SERRURE ET SUPPRIMER LE CODE UTILISATEUR
OUVERTURE SERRURE	✓	✓	[Code Sous Passe]			DELETES USER CODE IN PUBLIC MODE
FERMETURE SERRURE		AUTO				FERMETURE AUTOMATIQUE APRES 4 SECONDES



NIMBUS 396- SERRURE A COMBINAISON DIGITALE

FOINCTION	MODE	Etapes	NOTES
FONCTIONS CODE UTILISATEUR			
		Etape 1 Etape 2 Etape 3	
CHANGER LE CODE UTILISATEUR		[logo] [Ancien Code Utilisateur] 02 Nouveau Code Utilisateur] [Nouveau Code Utilisateur]	CODE UTILISATEUR A 4 CHIFFRES
OUVERTURE SERRURE	✓	[Code Utilisateur]	
FERMETURE SERRURE	✓	[Code Utilisateur] [Code Utilisateur]	ENTRER 2 FOIS LE CODE UTILISATEUR
FERMETURE SERRURE	AUTO		FERMETURE AUTOMATIQUE APRES 4 SECONDES
FONCTION CODE TECHNICIEN			
OUVERTURE SERRURE	✓	[Code Technicien]	NE SUPPRIMES PAS LE CODE UTILISATEUR
FERMETURE SERRURE	AUTO		FERMETURE AUTOMATIQUE APRES 4 SECONDES
FONCTIONS DISPONIBLES QUELQUE SOIT LE CODE			
VERIFICATION DES PILES	✓	[logo] [logo]	CHANGER LES PILES EN CAS DE LUMIERE ROUGE

NOTES	TIMER FUNCTIONS	TIME CODE EXAMPLES	BATTERY CONDITION INDICATOR
UNE TOUCHE EST VALIDEE LORSQUE LA LUMIERE EST VERTE	TIME CODE	001 1 MIN.	LUMIERE VERTE - EXCELLENT
	TIME CODE	010 10 MIN.	LUMIERE ORANGE - BON
UNE FONCTION INCOMPLETE S'ANNULE APRES 4 SECONDES	TIME CODE	030 30 MIN.	LUMIERE ROUGE - BAS
	TIME CODE	060 60 MIN.	LUMIERE ROUGE CLIGNOTANTE - TRES BAS
LES ERREURS ET HORS TEMPS SONT SIGNALES PAR UNE LUMIERE ROUGE CLIGNOTANTE	TIME CODE	480 480 MIN. (8 h)	LUMIERE ROUGE - CHANGER LES PILES AU PLUS TOT
	TIME CODE	720 720 MIN. (12 h)	
APRES UNE ERREUR OU HORS TEMPS LE REGLAGE REVIENT AU REGLAGE PRECEDENT	TIME CODE	999 999 MIN. (16 h 39 m - MAXIMUM)	LUMIERE ROUGE LORSQUE VOUS VERROUILLEZ OU DEVERROUILLEZ - CHANGER LES PILES AU PLUS TOT
LES CODES TEMPS SONT DES CODES A 3 CHIFFRES CORRESPONDANT AU MINUTES	LES TEMPS SONT EXACTES A +/- 10%		

CODE MASTER (8 chiffres)	CODE SOUS PASSE (6 chiffres) (pas de défaut)	Code utilisateur (4 chiffres)
□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □	□ □ □ □
VEILLEZ A REMPLACER LE CODE MASTER PAR DEFAUT PAR VOTRE PROPRE CODE MASTER ET CONSERVER UN ENREGISTREMENT EN LIEU SUR - IL N'EST PAS POSSIBLE DE PROGRAMMER LA SERRURE		

LOWE & FLETCHER LTD

Moorcroft Drive, Wednesbury, West Midlands, WS10 7DE, UK
 Tel: +44 (0) 121 505 0400
 Email: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
 www.lowe-and-fletcher.co.uk

LOWE & FLETCHER, INC.

650 Airport Place, Norton Shores, MI-49441, Michigan, USA
 Tel: +1 (616) 994 0490
 Email: sales@loweandfletcherinc.com
 www.loweandfletcherinc.com

EURO-LOCKS SA NV

Rue de la Fontaine 8, 6600 Bastogne, Belgium
 Tel: +32 61 212 261
 Email: sales@euro-locks.be
 www.euro-locks.be

EURO-LOCKS SA

1 Rue du Stade, 57730 Folschviller, France
 Tel: +33 (0) 3 87 92 61 11
 Email: euro-locks@euro-locks.fr
 www.euro-locks.fr

EURO-LOCKS GMBH

Am Bruchwald 22, 66280 Sulzbach/Neuweiler, Germany
 Tel: +49 (0) 6897 9072 0
 Email: vertrieb@euro-locks.de
 www.euro-locks.de

EURO-LOCKS SP. Z O.O.

ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska, Poland
 Tel: +48 (32) 344-78-70, -82, -84
 Email: sekretariat@euro-locks.pl
 www.euro-locks.pl