

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

2700 - Gemini Mécanique

Euro-Locks SA
1 rue du stade
57730 Folschviller

T: +33 (0)3.87.92.61.11
F: +33 (0)3.87.92.42.04
E: euro-locks@euro-locks.fr
W: www.euro-locks.fr



A Lowe & Fletcher Group Company



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

2700 - Gemini Mécanique

CLE D'URGENCE FONCTION DECODAGE

Gemini
digital and mechanical locks

2700 - Gemini Mécanique

SELECTIONNER UN NOUVEAU CODE UTILISATEUR

ENTRER LE CODE UTILISATEUR EN VIGUEUR (DEFAULT 2 2 4 4)

METTRE LE BOUTON SUR LA POSITION CHANGEMENT (POSITION OUVERTE
+ 45° SUPPLEMENTAIRE)
(VOIR PHOTO 1a POUR LA VERSION GAUCHE & 1b POUR LA VERSION
DROITE)

TOURNER CHAQUE MOLETTE POUR SELECTIONNER UN
NOUVEAU CODE

METTRE LE BOUTON EN POSITION FERMEE POUR
VALIDER

FERMER LA PORTE, LA VERROUILLER ET BROUILLER LE CODE




PHOTO 1a
(VERSION GAUCHE)




PHOTO 1b
(VERSION DROITE)

OUVERTURE: RENTRER LE CODE ET TOURNER LE
BOUTON

FERMETURE: TOURNER LE BOUTON ET BROUILLER


INSERER LA CLE DE DECODAGE & TOURNER A
90° DROITE (VOIR 2)

TOURNER LE BOUTON POUR OUVRIR

TOURNER LENTEMENT CHAQUE MOLETTE VERS
LE HAUT JUSQU'À CE QU'ELLE SE BLOQUE
(CODE UTILISATEUR IDENTIFIÉ)

TOURNER LA CLE DE 90° VERS LA GAUCHE ET
LA RETIRER

VOIR LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION
POUR CHOISIR UN NOUVEAU CODE



VOIR 2