


Instrukcja dla użytkownika końcowego aplikacji ECHO

Niniejsza instrukcja wyjaśnia użytkownikom zamków, jak użytkować aplikację ECHO, w tym jak otwierać i zamykać zamek.



Spis treści

Strona 3

Wprowadzenie

Wymagania

Poruszanie się po sklepie z aplikacjami

Strona 4

Kroki użytkownika ECHO

Krok 1: Otwieranie aplikacji ECHO

Krok 2: Tworzenie konta

Krok 3: Wprowadzanie adresu e-mail

Krok 4: Wprowadzanie hasła

Strona 5

Krok 5: Weryfikowanie konta

Krok 6: Logowanie do aplikacji

Krok 7: Zamykanie zamka ECHO

Krok 8: Przydzielanie zamka do użytkownika

Strona 6

Krok 9: Otwieranie zamka ECHO

Krok 10: Współdzielenie zamka ECHO

Strona 7

Krok 11: Otwieranie i usuwanie przydziału szafki

Wprowadzenie

Nasza aplikacja zamieni Twój smartfon w klucz do inteligentnego zamka ECHO, wykorzystując w tym celu technologię NFC (Near Field Communication). Koniec z kluczami i kodami – wystarczy zbliżyć telefon, aby uzyskać dostęp do swojej szafki.

Niniejsza instrukcja przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji i użytkowania, ułatwiając korzystanie z bezpiecznego, inteligentnego dostępu bez baterii. Zaczynamy!

Wymagania

- ☑ Urządzenie mobilne z obsługą funkcji NFC.
- ☑ Połączenie z siecią komórkową lub siecią WiFi
- ☑ Inteligentny zamek ECHO.
- ☑ Aplikacja „ECHO” zainstalowana na urządzeniu.


Poruszanie się po sklepie z aplikacjami

1. Przejdź do sklepu z aplikacjami Apple/Google i wyszukaj aplikację „ECHO”.
2. Po znalezieniu aplikacji naciśnij przycisk pobierania, aby ją zainstalować.





Aplikacja Android

Zeskanuj, aby pobrać



Aplikacja IOS


Zeskanuj, aby pobrać



Kroki użytkownika ECHO


Krok 1: Otwórz aplikację „ECHO”

Na urządzeniu mobilnym przejdź do aplikacji ECHO.



Krok 2: Tworzenie konta


Po uruchomieniu aplikacji pojawi się strona logowania. Naciśnij przycisk *Zarejestruj się*, aby rozpocząć tworzenie konta.



Krok 3: Wprowadzanie adresu e-mail


Następnie należy zapoznać się zarówno z Regulaminem, jak i Polityką Prywatności powiązanymi z aplikacją ECHO. Zaznacz pole, aby zaakceptować Warunki użytkownika i Politykę prywatności.

Po wprowadzeniu adresu e-mail ponownie naciśnij przycisk *Rejestracja*.




Krok 4: Wprowadzanie hasła

Zostaniesz teraz poproszony o utworzenie hasła. Wprowadź to samo hasło w polach *Hasło* i *Potwierdź hasło*, a następnie przejdź dalej.





Krok 5: Weryfikowanie konta

Na stronie *Weryfikacja* należy wprowadzić kod weryfikacyjny, który zostanie wysłany na wcześniej podany adres e-mail. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą poczty e-mail, wprowadź kod w polu *Kod weryfikacyjny* i naciśnij przycisk *zweryfikuj*.



Krok 6: Logowanie do aplikacji

Po zweryfikowaniu konta możesz zalogować się przy użyciu właśnie utworzonego adresu e-mail i hasła. Po naciśnięciu przycisku *logowanie* wprowadź swoje imię i nazwisko i dotknij *kontynuuj*.



Krok 7: Zamykanie Twojego zamka ECHO


Aby zablokować zamek ECHO, upewnij się, że zamknąłeś drzwi i obróciłeś zamek ECHO do pozycji zamkniętej tak, aby nie można było otworzyć drzwi. Następnie naciśnij przycisk *strona główna* na dole ekranu.

- ☑ W przypadku urządzeń Apple dotknij ekranu, a następnie przyłóż urządzenie mobilne do zamka ECHO.
- ☑ W przypadku urządzeń z systemem Android przyłóż urządzenie do zamka, odsuń urządzenie od zamka, gdy zostaniesz o to poproszony, a następnie ponownie przyłóż je do zamka zgodnie z instrukcją.



Krok 8: Zamek przypisany do użytkownika


Po zablokowaniu zamka ECHO pojawi się ekran zakończenia. Możesz wyświetlić swoje aktywne zamki, dotykając zakładki zamki w lewym dolnym rogu, spowoduje to wyświetlenie listy wszystkich zamków używanych przez tego użytkownika. Naciśnij przycisk (?), aby uzyskać wyjaśnienie symboli używanych do wskazywania stanu zamka.



Krok 9: Otwieranie Twojego zamka ECHO

Aby odblokować zamek ECHO, naciśnij przycisk *strona główna*.

- ☑ W przypadku urządzeń Apple dotknij ekranu, a następnie przyłóż urządzenie mobilne do zamka ECHO.
- ☑ W przypadku urządzeń z systemem Android przyłóż urządzenie do zamka, odsuń urządzenie od zamka, gdy zostaniesz o to poproszony, a następnie ponownie przyłóż je do zamka zgodnie z instrukcją.




Krok 10: Udostępnianie zamka ECHO

Jeśli chcesz udostępnić swój zamek ECHO innemu użytkownikowi, możesz to zrobić, przechodząc do zakładki zamków, a następnie wybierając niebieski kwadratowy przycisk obok aktywnego zamka, który chcesz udostępnić. Następnie dodaj poprawny adres e-mail użytkownika, któremu chcesz dać dostęp, i naciśnij niebieski kwadratowy przycisk z plusem. Po zakończeniu zostanie wyświetlony komunikat gość został dodany.

Aby usunąć dostęp współdzielony, wybierz zamek w zakładce Aktywne zamki, naciskając niebieski kwadratowy przycisk, a następnie usuń użytkownika z listy, wybierając przycisk *kosz*. Pojawi się komunikat gość został usunięty, gdy ta operacja zostanie zakończona pomyślnie.

Uwaga 1: Tylko zamki w trybie prywatnym mogą być udostępniane innym użytkownikom.

Uwaga 2: Użytkownik, któremu przyznano współdzielony dostęp, musi najpierw pobrać aplikację mobilną ECHO na swoje urządzenie mobilne, a użytkownik musi być zarejestrowany w aplikacji mobilnej ECHO.



Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!



ECHO Lowe & Fletcher
echolock.lowe-and-fletcher.co.uk



ECHO Lowe & Fletcher Inc
echolock.loweandfletcherinc.com



ECHO Euro-Locks
echolock.euro-locks.com

Lowe & Fletcher Ltd (UK)

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk
T: +44 (0) 121 505 0400

Lowe & Fletcher Inc (USA)

E: sales@loweandfletcherinc.com
T: +1 (616) 994 0490

Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: sales@euro-locks.be
T: +32 61 212.261

Euro-Locks SA (France)

E: euro-locks@euro-locks.fr
T: +33 (0)3.87.92.61.11

Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)

E: vertrieb@euro-locks.de
T: +49 (0) 6897 9072 0

Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)

E: sekretariat@euro-locks.pl
T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84

