

# Algemeen Onderhoud



## 378 - Series

De sloten van de 378- Serie zullen vele jaren functioneren zonder speciaal onderhoud. Echter, het volgen van enkele basisprocedures zal de prestaties verbeteren.



### Batterijen

Het batterijverbruik is minimaal. Twee keer op de knop "logo" drukken (drie keer voor RFID-sloten) geeft een indicatie van de conditie van de batterij. Vervang de batterijen als de RODE LED knippert.

Als het LED-lampje knippert vlak voordat ontgrendelt, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Als dit gebeurt, vervang de batterijen dan zo snel mogelijk.

**Raadpleeg de instructies voor het vervangen van de batterijen.**

### Schoonmaken

Een opeenhoping van vuil rond veelgebruikte knoppen (vooral in privémodus) geeft een niet-geautoriseerde gebruiker een indicatie van de gebruikte code. Het is een voordeel van om het slot schoon te houden.

Maak het slot schoon met een zachte doek en een lichte hoeveelheid Isopropyl Alcohol (IPA Cleaner) op of zeepwater.

Desinfecteer het slot met een zachte doek en een lichte hoeveelheid bleekoplossing op.

**Beperk de hoeveelheid aangebrachte vloeistof tot een minimum. Laat geen vloeistoffen in het slot komen.**

### Smering

Indien nodig kan het overrideslot gesmeerd worden met een kleine hoeveelheid lichte slotolie. Breng dit aan op het slot door de olie op de overridesleutel toe te voegen en deze een paar keer in het slot te steken.

**Breng de olie niet rechtstreeks aan op de slotcilinder.**

#### Low & Fletcher Ltd (UK)

E: sales@lowe-and-fletcher.co.uk

T: +44 (0) 121 505 0400

#### Euro-Locks SA (France)

E: euro-locks@euro-locks.fr

T: +33 (0)3.87.92.61.11

#### Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)

E: vertrieb@euro-locks.de

T: +49 (0) 6897 9072 0

#### Low & Fletcher Inc (USA)

E: sales@loweandfletcherinc.com

T: +44 (0) 121 505 0400

#### Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: sales@euro-locks.be

T: +32 61 212.261

#### Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)

E: sekretariat@euro-locks.pl

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84