

# Batterijen Vervangen



## 378 - Series



Om te controleren of de batterijen vervangen moeten worden, drukt u twee keer op de knop LOGO.

De batterijen moeten worden vervangen als het RODE lampje knippert.

Als het RODE lampje knippert vlak voordat wordt ontgrendeld, moeten de batterijen zo snel mogelijk worden vervangen.



### Instructies - Sloten voor droge ruimten Alleen

- Step 1** Voer de GEBRUIKERScode of de Override sleutel in om toegang te krijgen tot de achterkant van de deur.
- Step 2** Verwijder twee bevestigingsschroeven.
- Step 3** Draai het slot zoals afgebeeld.
- Step 4** Vervang de batterijen.
- Step 5** Bevestigingsschroeven terugplaatsen

#### Low & Fletcher Ltd (UK)

E: [sales@lowe-and-fletcher.co.uk](mailto:sales@lowe-and-fletcher.co.uk)

T: +44 (0) 121 505 0400

#### Euro-Locks SA (France)

E: [euro-locks@euro-locks.fr](mailto:euro-locks@euro-locks.fr)

T: +33 (0)3.87.92.61.11

#### Euro-Locks Sicherheitseinrichtungen GmbH (Germany)

E: [vertrieb@euro-locks.de](mailto:vertrieb@euro-locks.de)

T: +49 (0) 6897 9072 0

#### Low & Fletcher Inc (USA)

E: [sales@loweandfletcherinc.com](mailto:sales@loweandfletcherinc.com)

T: +44 (0) 121 505 0400

#### Euro-Locks SA NV (Belgium)

E: [sales@euro-locks.be](mailto:sales@euro-locks.be)

T: +32 61 212.261

#### Euro-Locks Sp. z o. o. (Poland)

E: [sekretariat@euro-locks.pl](mailto:sekretariat@euro-locks.pl)

T: +48 (32) 344-78-70, -82, -84