


Instructions d'ajout de carte maître et de carte utilisateur

Serrures RFID

Pour les instructions complètes d'installation, d'utilisation et de programmation, veuillez consulter

Ajouter une carte maître

Appuyer sur le bouton logo.



Présenter la carte maître
actuelle devant la serrure.

OU

Saisir le code maître actuel à
l'aide du clavier.

Saisir 01 sur le clavier.

Présenter la nouvelle
carte maître.



REMARQUE: toutes les cartes maître ajoutées précédemment seront supprimées.


Instructions d'ajout de carte maître et de carte utilisateur

Serrures RFID

Pour les instructions complètes d'installation, d'utilisation et de programmation, veuillez consulter

Ajouter une carte utilisateur

Appuyer sur le bouton logo.



Présenter la carte maître devant la serrure.

OU

Saisir le code maître actuel.

Saisir 02.

Présenter la carte utilisateur.



REMARQUE: toutes les cartes utilisateur ajoutées précédemment seront supprimées.